

# ユーザーズガイド パソコン活用編

DCP-7060D  
DCP-7065DN  
MFC-7460DN  
FAX-7860DW

## 困ったときは

本製品の動作がおかしいとき、故障かな? と思ったときなどは、以下の手順で原因をお調べください。

1  ユーザーズガイド基本編「困ったときには」で調べる

2  ブラザーのサポートサイトにアクセスして、最新の情報を調べる  
<http://solutions.brother.co.jp/>

### ブラザーマイポータル

オンラインユーザー登録をお勧めします。  
<https://myportal.brother.co.jp/>  
ご登録いただくと、製品をより快適にご使用いただくための情報をいち早くお届けします。

Windows®編

Macintosh 編

本ガイドの  
使い方・目次

プリンターとして  
使う

スキャナーとして  
使う

ソフトウェアを  
使うための設定

リモートセットアップ

PCファクス

その他の便利な使い方  
(ControlCenter)

付 録

Version A JPN

# 目 次

目次 .....	1
やりたいこと目次 .....	6
プリンター .....	6
スキャナー .....	7
PCファクス (MFC-7460DN/FAX-7860DWのみ) .....	8
その他 .....	9
本ガイドの表記 .....	10
マークについて .....	10
必要なソフトウェア .....	10
編集ならびに出版における通告 .....	10
本ガイドの読みかた .....	11

## Windows® 編

第1章 プリンターとして使う .....	12
プリンターとして使用する前に .....	13
ドライバーをインストールする .....	13
プリンターとしての特長 .....	13
印刷する .....	15
片面に印刷する .....	15
両面印刷 (自動両面印刷) する .....	15
手差しスロットを使用して印刷する .....	16
操作パネルからのプリント操作 .....	21
印刷をキャンセルする .....	21
プリンター設定内容リストの出力 .....	21
フォントリストの出力 (FAX-7860DWのみ) .....	22
テスト印刷 (FAX-7860DWのみ) .....	22
両面印刷 (FAX-7860DWのみ) .....	22
プリント設定の初期化 (FAX-7860DWのみ) .....	23
プリンタードライバーの設定方法 .....	24
プリンタードライバーの設定内容 .....	26
[基本設定] タブでの設定項目 .....	26
[拡張機能] タブでの設定項目 .....	34
[おまかせ印刷] タブでの設定項目 .....	45
[トレイ設定] タブでの設定項目 .....	46
印刷状況を確認する (ステータスマニター) .....	48
ステータスマニターを起動する .....	48
本製品の状態を確認する .....	49
第2章 スキャナーとして使う .....	50
スキャナーとして使う前に .....	51
必要な準備 .....	51
スキャン方法を選ぶ .....	54
本製品のスキャンボタンからスキャンする .....	55
スキャンした原稿をEメールで送る【スキャン to Eメール添付】 .....	55
スキャンした原稿をアプリケーションに送る【スキャン to イメージ】 .....	56
原稿の文字をテキストデータとしてスキャンする【スキャン to OCR】 .....	57
スキャンした原稿を指定したフォルダーに保存する【スキャン to ファイル】 .....	58
スキャンした原稿をFTPサーバーに保存する【スキャン to FTP】 .....	59
(MFC-7460DN/FAX-7860DWのみ) .....	59
アプリケーションからスキャンする .....	60
TWAINドライバーを使ってスキャンする .....	60
WIAドライバーを使ってスキャンする .....	64
(Windows® XP/Windows Vista®/Windows® 7のみ) .....	64

Windows® フォト ギャラリー、Windows® FAX と スキャンを使用する場合 .....	67
--	----

### 第3章 ソフトウェアを使うための設定 (MFC-7460DN/FAX-7860DWのみ) ..... 69

操作パネルからのスキャン設定 .....	70
ファイルサイズを設定する .....	70
スキャン to FTPの初期設定を変更する .....	71
FTPの保存先を登録する .....	72

### 第4章 リモートセットアップ (MFC-7460DN/FAX-7860DWのみ) ..... 76

リモートセットアップについて .....	77
リモートセットアップを起動する .....	77
リモートセットアップ設定内容 .....	78
ボタンの説明 .....	78
設定できる項目 .....	79
電話帳を登録する .....	85

### 第5章 PCファクス (MFC-7460DN/FAX-7860DWのみ) .. 88

PCファクスを使用する前に .....	89
個人情報を登録する .....	89
送信の設定をする .....	90
アドレス帳を設定する .....	91
コンピューターからファクスを送る [PCファクス送信] .....	92
ファクススタイルで送る .....	92
シンプルスタイルで送る .....	93
PCファクスアドレス帳を利用する .....	95
PCファクスアドレス帳に相手先を登録する .....	95
グループダイヤルに相手先を登録する .....	96
アドレス帳の相手先またはグループ情報を修正する .....	97
アドレス帳の相手先またはグループを削除する .....	98
ワンタッチダイヤルに相手先を登録する .....	99
登録した相手先をワンタッチダイヤルから削除する .....	100
アドレス帳をエクスポートする .....	101
アドレス帳をインポートする .....	103
送付書を作成する .....	105
コンピューターでファクスを受信する [PCファクス受信] .....	106
[PCファクス受信] を起動する .....	106
ネットワーク接続されたコンピューターに登録された本製品を変更する .....	108
本製品をPCファクス受信モードにする/PCファクス受信するコンピューターを変更する .....	109
受信したときは .....	109

### 第6章 その他の便利な使い方 (ControlCenter4) ..... 110

ControlCenter4とは .....	111
ControlCenter4を起動する .....	111
ControlCenter4のモードを変更する .....	111
Homeモード .....	113
スキャン .....	114
原稿をスキャンして画像を保存する .....	115
原稿をスキャンして画像を印刷する .....	116
原稿をスキャンしてアプリケーションに送る .....	117
原稿をスキャンしてEメールで送る .....	118

OCRを使用して原稿をスキャンする .....	119
<b>PCファクス (MFC-7460DN/FAX-7860DWのみ) .....</b>	<b>120</b>
画像データをファクスで送る .....	121
原稿をスキャンしてファクスを送る .....	122
PC-FAX受信の閲覧と印刷をする .....	123
<b>デバイス設定 .....</b>	<b>124</b>
リモートセットアップ (MFC-7460DN/FAX-7860DWのみ) .....	124
電話帳 (MFC-7460DN/FAX-7860DWのみ) .....	125
スキャンキー設定 .....	125
BRAdminユーティリティ .....	126
<b>サポート .....</b>	<b>127</b>
ControlCenterのヘルプを表示する .....	127
ブラザーソリューションセンターを表示する .....	127
<b>Advancedモード .....</b>	<b>128</b>
<b>スキャン .....</b>	<b>129</b>
原稿をスキャンしてアプリケーションに送る .....	130
OCRを使用して原稿をスキャンする .....	130
原稿をスキャンしてEメールで送る .....	131
原稿をスキャンして画像を保存する .....	131
<b>PCコピー .....</b>	<b>132</b>
原稿をコピーする .....	132
<b>PCファクス (MFC-7460DN/FAX-7860DWのみ) .....</b>	<b>133</b>
画像データをファクスで送る .....	133
原稿をスキャンしてファクスを送る .....	134
コンピュータでファクスを受信する .....	134
<b>デバイス設定 .....</b>	<b>135</b>
リモートセットアップ (MFC-7460DN/FAX-7860DWのみ) .....	135
電話帳 (MFC-7460DN/FAX-7860DWのみ) .....	135
スキャンキー設定 .....	136
BRAdminユーティリティ .....	137
<b>サポート .....</b>	<b>138</b>
ControlCenterのヘルプを表示する .....	138
ブラザーソリューションセンターを表示する .....	138
<b>カスタム .....</b>	<b>139</b>
オリジナルのタブを作成する .....	139
[カスタム] ボタンを作成する .....	140



## Macintosh 編

<b>第1章</b>	<b>プリンターとして使う</b>	<b>141</b>
	プリンターとして使用する前に	142
	ドライバーをインストールする	142
	プリンターとしての特長	142
	印刷する	144
	片面に印刷する	144
	両面印刷（自動両面印刷）する	145
	手差しスロットを使用して印刷する	146
	操作パネルからのプリント操作	151
	印刷をキャンセルする	151
	プリンター設定内容リストの出力	151
	フォントリストの出力（FAX-7860DWのみ）	152
	テスト印刷（FAX-7860DWのみ）	152
	両面印刷（FAX-7860DWのみ）	152
	プリント設定の初期化（FAX-7860DWのみ）	153
	プリンタードライバーの設定方法	154
	プリンタードライバーの設定内容	156
	[基本設定] 画面での設定項目	156
	[拡張機能] 画面での設定項目	158
	[レイアウト] での設定項目	159
	[セキュリティ印刷] での設定項目（MFC-7460DN/FAX-7860DWのみ）	160
	印刷状況を確認する（ステータスマニター）	162
	ステータスマニターを起動する	162
<b>第2章</b>	<b>スキャナーとして使う</b>	<b>164</b>
	スキャナーとして使う前に	165
	必要な準備	165
	スキャン方法を選ぶ	167
	本製品のスキャンボタンからスキャンする	168
	スキャンした原稿をEメールで送る【スキャン to Eメール添付】	168
	スキャンした原稿をアプリケーションに送る【スキャン to イメージ】	169
	原稿の文字をテキストデータとしてスキャンする【スキャン to OCR】	170
	スキャンした原稿を指定したフォルダーに保存する【スキャン to ファイル】	171
	スキャンした原稿をFTPサーバーに保存する【スキャン to FTP】 （MFC-7460DN/FAX-7860DWのみ）	172
	アプリケーションからスキャンする	173
	TWAINドライバーを使ってスキャンする	173
	TWAINダイアログボックスの設定項目	174
	ICAドライバーを使ってスキャンする（Mac OS X 10.6.x）	176
	イメージキャプチャでスキャンする	176
	「プリントとファクス」でスキャンする	178
	イメージキャプチャダイアログボックスの設定について	180
<b>第3章</b>	<b>ソフトウェアを使うための設定 （MFC-7460DN/FAX-7860DWのみ）</b>	<b>182</b>
	操作パネルからのスキャン設定	183
	ファイルサイズを設定する	183
	スキャン to FTPの初期設定を変更する	184
	FTPの保存先を登録する	185

<b>第4章</b>	<b>リモートセットアップ (MFC-7460DN/FAX-7860DWのみ)</b>	<b>189</b>
	リモートセットアップについて	190
	リモートセットアップを起動する	190
	リモートセットアップ設定内容	191
	ボタンの説明	191
	設定できる項目	192
	電話帳を登録する	198
<b>第5章</b>	<b>PCファクス (MFC-7460DN/FAX-7860DWのみ)</b>	<b>200</b>
	Macintoshからファクスを送る	201
	Mac OS X 10.4.11の場合	201
	Mac OS X 10.5.x、10.6.xの場合	202
	アドレスブックを利用する	204
	Mac OS X 10.4.11の場合	204
	Mac OS X 10.5.x、10.6.xの場合	205
<b>第6章</b>	<b>その他の便利な使い方 (ControlCenter2)</b>	<b>206</b>
	ControlCenter2とは	207
	ControlCenter2の画面	207
	ControlCenter2を起動する	208
	スキャン	209
	スキャンを実行する	209
	スキャンの設定を変更する	210
	カスタム	212
	よく使う設定を登録する	212
	スキャンを実行する	213
	コピー / PCファクス	214
	デバイス設定	218
<b>付 録</b>		<b>219</b>
	エラーメッセージが表示されたとき	220
	故障かな？と思ったときは	220
	動作環境	221
	索引	222


# やりたいこと目次

あなたの「〇〇したい」から該当ページを参照できます。

## プリンター

### プリンターとして使いたい。


プリンターとして使えます



[Windows® の場合]  
⇒13ページ  
[Macintosh の場合]  
⇒142ページ


### 印刷設定を変更したい。

解像度を設定する



[Windows® の場合]  
⇒24ページ  
[Macintosh の場合]  
⇒154ページ


### ネットワーク内で本製品を共有プリンターとして使いたい。



詳しくは、📖「かんたん設置ガイド」を参照してください。

### 機密文書を印刷したい。[セキュリティ印刷] (MFC-7460DN/FAX-7860DW のみ)


パスワードを入力すると印刷できます



[Windows® の場合]  
⇒38ページ  
[Macintosh の場合]  
⇒160ページ


### 封筒に印刷したい。

封筒に印刷できます



[Windows® の場合]  
⇒26ページ  
[Macintosh の場合]  
⇒156ページ

### ユーザーごとに印刷枚数を制限したい。(FAX-7860DW のみ)



詳しくは、📖「ユーザーズガイド ネットワーク操作編」を参照してください。

本ガイドの  
使い方・目次

プリンターとして  
使う

スキャナーとして  
使う

ソフトウェアを  
使うための設定

リモート  
セットアップ

ファクス

その他の便利な使い方  
(ControlCenter24)


付  
録

## スキャナー

原稿をスキャンしてコンピューターに保存したい。

### 【スキャン to ファイル】

スキャンした原稿を、コンピューターの指定したフォルダーに保存します。



[Windows® の場合]

⇒58ページ


[Macintosh の場合]

⇒171ページ

原稿をスキャンしてEメールで送りたい。

### 【スキャン to Eメール添付】

スキャンした原稿をEメールに添付して送信できます。



[Windows® の場合]

⇒55ページ


[Macintosh の場合]

⇒168ページ

原稿をスキャンしてアプリケーションソフトに送りたい。

### 【スキャン to イメージ】

スキャンした原稿をコンピューターの指定したアプリケーションソフトに送って編集できます。



[Windows® の場合]

⇒56ページ

[Macintosh の場合]


⇒169ページ

原稿をスキャンしてFTPサーバーに送りたい。

### 【スキャン to FTP】

(MFC-7460DN/FAX-7860DW のみ)

スキャンした原稿をネットワーク上またはインターネット上のFTPサーバーに保存できます。



[Windows® の場合]

⇒59ページ


[Macintosh の場合]

⇒172ページ

文字を修正できるようにスキャンしたい。

### 【スキャン to OCR】

スキャンした原稿を解析して、文書（テキスト）データに変換できます。



[Windows® の場合]

⇒57ページ

[Macintosh の場合]


⇒170ページ

## PCファクス (MFC-7460DN/FAX-7860DWのみ)

コンピューターからファクスを送りたい。

### [PC ファクス送信]

コンピューターで作成した書類や画像などを、アプリケーションから直接ファクスできます。印刷してからファクスする必要はありません。



[Windows® の場合]

⇒89ページ


[Macintosh の場合]

⇒201ページ

アドレス帳を利用したい。

### [PC ファクスアドレス帳] (Windows® のみ)

PC ファクスを送るときに利用するアドレス帳を作成できます。Windows® メールや Outlook®, Outlook® Express のアドレス帳データを使用することもできます。




⇒95ページ

受信したファクスをコンピューターで確認したい。

### [PC ファクス受信] (Windows® のみ)


受信したファクスを本製品と接続しているコンピューターに送ります。コンピューター上で内容を確認してから印刷できます。



⇒106ページ

## その他

スキャナーなどを簡単に起動したい。  
[ControlCenter2、4]



[Windows® の場合]

⇒111ページ

[Macintosh の場合]

⇒207ページ



コンピューターから本製品の状態を確認したい。  
[ステータスマニター]



[Windows® の場合]


⇒48ページ

[Macintosh の場合]

⇒162ページ

コンピューターから簡単に電話帳の登録などの設定をしたい。  
[リモートセットアップ]

(MFC-7460DN/FAX-7860DW のみ)



[Windows® の場合]

⇒77ページ






[Macintosh の場合]

⇒190ページ

# 本ガイドの表記

本ガイドでは、本製品のイラストおよびインストール手順の説明画面に例としてMFC-7460DNを使用しています。また、本文中およびインストール手順の説明画面のモデル名は例として「MFC-XXXX」という表記を使用しています。本文中では、マークおよび商標について、以下のように表記しています。

## マークについて

	本製品をお使いになるにあたって、守っていただきたいことを説明しています。
	本製品の操作手順に関する補足情報を説明しています。
⇒XXXページ 「XXX」	参照先を記載しています。(XXXはページ、参照先)
 「XXX」	ユーザーズガイド基本編の参照先を記載しています。(XXXはタイトル)
 「XXX」	かんたん設置ガイドの参照先を記載しています。(XXXはタイトル)
 「XXX」	ユーザーズガイド ネットワーク操作編の参照先を記載しています。(XXXはタイトル)
<XXX>	操作パネル上のボタンを表しています。(XXXはボタン名)
「XXX」	液晶ディスプレイに表示される項目や入力文字などを表しています。 (XXXは項目名や入力文字)


## 注意

本ガイドに掲載されている画面は、Windows®の場合はWindows® XP、Macintoshの場合はMac OS X 10.5の画面を代表で使用しています。お使いのOSや環境またはモデルによって、実際の画面と異なることがあります。

## 必要なソフトウェア

本製品をプリンターやスキャナーとして使うには、付属のドライバー&ソフトウェアCD-ROMに収録されているドライバーとソフトウェアをインストールする必要があります。

## 補足

コンピューターとの接続やドライバーのインストール方法については、「かんたん設置ガイド」をお読みください。

## 編集ならびに出版における通告

本マニュアルならびに本製品の仕様は予告なく変更されることがあります。ブラザー工業株式会社は、本マニュアルに掲載された仕様ならびに資料を予告なしに変更する権利を有します。また提示されている資料に依拠したため生じた損害（間接的損害を含む）に対しては、出版物に含まれる誤植その他の誤りを含め、一切の責任を負いません。



# 本ガイドの読みかた

本ガイドでは、次のようなレイアウトで説明しています。

関連する内容を説明している  
ページを示します。

見出しインデックスです。  
現在の章を青色と黒色で示します。

章を示します。

大見出しです。

## アプリケーションからスキャンする

コンピューター側で、TWAINまたはWIA対応のアプリケーションを操作してスキャンします。  
Windows Vista®/Windows® 7をお使いの場合は、付属の「Windows® フォトギャラリー」や「Windows® FAXとスキャン」も利用できます。  
TWAINとは、スキャナーなどの画像入力デバイス用の関数（API）や手続きの集合体です。多くのスキャナーやグラフィックソフトウェアがTWAINに対応しています。「WIA（Windows Image Acquisition）」はWindows®でデジタルカメラやスキャナーなどからUSBなどを通して画像を取り込むためのものです。WIAはWindows® Meから採用された機能なので、それ以前の古いソフトウェアなどは対応していないことがあります。

中見出しです。

### TWAINドライバーを使ってスキャンする

本製品のドライバーはTWAINに対応しており、TWAIN対応のアプリケーション（「Presto! PageManager」や「Adobe® Photoshop®」など）で、原稿をスキャンできます。ここでは、「Presto! PageManager」でスキャンする場合について説明します。TWAIN対応の他のアプリケーションからスキャンするときも、手順は同様です。

ご注意ください  
内容です。

#### 注意

あらかじめPresto! PageManagerを起動させ、[ファイル] メニューの[ソースの選択]で、接続している本製品のモデル名（「TW-Brother MFC-XXXX」、 「TW-Brother MFC-XXXX LAN」のいずれか）を選んでおきます。また、[ファイル] メニューの[スキャンの設定]で、[TWAINユーザーインターフェースを無効にする]のチェックを外してください。

小見出しです。

### TWAINダイアログボックスでの設定

TWAINダイアログボックスで設定できる項目について、以下に説明します。

操作手順です。

1

#### ADF（自動原稿送り装置）または原稿台ガラスに原稿をセットする

ADF（自動原稿送り装置）を使用する場合、複数の原稿をセットすることでまとめてスキャンすることができます。

2

#### Presto! PageManager 画面から をクリックする

TWAIN ダイアログボックスが表示されます。詳しくは、⇒ 57 ページを参照してください。

3

#### 必要に応じて TWAIN ダイアログボックスで以下の項目を設定する

- 解像度
- 色数
- 明るさ など



必要に応じてイラスト  
や画面を使って  
説明しています。

4

#### [スキャン開始] をクリックする

スキャンが終了すると、Presto! PageManager の表示エリアに、スキャンした原稿がサムネイルで表示されます。

#### 補足

操作の詳細については、Presto! PageManager のヘルプをご覧ください。

56

ページ番号です。


このページは説明のために作成したもので、実際のページとは異なります。

# プリンターとして使う


■ プリンターとして使用する前に .....	13
ドライバーをインストールする .....	13
プリンターとしての特長 .....	13
■ 印刷する .....	15
片面に印刷する .....	15
両面印刷（自動両面印刷）する .....	15
手差しスロットを使用して印刷する .....	16
■ 操作パネルからのプリント操作 .....	21
印刷をキャンセルする .....	21
プリンター設定内容リストの出力 .....	21
フォントリストの出力（FAX-7860DWのみ） .....	22
テスト印刷（FAX-7860DWのみ） .....	22
両面印刷（FAX-7860DWのみ） .....	22
プリント設定の初期化（FAX-7860DWのみ） .....	23
■ プリンタードライバーの設定方法 .....	24
■ プリンタードライバーの設定内容 .....	26
[基本設定] タブでの設定項目 .....	26
[拡張機能] タブでの設定項目 .....	34
[おまかせ印刷] タブでの設定項目 .....	45
[トレイ設定] タブでの設定項目 .....	46
■ 印刷状況を確認する（ステータスマニター） .....	48
ステータスマニターを起動する .....	48
本製品の状態を確認する .....	49

# プリンターとして使用する前に

## ドライバーをインストールする

本製品をプリンターとして使用するには、付属のドライバー&ソフトウェアCD-ROMの中にあるプリンタードライバーをインストールする必要があります。プリンタードライバーは、Windows®に簡単にインストールでき、印刷方向や用紙のカスタムサイズの設定などができます。コンピューターとの接続やドライバーのインストール方法については、「かんたん設置ガイド」を参照してください。

### 補足

Windows® XP Service Pack 2以降/Windows Vista®/Windows® 7で「インターネット接続ファイアウォール」を有効にしている印刷できないときは、ポート137を開けて通信可能にする必要があります。詳しくは、「ユーザーズガイド ネットワーク操作編」を参照してください。

## プリンターとしての特長

本製品は、高品質のレーザープリンターとしての特長を備えており、ファクスの送受信中やスキャン中でもコンピューターからのデータを印刷することができます。

ネットワーク環境では、ネットワークプリンターとして使用できます。

以下に、プリンターとしての特長を説明します。

### ● 高速 26 枚 / 分の印刷速度

ハイスピードなプリンティングを実現する26枚/分（A4サイズ）エンジンと、スムーズなデータ処理を実現する高速RISCチップを搭載しています。（印刷スピードは複雑なデータの場合など、印刷する内容によって異なります。）

部数の多いドキュメント出力の場合や、複数の人が使用する状況、効率化が求められる現場でも、快適なプリントアウトを実現できます。

### ● 自動両面印刷

1分間に最高10ページ※の両面印刷ができます。（印刷スピードは複雑なデータなど、印刷する内容によって異なります。）省資源、経費削減に有効です。

※ 両面印刷時の片面分の速度です。両面分の印刷速度は、5枚/分です。

### ● 高品質なドキュメント作成

高解像度HQ1200（2400×600dpi）により、細かい文字もくっきりと、イラストも美しくプリントアウトできます。

### ● 大容量 250 枚のトレイ給紙

250枚の普通紙がセット可能な記録紙トレイを標準装備しています。

### ● Hi-Speed USB 2.0 標準装備

データの高速通信が可能なHi-Speed USB 2.0に対応しています。コンピューターの電源が入ったままでもUSBケーブルの抜き差しが可能なため、簡単かつ便利にコンピューターと接続できます。さらにインターフェイス自動切替により、複数のコンピューターでの共有も容易です。

### ● 多様なネットワーク環境に対応※

高速大容量転送を実現する10BASE-T/100BASE-TX有線ネットワークをサポートし、Windows®やMacintoshなどさまざまなネットワーク環境に対応しています。

さらにWindows®ではピアツーピア印刷にも対応しており、簡単にネットワーク印刷が実現できます。

※DCP-7060Dは対応しておりません。

### 補足

#### 自動インターフェイス選択機能

本製品には自動インターフェイス選択機能が搭載されています。受信したデータのインターフェイスに応じて、USBインターフェイス、10BASE-T/100BASE-TXのネットワークが自動的に変更されます。


## ● セキュリティ印刷 (MFC-7460DN/FAX-7860DW のみ)

データ印刷時、設定したパスワードを本製品の操作パネルで入力しないと印刷できないようにします。書類の機密保持に役立ちます。詳しくは⇒38ページを参照してください。


## ● ID 印刷


ログインユーザー名など印刷者のIDを記録紙に印刷することができます。印刷者を容易に特定でき、機密情報の漏洩や印刷の無駄を防止するのに役立ちます。詳しくは⇒37ページを参照してください。

## ● 印刷枚数の制限 (FAX-7860DW のみ)

ユーザーごとにパスワードを割り当てて、印刷枚数を制限することで不要な出力を防止し、経費削減につながります。詳しくは、「ユーザーズガイド ネットワーク操作編」を参照してください。

### 補足

- 解像度などの設定については、⇒28ページを参照してください。
- 記録紙についての詳細は、 ユーザーズガイド応用編「記録紙のこと」を参照してください。
- 印刷された記録紙は前面の排紙トレイに出てきます。



- 本製品がコンピューターからのデータを印刷中でもコピー操作はできますが、コピーを開始するのはコンピューターの印刷終了後です。また、コンピューターから印刷中にファクスを受信すると、コンピューターの印刷終了後に受信したファクスの印刷を開始します。ファクス送信は、印刷中でも可能です。

### 注意


ご使用のソフトウェアの種類やコンピューター的环境によっては、本製品で印刷できない場合もあります。

# 印刷する

## 片面に印刷する

1 アプリケーションソフトの【ファイル】メニューから【印刷】を選択する

2 【印刷】ダイアログボックスの中で本製品のプリンター名を選択し、【プロパティ】をクリックする



3 用紙サイズや向きなどの印刷設定を行い、【OK】をクリックする

4 【印刷】ダイアログボックスで【OK】をクリックする  
印刷を開始します。

## 両面印刷（自動両面印刷）する

両面印刷できる記録紙は、A4サイズ（60g/m<sup>2</sup>～105g/m<sup>2</sup>）のみです。

1 アプリケーションソフトの【ファイル】メニューから【印刷】を選択する

2 【印刷】ダイアログボックスの中で本製品のプリンター名を選択し、【プロパティ】をクリックする

3 【基本設定】タブの両面印刷 / 小冊子印刷から【両面印刷】を選択する  
両面印刷の設定は、【両面印刷設定】をクリックしてください。

4 【OK】をクリックする

5 【印刷】ダイアログボックスで【OK】をクリックする  
印刷を開始します。

### 補足

印刷品質は、本製品の設置環境によって異なる場合があります。

## 手差しスロットを使用して印刷する

手差しスロットからは、記録紙を一度に一枚ずつ給紙します。記録紙を記録紙トレイから取り出す必要はありません。

### 普通紙、再生紙に印刷する場合


#### 補足

手差しスロットに記録紙を挿入すると、本製品は自動的に手差しスロットからの印刷モードに切り替わります。

1


#### 排紙ストッパーを開く

印刷された記録紙が上面排紙トレイから滑り落ちたり、原稿と記録紙の両方が本製品から滑り落ちることを防ぎます。




2

#### 手差しスロットカバーを開く



3


手差しガイドを両手で持って、記録紙のサイズに合わせる



4

印刷する面を上にして記録紙を両手で持ち、手差しスロットから挿入する

記録紙の先端が給紙ローラーにつきあたるまで入れ、記録紙が少し引き込まれるまで、そのままの状態待ちます。給紙をはじめたら、記録紙から手を離します。



5

アプリケーションソフトの【ファイル】メニューから【印刷】を選択する

6

【印刷】ダイアログボックスの中で本製品のプリンター名を選択し、【プロパティ】をクリックする

7

用紙サイズや向きなどの印刷設定を行い、【OK】をクリックする

8

【印刷】ダイアログボックスで【OK】をクリックする

印刷した記録紙を本製品が排出したら、手順4に従って次の記録紙を挿入します。印刷は枚数分繰り返してください。



## 厚紙、封筒、ラベル紙に印刷する場合


バックカバーを開くと、手差しスロットに挿入した記録紙を曲げずに背面から取り出すことができます。

### 補足

- 紙づまりしないように、印刷後は背面排紙トレイから記録紙をすぐに取り出してください。
- 手差しスロットに記録紙を挿入すると、本製品は自動的に手差しスロットからの印刷モードに切り替わります。


## 1

### バックカバーを開く




## 2

### 手差しスロットカバーを開く



3



手差しガイドを両手で持って、記録紙または封筒のサイズに合わせる



4

印刷する面を上にして記録紙または封筒を両手で持ち、手差しスロットから挿入する

記録紙の先端が給紙ローラーにつきあたるまで入れ、記録紙が少し引き込まれるまで、そのままの状態待ちます。給紙をはじめたら、記録紙から手を離します。



5

アプリケーションソフトの【ファイル】メニューから【印刷】を選択する

6

【印刷】ダイアログボックスの中で本製品のプリンター名を選択し、【プロパティ】をクリックする

7

用紙サイズや向きなどの印刷設定を行い、【OK】をクリックする


8

【印刷】ダイアログボックスで【OK】をクリックする


印刷した記録紙を本製品が排出したら、手順4に従って次の記録紙を挿入します。印刷は枚数分繰り返してください。

## 注意

- 手差しスロットに記録紙を挿入するときは、印刷面を上にして挿入してください。
- 記録紙は正しい位置にまっすぐ挿入してください。正しく挿入されないと、印刷のゆがみや紙づまりの原因となります。
- 手差しスロットに2枚以上の記録紙を同時に挿入しないでください。紙づまりの原因となります。
- サイズの小さな記録紙を取り出すときは、スキャナーカバーを両手でゆっくり開いてください。



- スキャナーカバーを開いた状態でも印刷ができます。スキャナーカバーを閉めるときは、両手でゆっくり閉じてください。



## 操作パネルからのプリント操作

### 印刷をキャンセルする

本製品内のメモリに蓄積されている印刷用データの消去および印刷中のジョブをキャンセルします。



#### 1 <キャンセル> を押す

メモリ内のデータが消去されます。



すべての印刷用データやジョブを消去したい場合は、液晶ディスプレイに「ジョブキャンセル（全て）」と表示されるまで<キャンセル>を押します。

### プリンター設定内容リストの出力

現在のプリンターの設定内容を印刷できます。

#### DCP-7060D/DCP-7065DNの場合



DCP-7060D は<メニュー>→<▲>または<▼>で「3. 製品情報」を選択して、<OK>を押す

DCP-7065DN は<メニュー>→<▲>または<▼>で「4. 製品情報」を選択して、<OK>を押す



<▲>または<▼>で「3. 設定内容リスト」を選択して、<OK>を押す



#### 3 <スタート> を押す

プリント設定内容が出力されます。



#### 4 <停止 / 終了> を押す

#### MFC-7460DN/FAX-7860DWの場合



MFC-7460DN は<メニュー>→<4>→<5>を押す

FAX-7860DW は<メニュー>→<5>→<5>を押す

<▲>または<▼>で選択して<OK>で決定することも可能です。



#### 2 <スタート> を押す

プリント設定内容が出力されます。



#### 3 <停止 / 終了> を押す

## フォントリストの出力 (FAX-7860DWのみ)

本製品の内蔵フォントリストを印刷できます。

- 1 **<メニュー> → <4> → <1> → <1> を押す**  
 <▲> または <▼> で選択して <OK> で決定することも可能です。
- 2 **<1> または <2> を押す**  
 <▲> または <▼> で選択して <OK> で決定することも可能です。
- 3 **<スタート> を押す**  
 フォントリストが出力されます。
- 4 **<停止 / 終了> を押す**

## テスト印刷 (FAX-7860DWのみ)

印刷の品質をテスト印刷して確認します。

- 1 **<メニュー> → <4> → <1> → <3> を押す**  
 <▲> または <▼> で選択して <OK> で決定することも可能です。
- 2 **<スタート> を押す**  
 テスト印刷が出力されます。
- 3 **<停止 / 終了> を押す**

## 両面印刷 (FAX-7860DWのみ)

プリンターの印刷設定を両面にすることができます。  
 両面印刷できる記録紙は、A4サイズ (60g/m<sup>2</sup>~105g/m<sup>2</sup>) のみです。

- 1 **<メニュー> → <4> → <2> を押す**  
 <▲> または <▼> で選択して <OK> で決定することも可能です。
- 2 **<▲> または <▼> を押して設定を選択する**  
 [オフ] [オン (長辺とじ)] [オン (短辺とじ)] を選択します。
- 3 **<OK> を押す**
- 4 **<停止 / 終了> を押す**

## プリント設定の初期化（FAX-7860DWのみ）

プリント設定内容をお買い上げ時の状態にすることができます。

1

＜メニュー＞→＜4＞→＜3＞を押す

＜▲＞または＜▼＞で選択して＜OK＞で決定することも可能です。

2

＜1＞を押す

プリント設定内容が初期化されます。

3

＜停止 / 終了＞を押す

## プリンタードライバの設定方法

プリンタードライバは、本製品をプリンターとして使用するときに必要なソフトウェアです。プリンタードライバは、付属のドライバ&ソフトウェアCD-ROMに収録されています。最新のプリンタードライバは、以下のサイトからダウンロードすることもできます。

サポートサイト（ブラザーソリューションセンター（<http://solutions.brother.co.jp/>））

ここでは、プリンタードライバの機能について説明します。プリンタードライバの機能の詳細は、プリンタードライバのオンラインヘルプを参照してください。

本製品でコンピューターから印刷する際にプリンタードライバで各種の設定をすることができます。

### 補足

このセクションの画面は、Windows® XPの画面です。コンピューター画面は、ご使用のオペレーティングシステム（OS）によって異なります。

## 1

### アプリケーションソフトの【ファイル】メニューから【印刷】を選択する

## 2

### 【印刷】ダイアログボックスのプリンター名から本製品を選択し、【プロパティ】をクリックする

- プリンタードライバの設定画面「Brother MFC-XXXX Printer」のプロパティ」ダイアログボックスが表示されます。
- Windows® 7の場合は、【詳細設定】をクリックします。
- アプリケーションソフトによって画面は異なります。



### 補足


プリンタードライバの設定画面は【スタート】メニューから表示することもできます。

- ① Windows® XPの場合は、【スタート】メニューから【プリンタとFAX】をクリックします。  
Windows® 2000の場合は、【スタート】メニューから【設定】 - 【プリンタ】の順にクリックします。  
Windows Vista® の場合は、【スタート】メニューから【コントロール パネル】をクリックし、【ハードウェアとサウンド】の【プリンタ】をクリックします。  
Windows® 7の場合は、【スタート】メニューから【デバイスとプリンター】を選択します。
- ② 「Brother MFC-XXXX Printer」のアイコンを右クリックし、【プロパティ】をクリックします。  
Windows® 7の場合は、【印刷設定】をクリックします。
- ③ 「Brother MFC-XXXX Printer」のプロパティ」ダイアログボックスの【全般】タブにある【印刷設定】をクリックします。  
「Brother MFC-XXXX Printer 印刷設定」ダイアログボックスが表示されます。

## 3

### 各項目を設定する

設定内容の詳細は⇒ 26 ページ「プリンタードライバの設定内容」を参照してください。







[OK] をクリックする

各タブで変更した設定が確定されます。[OK] をクリックすると、[印刷] ダイアログボックスに戻ります。

補足

- [キャンセル] をクリックすると、各タブで変更した設定がキャンセルされ [印刷] ダイアログボックスに戻ります。
- お買い上げ時の設定に戻す場合は、手順3で [標準に戻す] をクリックしてから [OK] をクリックします。


Windows
Macintosh
本ガイドの 使い方・目次
プリンターとして 使う
スキャナーとして 使う
ソフトウェアを 使うための設定
リモート セットアップ
PCファクス
その他の便利な使い方 (ControlCenter24)
付 録

## プリンタードライバの設定内容

プリンタードライバで設定・変更できる項目について説明します。

プリンタードライバで設定できる項目は、ご使用のオペレーティングシステム（OS）によっては利用できない項目があります。また、ご使用のアプリケーションソフトに類似した機能がある場合は、アプリケーションソフト側の設定が優先されます。

### 〔基本設定〕 タブでの設定項目



次の項目を設定できます。

(下記の ⇒XXページをクリックすると、各項目の詳細を説明しているページが表示されます。)

- ①用紙サイズ: ⇒27 ページ
- ②印刷の向き: ⇒28 ページ
- ③部数: ⇒28 ページ
- ④用紙種類: ⇒28 ページ
- ⑤解像度: ⇒28 ページ
- ⑥印刷設定: ⇒29 ページ
- ⑦レイアウト: ⇒30 ページ
- ⑧両面印刷 / 小冊子印刷: ⇒31 ページ
- ⑨給紙方法: ⇒33 ページ
- ⑩サポート: ⇒33 ページ

[OK] をクリックして、変更した設定を確定します。

標準（初期）設定に戻すときは、[標準に戻す] をクリックします。

### 補足

プリンタードライバの設定画面左側のイラスト下に現在の設定が表示されます。また、レイアウトの設定は、イラストをクリックして変更することもできます。

## ① 用紙サイズ

プルダウンメニューから、使用する「用紙サイズ」を選択します。

- A4
- レター
- リーガル
- A5
- A5(横)
- A6
- B5
- ハガキ
- 洋形4号封筒
- 洋形定形最大封筒
- A3
- B4
- ユーザー定義...

### <ユーザー定義サイズ>


本製品は下記の範囲内で、任意の用紙サイズを印刷することができます。

**最小** 76.2×116ミリメートル (3.0×4.57インチ)

**最大** 215.9×406.4ミリメートル (8.5×16インチ)

このオプションでは特定の大きさの用紙を次の方法で登録できます。


- 1 使いたい用紙のサイズを計ります。
- 2 「用紙サイズ」 から「ユーザー定義...」を選択すると、右のダイアログボックスが表示されます。
- 3 「カスタム用紙サイズ名」に用紙名称を入力します。
- 4 単位は「mm」が「インチ」を選択します。
- 5 「幅」と「高さ」を指定します。
- 6 「保存」をクリックして用紙サイズを登録します。必要に応じて「削除」をクリックすることで、あらかじめ登録してある用紙サイズを削除することができます。
- 7 「OK」をクリックすると、設定した値をユーザー定義サイズとして使用することができます。



### <印刷用紙サイズに合わせます>

「用紙サイズ」から「A3」または「B4」を選択すると、右のダイアログボックスが表示されます。

本製品で対応していない用紙サイズ（A3、B4）を仮想の用紙サイズとして選択可能にしています。これらの用紙サイズは、ダイアログボックスの「印刷用紙サイズ」で選択した印刷可能サイズに変換して印刷します。



## 補足

- アプリケーションソフトによっては、用紙サイズの設定が無効になる場合があります。ご使用のアプリケーションソフトに、適切な用紙サイズが設定されていることを確認してください。
- 最小の用紙サイズを設定した場合は、用紙の余白設定を確認してください。何も印刷されないことがあります。

② 印刷の向き

文書を印刷する向き（縦または横）を選択します。

印刷の向き ☒ 縦(V) ☐ 横(H)

縦	横

③ 部数


印刷する部数（1～999）を入力します。

部数(Q)  ☐ 部単位(E)

部単位

「部単位」チェックボックスをチェックすると、文書一式が1部印刷されてから、選択した部数だけ印刷が繰り返されます。「部単位」チェックボックスをチェックしていないときは、各ページが選択された部数だけ印刷されてから、次のページが印刷されます。

例えば、3ページの文書を3部印刷したときは次のようになります。



④ 用紙種類

次の種類の用紙に印刷できます。最良の印刷品質を得るために、ご使用の用紙に応じて用紙種類を設定してください。

- 「普通紙」： 普通紙やコピー用紙に印刷する場合
- 「普通紙（厚め）」： 厚めの普通紙やコピー用紙に印刷する場合
- 「厚紙」： 厚めの用紙に印刷する場合
- 「超厚紙」： 「厚紙」「ハガキ」を選択して印刷したときにトナーの付きが悪い場合
- 「封筒」： 封筒に印刷する場合
- 「封筒（厚め）」： 「封筒」を選択して印刷したときにトナーの付きが悪い場合
- 「封筒（薄め）」： 「封筒」を選択して印刷したときに印刷された封筒がしわになる場合
- 「再生紙」： 再生紙に印刷する場合
- 「ハガキ」： はがきに印刷する場合
- 「ラベル紙」： ラベル紙に印刷する場合

⑤ 解像度

解像度を次の3種類から選択します。

- 「300 dpi」： 1インチあたり300 x 300ドットの解像度で印刷します。
- 「600 dpi」： 1インチあたり600 x 600ドットの解像度で印刷します。
- 「HQ 1200」： 1インチあたり2400 x 600ドットの解像度で印刷します。

補足

「メモリがいっぱいです」と表示されたときは、数ページずつ分けて印刷するか、解像度を下げてください。

## ⑥ 印刷設定


印刷設定を使って最適なオプション設定を選択します。

「グラフィックス」： 写真、およびグラフィックスなどの線やグラデーションに最適な印刷モードです。

「テキスト」： ビジネス文書、プレゼンテーション資料など文字、グラフ、チャートが多い印刷に最適な印刷モードです。

「手動設定」： 手動設定を選択した場合、「手動設定」をクリックして設定を変更できます。

### 手動設定の詳細



#### ① プリンターのハーフトーンを使う

グラフィックを印刷するときにプリンターのハーフトーンを使用します。

② 「明るさ」： スクロールバーを右へ移動させ数字を増やすと、より明るくなった印刷結果が得られます。数字を減らすと、より暗くなった印刷結果が得られます。

③ 「コントラスト」： スクロールバーを右へ移動させ数字を増やすと、コントラストが強くなり、暗い部分はより暗く、明るい部分はより明るく印刷されます。数字を減らすとコントラストが弱くなり、暗い部分と明るい部分の差が少なくなった印刷結果が得られます。

④ 「ディザリング」： ディザリングは、印刷パターンを生成する方法を指定するものです。本製品では白黒印刷のみが可能ですが、下記のパターンを使用するとハーフトーン(灰色の濃淡)の印刷が可能になります。それぞれの設定でグラフィックスイメージを試し印刷し、どの設定が最適かを判断し、選択してください。

##### ・グラフィックス

グラフィックスなど、線やグラデーションに適した設定です。はっきりした濃さの表現になります。写真を印刷した場合、コントラストの大きい印刷になります。

##### ・テキスト

ビジネス文書やプレゼンテーション資料など、文字・グラフ・チャートが多い印刷に適した設定です。

同じ濃さの領域は、ざらつきを少なく印刷します。

⑤ 「階調印刷を改善する」： 階調部分がきれいに印刷されない場合に、チェックボックスをチェックします。

⑥ 「パターン印刷を改善する」： グラフのようにパターンが含まれる図形において、印刷されたパターンがコンピューターの画面上に表示されたものよりも細かい場合は、このチェックボックスをチェックすることで改善される場合があります。アプリケーションソフトによっては、チェックしても改善されない場合があります。

⑦ 「細線の印刷を改善する」： グラフなどの図形において、描画される線を太くします。

印刷された細線が細い場合は、このチェックボックスをチェックすることで改善される場合があります。アプリケーションソフトによっては、チェックしても改善されない場合があります。

#### ⑧ システムのハーフトーンを使う

グラフィックを印刷するときにシステムのハーフトーンを使用します。[設定] をクリックして設定を変更します。

⑦ レイアウト

レイアウトの選択によって、1ページの画像サイズを縮小して、複数のページを1枚の用紙に印刷したり、画像サイズを拡大して1ページを複数の用紙に印刷したりすることができます。

レイアウト(G)

2 ページ

ページの順序(P)






左から右

仕切り線(B)

ページの順序

レイアウト機能を使って、複数のページ（最大25ページ）を1枚の用紙に印刷するときは、ページの並び順を選択することができます。

レイアウト／ページの順序を使用したときの例

レイアウト	ページの順序	印刷結果
2ページ	左から右	2ページを縮小して1枚の用紙に印刷します。 
4ページ	左上から右	4ページを縮小して1枚の用紙に印刷します。 
	左上から下	4ページを縮小して1枚の用紙に印刷します。 
	右上から左	4ページを縮小して1枚の用紙に印刷します。 
	右上から下	4ページを縮小して1枚の用紙に印刷します。 

仕切り線

レイアウト機能を使って、複数のページ（最大25ページ）を1枚の用紙に印刷するときは、各ページの境界に実線または点線の境界線を入れることができます。

切り取り線を印刷


レイアウト機能を使って、1枚の用紙を複数のページ（最大縦5×横5倍）に印刷するときは、印刷部分と余白の境界に切り取り線を印刷します。

補足

アプリケーション ソフトウェアに同じような機能がある場合は、アプリケーション ソフトウェア側の機能のご使用をお勧めします。

⑧ 両面印刷 / 小冊子印刷


両面印刷や小冊子のような印刷物を作ることができます。



- 「なし」：用紙の片面に印刷します。両面印刷や小冊子印刷を行いません。
- 「両面印刷」：自動両面印刷をするときに選択します。
- 「両面印刷（手動）」：手動両面印刷をするときに選択します。印刷を開始するとコンピューターの画面に用紙のセット方法などが表示されます。画面の指示に従って印刷してください。
- 「小冊子印刷」：自動両面印刷機能とレイアウト機能の「2ページ」（2ページ分を1枚の用紙で印刷）を組み合わせ、小冊子のような印刷物を作るときに選択します。
- 「小冊子印刷（手動）」：手動両面印刷機能とレイアウト機能の「2ページ」（2ページ分を1枚の用紙で印刷）を組み合わせ、小冊子のような印刷物を作るときに選択します。印刷を開始するとコンピューターの画面に用紙のセット方法などが表示されます。画面の指示に従って印刷してください。
- 「両面印刷設定」：より詳細に設定する場合はこのボタンをクリックし、表示される「両面印刷設定」ダイアログボックスで設定を変更します。

両面印刷設定の詳細

両面印刷や小冊子印刷、または用紙の向きを選択すると、12種類の綴じ方や綴じしろの設定ができます。





① 綴じ方（両面印刷）

印刷の向き、縦または横など8種類の綴じ方があります。  
小冊子印刷の場合は、縦または横など4種類の綴じ方があります。

縦

長辺綴じ（左）	長辺綴じ（右）	短辺綴じ（上）	短辺綴じ（下）

横

長辺綴じ（上）	長辺綴じ（下）	短辺綴じ（右）	短辺綴じ（左）

① 綴じ方（小冊子印刷）

縦

左綴じ	右綴じ

横

上綴じ	下綴じ

② 綴じしろ

「綴じしろ」を選択すると、綴じしろの量をミリメートルまたはインチで設定できます。

③ 小冊子印刷方法（小冊子印刷）

「全ページをまとめて印刷」：すべてのページをまとめて小冊子印刷をします。印刷されたすべての用紙を真中で折り曲げると小冊子になります。

「複数ページに分けて印刷」：指定したページ数ごとに小冊子印刷をします。印刷された複数の束を重ね合わせることで一つの小冊子が作成できます。ページ数が多く、一度に綴じるのが難しい場合にご使用をお勧めします。

## ⑨ 給紙方法

給紙するトレイを選択します。

給紙方法	
1 ページ目 (F)	自動選択
2 ページ目以降 (Q)	1 ページ目と同一

- 「自動選択」: 本製品が自動的にトレイを選択します。  
 「トレイ 1」: 記録紙トレイから普通紙を印刷する場合に選択します。  
 「手差し」: 手差しスロットから普通紙、封筒または厚い用紙に印刷する場合に選択します。  
 ⇒16ページ「手差しスロットを使用して印刷する」を参照してください。

また、1ページ目と2ページ目以降で給紙方法を切り替えることができます。


「1 ページ目」: 1ページ目を印刷するときの給紙方法を設定します。

「2 ページ目以降」: 2ページ目以降を印刷するときの給紙方法を設定します。

## ⑩ サポート

ドライバーのバージョンと設定情報が表示されます。また、サポートサイト（ブラザーソリューションセンター）へのリンクもあります。

「サポート」をクリックすると、次の画面が表示されます。



### ① Brother Solutions Center（ブラザーソリューションセンター）

よくあるご質問（Q&A）、ユーザーズガイド、最新のドライバーやソフトウェアのダウンロードなど、ブラザー製品に関する情報を提供しているサポートサイトです。

### ② ブラザー純正消耗品のご案内

ブラザー純正の消耗品についての情報を提供しているホームページが表示されます。

### ③ 設定の確認

クリックすると、現在の基本的なドライバー設定の一覧が表示されます。

### ④ バージョン情報

プリンタードライバーについての情報を表示します。

## 【拡張機能】 タブでの設定項目



次の項目を設定できます。  
 (下記の⇒XXページをクリックすると、各項目の詳細を説明しているページが表示されます。)  
 (画面はFAX-7860DWの場合です。)

- |                          |         |
|--------------------------|---------|
| ① 拡大縮小：                  | ⇒35 ページ |
| ② 上下反転：                  | ⇒35 ページ |
| ③ 透かし印刷を使う：              | ⇒35 ページ |
| ④ 日付・時間・IDを印刷する：         | ⇒37 ページ |
| ⑤ トナー節約モード：              | ⇒38 ページ |
| ⑥ セキュリティ印刷：              | ⇒38 ページ |
| ⑦ 設定保護管理機能：              | ⇒40 ページ |
| ⑧ ユーザー認証 (FAX-7860DWのみ)： | ⇒41 ページ |
| ⑨ その他特殊機能：               | ⇒42 ページ |


[OK] をクリックして、変更した設定を確定します。  
 標準 (初期) 設定に戻すときは、[標準に戻す] をクリックします。

### 補足

プリンタードライバの設定画面左側に現在の設定が表示されます。

## ① 拡大縮小

アプリケーションソフトで作成した文書や画像のデータを変更せずに、ページイメージをそのまま拡大縮小して用紙サイズを変更し、印刷できます。



- 「オフ」：画面に表示されたとおりに文書を印刷します。
- 「印刷用紙サイズに合わせます」：文書が非定形サイズの場合や標準サイズ用の紙しかない場合は、「印刷用紙サイズに合わせます」を選択し、「印刷用紙サイズ」で選択した用紙サイズに拡大縮小して印刷します。
- 「任意倍率」：「任意倍率 [25 - 400 %]」で設定した倍率で印刷します。

## ② 上下反転

チェックボックスをチェックすると、上下を逆にして印刷します。


## ③ 透かし印刷を使う

ロゴまたは文書を入力して使うことができます。あらかじめいくつか透かしが登録されていますが、任意のテキスト、またはビットマップを用いた透かしも作成することができます。

チェックボックスをチェックすると、「透かし設定」から選択した透かしを文書に入れて印刷できるようになります。また、選択した透かしは編集することもできます。

チェックボックスをチェックし、「設定」をクリックすると、透かし印刷設定ダイアログボックスが表示されます。

### 透かし印刷設定の詳細



#### ① 透かし設定



使用する透かしを選択します。

「設定」をクリックすると、⇒37 ページ「透かし印刷編集」画面が表示され、透かしのサイズやページ上の位置を変更することができます。新しい透かしを追加したい場合は、「追加」をクリックし、「スタイル」の「文字を使う」または「ビットマップを使う」を選択します。

「削除」をクリックして表示される確認メッセージの「はい」をクリックすると、選択した透かしを削除できます。



② 透過印刷する

「透過印刷する」チェックボックスをチェックすると、文書に対して透過して透かしが印刷されます。これをチェックしていないときは、文書の一番上に透かしが印刷されます。

「透過印刷する」をチェックした場合	「透過印刷する」をチェックしていない場合
	


③ 袋文字で印刷する

透かしの輪郭のみを印刷したいときは、「袋文字で印刷する」チェックボックスをチェックします。


「袋文字で印刷する」をチェックした場合	「袋文字で印刷する」をチェックしていない場合
	

④ カスタム設定

「カスタム設定」には、次の選択項目があります。  
「1ページ目」： 1ページ目に印刷する透かしを選択します。  
「2ページ目以降」： 2ページ目以降に印刷する透かしを選択します。



## 透かし印刷編集の詳細



## ① 位置

ページ上の透かしの配置する位置や角度を設定します。

## ② スタイル

透かしが、文字かビットマップかを選択します。

## ③ タイトル

設定した透かしの名前を設定します。ここで設定した名前は、「透かし印刷設定」ダイアログボックスの「透かし設定」に表示されます。

## ④ 文字

透かしの文字を「表示内容」に入力して、「フォント」、「スタイル」を選択し、「サイズ」(8～255)、「濃さ」(0～100%)を設定します。

## ⑤ ビットマップ


「ファイル」ボックスにビットマップイメージのファイル名を入力するか、「参照」をクリックして、ビットマップファイルを指定します。

「拡大・縮小」でイメージのサイズ (25%～999%) を設定します。

## ④ 日付・時間・IDを印刷する

日付、時間およびIDを自動で文書に入れて印刷することができます。

拡張機能タブで「日付・時間・IDを印刷する」をチェックし「設定」をクリックすると、「日付・時間・IDを印刷する」ダイアログボックスが表示されます。日付、時間およびIDの書式や印刷位置、印刷モードの各項目を設定してください。



## ⑤ トナー節約モード

「トナー節約モード」で印刷することにより、消費するトナーを節約することができます。

### 補足

- 写真やモノクロ画像を印刷する場合は「トナー節約モード」をおすすめしません。
- 解像度を「HQ 1200」に選択しているときは、「トナー節約モード」は選択できません。

## ⑥ セキュリティ印刷（MFC-7460DN/FAX-7860DWのみ）

コンピューターから本製品に機密書類の印刷データが送られてきた場合、受信してただちに印刷すると、プリンターの近辺にいる人に見られてしまう可能性があります。そのような場合は、セキュリティ印刷が役に立ちます。セキュリティ印刷の流れは以下のとおりです。

コンピューター側でセキュリティ印刷機能をオンにして、パスワードを設定する



コンピューターで印刷を実行する



印刷データが本製品に届き、本製品のメモリ内に保持される



本製品の操作パネルでパスワードを入力すると、データが印刷される

パスワードが設定されていると、本製品は印刷データを受信しても、プリンターの操作パネル上でパスワードが入力されるまで印刷を行いません。データは本製品の電源をオフにすると消去されます。

パスワードを入力して印刷後、データは本製品のメモリから消去されます。

### ● コンピューター側の操作

1

アプリケーションソフトの【ファイル】メニューから【印刷】を選択する

2


【印刷】ダイアログボックスの中で本製品のプリンター名を選択し、【プロパティ】をクリックする

3

ダイアログボックスの【拡張機能】タブで、セキュリティ印刷の【設定】をクリックする

4

【セキュリティ印刷設定】で、【セキュリティ印刷】チェックボックスにチェックを付ける



5

パスワード（半角数字 4 桁）と印刷ジョブの情報を設定する

6

[OK] をクリックする

MFC-XXXX のダイアログボックスを閉じるためにもう一度 [OK] をクリックしてください。

7

[印刷] ダイアログボックスで印刷を実行する

● 本製品の操作

8

<セキュリティ> を押す

メモリにセキュリティデータがない場合は、「データがありません」と表示されます。

セキュリティ

キャンセル

プリント

セキュリティ印刷をします。

9

<▲> または <▼> を押してユーザーを選択し、<OK> を押す

▲▼で選択&OKボタン

Brother

10

<▲> または <▼> を押して印刷したいデータを選択し、<OK> を押す

▲▼で選択&OKボタン

1. TEST1

11

4桁のパスワードを入力し、<OK> を押す

入力&OKボタン

パスワード:XXXX

12

<▲> または <▼> を押して「プリント」を選択し、<OK> を押す

印刷をしないでデータを削除する場合は、<▲> または <▼> を押して「消去」を選択し、<OK> を押してください。

▲▼で選択&OKボタン

プリント

13

プリントしたい部数 (1 ~ 999) をダイヤルボタンで入力し、<OK> を押す

印刷を開始します。

入力&OKボタン

部数 = 1

Windows

Macintosh

本ガイドの  
使い方・目次

プリンターとして  
使う

スキャナーとして  
使う

ソフトウェアを  
使うための設定

リモートアップ

PCファクス

その他の便利な使い方  
(ControlCenter24)

付録

39






## ⑦ 設定保護管理機能

「設定保護管理機能」の「設定」をクリックすると、部数印刷、レイアウト・拡大縮小、透かし、日付・時間・ID 印刷のロックをすることができます。

### 補足

アプリケーションソフトの「ファイル」メニューの「印刷」から表示したプリンタードライバーの設定画面では、設定保護管理機能の項目が表示されません。プリンタードライバーの設定画面は、次の手順で「スタート」メニューから表示してください。

- ① Windows® XPの場合は、「スタート」メニューから「プリンタと FAX」をクリックします。  
Windows® 2000の場合は、「スタート」メニューから「設定」－「プリンタ」の順にクリックします。  
Windows Vista®の場合は、から「コントロール パネル」をクリックし、「ハードウェアとサウンド」の「プリンタ」をクリックします。  
Windows® 7の場合は、から「デバイスとプリンター」を選択します。
- ② 「Brother MFC-XXXX Printer」のアイコンを右クリックし、「プロパティ」をクリックします。  
Windows® 7の場合は、「プリンターのプロパティ」をクリックします。
- ③ 「Brother MFC-XXXX Printerのプロパティ」ダイアログボックスの「全般」タブにある「印刷設定」をクリックします。  
「Brother MFC-XXXX Printer 印刷設定」ダイアログボックスが表示されます。  
Windows® 7の場合は、「基本設定」をクリックします。
- ④ 「Brother MFC-XXXX Printer 印刷設定」ダイアログボックスの「拡張機能」タブにある設定保護管理機能の「設定」をクリックします。



#### ① パスワード

保護したい機能を変更する場合は、登録したパスワードを入力し、「設定」をクリックすると、各保護対象機能のチェックボックスがグレー表示から解除されます。

パスワードを変更したいとき、またははじめてこの機能を設定する場合に、「パスワードの変更」をクリックし、パスワードを設定します。

#### ② 部数印刷のロック

部数印刷をロックして複数部印刷をできないようにします。

#### ③ レイアウト・拡大縮小のロック

現在設定されているレイアウト・拡大縮小設定をロックします。もし、レイアウト設定が「2ページ」以外に設定されている場合、小冊子印刷ができなくなります。

#### ④ 透かしのロック

現在設定されている透かし設定をロックします。

#### ⑤ 日付・時間・ID 印刷のロック


現在設定されている日付・時間・ID 印刷の設定をロックします。

## ⑧ ユーザー認証（FAX-7860DWのみ）

セキュリティ機能ロックによってコンピューターからの印刷を制限されている場合は、「ユーザー認証設定」ダイアログボックスにIDとパスワードを入力する必要があります。

「設定」をクリックし、表示された「ユーザー認証設定」ダイアログボックスでIDとパスワードを入力してください。

セキュリティ機能ロックに、コンピューターにログインするために使用しているユーザー名が登録されている場合は、「ログインユーザー名を使う」を選択すると、IDとパスワードの入力が不要になります。



### ① ログインユーザー名を使う

「②ID名とパスワードを使う」の代わりに、コンピューターにログインするために使用しているユーザー名で認証します。

### ② ID名とパスワードを使う

パスワードは半角4桁数字、ID名は14文字以内で入力してください。

- 印刷時にID/パスワードを入力する  
毎回印刷開始前に、IDとパスワードの入力画面を表示します。
- ID名とパスワードを記憶する  
セキュリティ機能ロックで設定されているIDとパスワードを入力します。

### ③ 認証内容の確認


本製品と通信し、現在のコンピューターからの印刷の制限状況を取得して表示します。

### ④ 印刷時に認証内容を表示する

毎回印刷開始前に、現在のコンピューターからの印刷の制限状況を表示します。


## 補足

ユーザー認証を行うには、本製品でセキュリティ機能ロックを「オン」に設定し、認証を行うログインユーザー名やID・パスワードをあらかじめ設定しておく必要があります。

詳細は、「ユーザーズガイド ネットワーク操作編」を参照してください。

## ⑨ その他特殊機能

[その他特殊機能] をクリックすると、[その他特殊機能] ダイアログボックスが表示されます。  
(画面はFAX-7860DWの場合です。)



次の印刷機能を設定できます。

(下記の ⇒XXページをクリックすると、各機能の詳細を説明しているページが表示されます。)

- ・マクロ設定 (FAX-7860DWのみ) : ⇒42 ページ
- ・濃度調整 : ⇒43 ページ
- ・印刷結果の改善 : ⇒43 ページ
- ・白紙ページの節約 : ⇒44 ページ


[OK] をクリックして、変更した設定を確定します。

標準 (初期) 設定に戻すときは [標準に戻す] をクリックします。


### マクロ設定 (FAX-7860DWのみ)

マクロとして、本製品のメモリに文書を登録することができます。登録したマクロは、印刷時に実行して、文書にオーバーレイとして印刷できます。

フォーム、会社ロゴ、手紙の書き出し文、送り状など、よく使う情報を登録してご使用になると便利です。



[マクロ設定] をクリックすると、[マクロ設定] ダイアログボックスが表示されます。各項目を設定してください。




濃度調整

印刷時のトナーの密度を調節できます。  
初期設定は、「プリンターの設定のまま」です。  
手動でトナーの密度を変更するときは、「プリンターの設定のまま」チェックボックスのチェックを外し、調節します。

補足


解像度を [HQ 1200] に選択しているときは、「濃度調整」は選択できません。




印刷結果の改善

印刷時の品質を改善することができます。

- 「用紙のカールを軽減する」：印刷された用紙のカールが大きい場合、「用紙のカールを軽減する」を選択することでカールが軽減される場合があります。  
改善されない場合は、⇒ 26 ページ「[基本設定] タブでの設定項目」の「用紙種類」をより薄いものに変更してください。
- 「トナーの定着を改善する」：印刷された用紙からトナーが剥がれてしまう場合、「トナーの定着を改善する」を選択することで改善される場合があります。  
改善されない場合は、⇒ 26 ページ「[基本設定] タブでの設定項目」の「用紙種類」をより厚いものに変更してください。
- 「残像の改善設定」：高湿度環境下で印刷に残像が発生した場合、「高湿度下での残像を改善する」のチェックボックスをチェックすることで残像が改善される場合があります。  
通常は、この機能を無効にしてください。



## 白紙ページの節約



「白紙ページの節約」のチェックボックスをチェックすると、自動的に白紙ページを印刷しないようにすることができます。ただし、以下の場合は設定が無効になります。

- 透かし印刷
- 日付・時間・IDを印刷する
- 両面/小冊子印刷※
- 「レイアウト」で「[n ページ]」、「縦 n x 横 n 倍」を選んだとき

※両面印刷は綴じしろを指定した場合のみ

## 【おまかせ印刷】タブでの設定項目

本製品のプリンタードライバーには、あらかじめ「通常印刷（A4）」「はがき印刷（はがき）」など6種類の印刷設定が登録されています。登録されている設定を使うと、目的に応じた印刷が簡単に行えます。



### ① 項目

目的に応じた印刷設定を選択すると、設定内容が読み込まれます。

### ② 新規登録

新しいおまかせ印刷の設定を登録できます。

### ③ すべてのおまかせを工場出荷値に戻す

おまかせ印刷設定が、すべて工場出荷値の設定に戻ります。

### ④ おまかせ印刷タブを常に最初に表示する

「おまかせ印刷タブを常に最初に表示する」のチェックボックスにチェックすると、おまかせ印刷タブを常に最初に表示させることができます。

## 【おまかせ印刷】を新規登録する

1

### プリンタードライバーで、登録したい印刷設定に変更する

⇒ 26 ページ「[[基本設定] タブでの設定項目」


⇒ 34 ページ「[[拡張機能] タブでの設定項目」を参照してください。

2

### 【おまかせ印刷】タブをクリックする

3

### 【新規登録】をクリックする



4

リストからアイコン (①) を選び、登録したい名称を入力 (②) する

5

上書きしたい設定を選択し、[OK] をクリックする

## 補足

「ユーザー設定」以外の設定内容も上書きすることができます。



## [トレイ設定] タブでの設定項目

⇒26 ページ [基本設定] タブの給紙方法で「自動選択」を選択したときに、印刷する用紙サイズに対して、どのトレイから給紙するかを設定します。

## [トレイ設定] タブを表示する

1

プリンタードライバーの一覧を表示する

- Windows® 2000の場合  
スタートメニューから [設定] - [プリンタ] を選択します。
- Windows® XPの場合  
スタートメニューから [プリンタと FAX] を選択します。
- Windows Vista®の場合  
 から [コントロール パネル] をクリックして開き、[ハードウェアとサウンド] の [プリンタ] をクリックして開きます。
- Windows® 7の場合  
 から [デバイスとプリンター] を選択します。

2

本製品を選択し、[ファイル] - [プロパティ] をクリックする

- Windows Vista®の場合  
[プリンタのプロパティの設定] をクリックします。
- アイコンを右クリックしたポップアップメニューからも操作できます。  
Windows Vista® の場合  
[プロパティ] をクリックします。  
Windows® 7の場合  
[プリンターのプロパティ] をクリックします。

## 3

## [トレイ設定] タブをクリックする



[適用] または [OK] をクリックして、変更した設定を確定します。標準（初期）設定に戻るときは [標準に戻す] をクリックします。

## ① シリアル番号

[自動検知] をクリックすると、認識されたシリアル番号が表示されます。  
認識されなかった場合は、「-----」と表示されます。

## 補足

自動検知機能は、本製品の条件によっては利用できない場合があります。

## ② 給紙方法の設定

「給紙先」を選択し、選択したトレイにセットされている用紙サイズを「用紙サイズ」から選択して [変更] をクリックします。

- 給紙方法の既定値

用紙サイズに該当するトレイがない場合に、ここで設定したトレイが選択されます。



## 印刷状況を確認する（ステータスマニター）

ご使用のコンピューターからステータスマニターで本製品の印刷状況などを確認できます。

### ステータスマニターを起動する

1

【スタート】メニューの【すべてのプログラム（プログラム）】－【Brother】－【MFC-XXXX】－【ステータスマニター】の順に選択する

ステータスマニターウィンドウが表示されます。



2

ステータスマニターウィンドウ上で右クリックし、メニューから【パソコン起動時に起動する】をクリックしてチェックする



3

ステータスマニターウィンドウ上で右クリックし、メニューの【表示場所】から、ステータスマニターを表示させたい場所を選択してチェックする




ステータスマニターが選択した表示場所に表示されます。



#### 補足

- タスクバーの通知領域にあるステータスマニターアイコンを右クリックしても手順2～3の操作が可能です。
- 【パソコン起動時に起動する】のチェックを外すと、次回起動時からステータスマニターは表示されません。

## Windows®7の場合

インストール中に[起動時にステータスマニターを有効にする]を選択すると、もしくはがタスクバーに表示されます。をタスクバーに表示するには、以下の手順を行ってください。

1

### をクリックする

小さいウィンドーにステータスマニターアイコンが表示されます。



2

### をタスクバーにドラッグする



## 本製品の状態を確認する

ステータスマニターアイコンの色で本製品の状態を見分けることができます。


### ● 緑色のアイコン

本製品は正常に動作しています。

### ● 黄色のアイコン

本製品は警告状態です。

### ● 赤色のアイコン

本製品に何らかのエラーが発生しています。エラーが発生しているときは、本製品の状態を確認してください。問題の解決方法は、「ユーザーズガイド 基本編」の「困ったときには」を参照してください。

### ● 灰色のアイコン

本製品の電源が入っていないか、接続が遮断されています。オフライン状態です。

# スキャナーとして使う

■ スキャナーとして使う前に .....	51
必要な準備 .....	51
スキャン方法を選ぶ .....	54
■ 本製品のスキャンボタンからスキャンする .....	55
スキャンした原稿をEメールで送る【スキャン to Eメール添付】 .....	55
スキャンした原稿をアプリケーションに送る【スキャン to イメージ】 .....	56
原稿の文字をテキストデータとしてスキャンする【スキャン to OCR】 .....	57
スキャンした原稿を指定したフォルダーに保存する【スキャン to ファイル】 .....	58
スキャンした原稿をFTPサーバーに保存する【スキャン to FTP】 (MFC-7460DN/FAX-7860DWのみ) .....	59
■ アプリケーションからスキャンする .....	60
TWAINドライバーを使ってスキャンする .....	60
WIAドライバーを使ってスキャンする (Windows® XP/Windows Vista®/Windows® 7のみ) .....	64
■ Windows®フォト ギャラリー、Windows® FAXと スキャンを使用する場合 .....	67

# スキャナーとして使う前に



## 必要な準備

本製品をスキャナーとして使用する場合は、以下の準備が必要です。


## スキャナードライバーをインストールする


付属のドライバー&ソフトウェアCD-ROMに収録されているドライバーをインストールする必要があります。  
また、スキャナーを便利に使いこなすためにPresto! PageManagerの使用をお勧めします。Presto! PageManagerを使用すると、スキャンした文書や画像を管理したり、加工することができます。

### 補足


- ドライバーやソフトウェアのインストール方法については、「かんたん設置ガイド」を参照してください。
- スキャン to OCRを利用するにはPresto! PageManagerのインストールが必要です。
- Presto! PageManager は、スキャンした画像ファイルをテキストファイルに変換できます。漢字、ひらがな、カタカナ、アルファベット、アラビア数字および図表の入った原稿を認識できます。変換したファイルはTXT形式、RTF形式、HTML形式、PDF形式で保存できるので、Microsoft® WordやAdobe® Acrobat®で編集できます。
- 「Presto! PageManager」に関する詳細は、ソフトウェアに付属のヘルプを参照してください。なお、テクニカルサポートに関する情報は次のとおりです。  
 ニューソフトジャパン株式会社 東京都港区新橋6-21-3  
 ニューソフトカスタマーサポートセンター  
 Tel: 03-5472-7008、Fax: 03-5472-7009  
 受付時間: 10:00~12:00、13:00~17:00（土曜、日曜、祝祭日を除く）  
 電子メール: support@newsoft.co.jp  
 ホームページ: http://www.newsoft.co.jp/
- TWAIN とは、スキャナーなどの画像入力デバイス用の関数（API）や手続きの集合体です。多くのスキャナーやグラフィックソフトウェアがTWAINに対応しています。「WIA（Windows® Imaging Acquisition）」はWindows®でデジタルカメラやスキャナーなどからUSBなどを通して画像を取り込むためのものです。
- 本製品をネットワーク接続でご利用の場合、本製品のスキャンボタンからネットワークスキャン機能を使うには、スキャンしたデータを受信するコンピューターでスキャンボタンの登録が必要です。初期設定では、スキャンしたデータは 「かんたん設置ガイド」に記載されているインストール手順を行ったコンピューターに保存されます。このまま使用する場合は設定の必要はありません。登録したコンピューターの名前を変更する場合は、⇒52ページ「ネットワーク設定の変更（DCP-7065DN/MFC-7460DN/FAX-7860DW ドライバーがインストール済みの場合）」を参照してください。

## ネットワークを設定する (DCP-7065DN/MFC-7460DN/FAX-7860DW ネットワーク経由でスキャンする場合)

ネットワーク経由で本製品のスキャン機能を使用するには、本製品にTCP/IPの設定が必要です。「ユーザーズガイド ネットワーク操作編」を参照してください。

「かんたん設置ガイド」に従ってスキャナードライバーをインストールしている場合は設定済みですので、ここでの設定は不要です。

### 補足

Windows® XP/Windows Vista®/Windows® 7で「インターネット接続ファイアウォール」を有効にしている、ネットワーク経由でスキャンできないときは、ポート54925と137を開けて通信可能にする必要があります。詳しくは、「ユーザーズガイド ネットワーク操作編」を参照してください。



## ネットワーク設定の変更

(DCP-7065DN/MFC-7460DN/FAX-7860DW ドライバーがインストール済みの場合)

ネットワーク接続でドライバーがすでにインストールされている場合、以下の手順に従って設定を変更することができます。

### 1


#### 「スキャナとカメラ」アイコン をクリックする

- Windows® 2000の場合  
スタートメニューから [設定] - [コントロールパネル] - [スキャナとカメラ] を選択します。
- Windows® XPの場合  
スタートメニューから [コントロール パネル] - ([プリンタとその他のハードウェア]) - [スキャナとカメラ] を選択します。
- Windows Vista®の場合  
 から [コントロール パネル] をクリックして開き、「ハードウェアとサウンド」から [スキャナとカメラ] をクリックして開きます。
- Windows® 7の場合  
 から [すべてのプログラム] - [Brother] - [MFC-XXXX] - [スキャナー設定] - [スキャナーとカメラ] をクリックして開きます。

### 2

#### スキャナーのアイコンを選択し、[ファイル] - [プロパティ] をクリックする

- アイコンを右クリックしたポップアップメニューからも操作できます。
- Windows Vista®, Windows® 7の場合は、スキャナーのアイコンを選択し、[プロパティ] をクリックします。




#### 補足

Windows Vista®, Windows® 7の場合、ユーザーアカウント制御画面が表示されます。画面はWindows Vista®の画面です。


##### ●管理者アカウントでログオンしているとき

- Windows Vista®の場合  
[続行] をクリックします。
- Windows® 7の場合  
[はい] をクリックします。



##### ●一般ユーザーでログオンしているとき

- Windows Vista®の場合  
管理者アカウントのパスワードを入力し、[OK] をクリックします。
- Windows® 7の場合  
管理者アカウントのパスワードを入力し、[はい] をクリックします。



3

### 「ネットワーク設定」タブで設定項目を更新する


- IPアドレスを変更する場合  
本製品のIPアドレスを入力します。
- 名前を変更する場合  
本製品のノード名を「ノード名」欄に入力します。
- 使用可能な機器一覧から指定して変更する場合  
「検索」をクリックし、既存のLAN内からネットワークスキャンが使用できるブラザー製品を検索後、指定して「OK」をクリックします。



4

### 「スキャンキー設定」タブでスキャン画像を取り込むコンピューター名を登録する


本製品の<スキャン>を操作したときにコントロールパネル上に表示されるこのコンピューター名です。初期設定は、お使いのコンピューター名です。コンピューター名は、マイコンピューターのプロパティ画面で確認できます。



5

### 他の人からのアクセスを制限したい場合は、パスワードを設定する

パスワードを設定しておくと、ネットワークスキャンしたときに本製品側でパスワードを入力しなければスキャン画像が送信できなくなります。



6

### 「OK」をクリックする

設定が変更されます。

## スキャン方法を選ぶ

スキャンの目的や操作方法などによって、最適なスキャン方法を選んでください。

やりたいこと	使用する機能またはアプリケーション	詳細	参照先
スキャンデータを送りたい	スキャン to Eメール添付	スキャンしたデータをコンピューターに送信し、Eメールの添付としてメールソフトが起動します。 (複数のユーザーに送ることができ、メールのタイトルや本文を編集できます。)	⇒55ページ
スキャンデータを編集したい	スキャン to イメージ	スキャンしたデータを指定したアプリケーションで自動的に取り込み、編集できます。	⇒56ページ
	TWAIN/WIAドライバー対応のアプリケーション	解像度や色数、明るさ、スキャンの範囲など、詳細な条件を指定してスキャンできます。	⇒60ページ
	スキャン to OCR	スキャンしたデータをテキストデータとして取り込み、Wordなどで編集できます。	⇒57ページ
スキャンデータを保存したい	スキャン to ファイル	スキャンしたデータをコンピューター上のハードディスクに保存します。	⇒58ページ
	スキャン to FTP (MFC-7460DN/FAX-7860DWのみ)	スキャンしたデータを指定したFTPサーバーに保存します。	⇒59ページ

## 本製品のスキャンボタンからスキャンする

操作パネルの<スキャン>を押してスキャンした原稿データを、コンピューターに送ってさまざまな形で利用します。<スキャン>ボタンを使ってスキャンするときの設定は、ControlCenter4から変更できます。詳しくは、⇒125ページを参照してください。

### 注意

液晶ディスプレイに「次の原稿をセットしてください OKボタンを押してください」と表示された後、<停止/終了>を押したり、しばらく操作をしない場合は、それまでに読み取っていたスキャンデータは保存されません。

## スキャンした原稿をEメールで送る【スキャン to Eメール添付】

スキャンした原稿をEメールの添付データとして取り込むことができます。スキャンした原稿データがコンピューターに届くと、メールソフトが起動しメール作成画面が表示されます。

1

ADF（自動原稿送り装置）または原稿台ガラスに原稿をセットする

2

<スキャン>を押す

3

<▲> または <▼> を押して「スキャン to PC」を選択し <OK> を押す

4

<▲> または <▼> を押して「Eメール：Eメール添付」を選択し <OK> を押す

スキャン to PC  
Eメール：Eメール添付

5

（ネットワーク接続の場合）

<▲> または <▼> を押してスキャンした原稿を送信するコンピューター名を選択し <OK> を押す

ここでは、本製品に接続されているコンピューター名が表示されます。

送信先のコンピューターにパスワードが設定されている場合は、コンピューター名を選択した後にパスワードを入力して <OK> を押してください。

6

<スタート> を押す

原稿のスキャンが開始されます。



## スキャンした原稿をアプリケーションに送る【スキャン to イメージ】

スキャンした原稿をコンピューターのアプリケーションに直接送ることができます。スキャンした原稿のデータがコンピューターに届くと、お使いのグラフィックソフトやワープロソフトが自動的に起動して、コンピューターの画面に表示されます。

1

ADF（自動原稿送り装置）または原稿台ガラスに原稿をセットする

2

<スキャン> を押す

3

<▲> または <▼> を押して「スキャン to PC」を選択し <OK> を押す

4

<▲> または <▼> を押して「イメージ：PC画像表示」を選択し <OK> を押す

スキャン to PC  
イメージ：PC画像表示 ▼

5

（ネットワーク接続の場合）

<▲> または <▼> を押してスキャンした原稿を送信するコンピューター名を選択し <OK> を押す

ここでは、本製品に接続されているコンピューター名が表示されます。

送信先のコンピューターにパスワードが設定されている場合は、コンピューター名を選択した後にパスワードを入力して <OK> を押してください。

6

<スタート> を押す

原稿のスキャンが開始されます。

### 補足

ControlCenter4で設定されているアプリケーションが起動し、画像データが表示されます。詳しくは、⇒125ページを参照してください。

## 原稿の文字をテキストデータとしてスキャンする【スキャン to OCR】

原稿が文字テキストであれば、Presto! PageManager を使って自動的に編集可能なテキストファイルに変換することができます。

1

ADF（自動原稿送り装置）または原稿台ガラスに原稿をセットする

2

<スキャン> を押す

3

<▲> または <▼> を押して「スキャン to PC」を選択し <OK> を押す

4

<▲> または <▼> を押して「OCR：テキストデータ変換」を選択し <OK> を押す

スキャン to PC  
OCR:テキストデータ変換

5

（ネットワーク接続の場合）

<▲> または <▼> を押してスキャンした原稿を送信するコンピューター名を選択し <OK> を押す

ここでは、本製品に接続されているコンピューター名が表示されます。

送信先のコンピューターにパスワードが設定されている場合は、コンピューター名を選択した後にパスワードを入力して <OK> を押してください。

6

<スタート> を押す

原稿のスキャンが開始されます。

### 補足

Presto! PageManagerの機能を利用して、画像データはOCR（光学的手法による文字認識）の処理が行われます。認識処理後、テキストデータに変換された文書を編集・修正することができます。

## スキャンした原稿を指定したフォルダーに保存する【スキャン to ファイル】

スキャンした原稿を、コンピューターの指定したフォルダーに保存します。保存の際のファイル形式および保存先フォルダーの設定は、ControlCenter4で行います。詳しくは、⇒125ページを参照してください。

1

ADF（自動原稿送り装置）または原稿台ガラスに原稿をセットする

2

＜スキャン＞を押す

3

＜▲＞または＜▼＞を押して「スキャン to PC」を選択し＜OK＞を押す

4

＜▲＞または＜▼＞を押して「ファイル：フォルダー保存」を選択し＜OK＞を押す

スキャン to PC  
ファイル：フォルダー保存

5

（ネットワーク接続の場合）

＜▲＞または＜▼＞を押してスキャンした原稿を送信するコンピューター名を選択し＜OK＞を押す

ここでは、本製品に接続されているコンピューター名が表示されます。

送信先のコンピューターにパスワードが設定されている場合は、コンピューター名を選択した後にパスワードを入力して＜OK＞を押してください。

6

＜スタート＞を押す

原稿のスキャンが開始されます。

### 補足

保存されるファイル形式や保存先フォルダー、ファイル名の初期設定は以下のとおりです。

- 保存先フォルダー  
マイドキュメント¥マイピクチャ ¥ControlCenter4¥Scan
- ファイル形式  
JPG
- ファイル名  
CCFyyyymmdd\_xxxx  
yyyy：西暦※  
mm：月※  
dd：日※  
xxxxx：通し番号  
※ 本製品に接続されているコンピューターの日付が反映されます。

## スキャンした原稿をFTPサーバーに保存する【スキャン to FTP】 (MFC-7460DN/FAX-7860DWのみ)

操作パネルの<スキャン>を押してスキャンした原稿データを、FTPサーバーに保存します。

ドライバーのインストールは不要です。

この機能は、スキャンした原稿を直接インターネットやローカルネットワークに設置されたFTPサーバー上に保存する機能です。

スキャン to FTP を使用するには、ウェブブラウザであらかじめプロファイルを登録する必要があります。プロファイルを登録する方法は、⇒72ページを参照してください。

### スキャンした原稿を登録したFTPサーバーに送る

#### 1 ADF（自動原稿送り装置）または原稿台ガラスに原稿をセットする

#### 2 <スキャン> を押す

#### 3 <▲> または <▼> を押して「スキャン to FTP」を選択し <OK> を押す

▲▼で選択&OKボタン  
スキャン to FTP

#### 4 <▲> または <▼> を押して送信したいFTPサーバーのプロファイル名を選択する

送信先のFTPサーバープロファイルを登録する方法は、⇒72ページを参照してください。

#### 5 <OK> を押す

保存するファイル形式を「セキュリティ PDF」に設定した場合は、4桁のパスワードを入力する必要があります。

#### 6 <スタート> を押す

#### 7 ディスプレイに「接続中」と表示される

FTPサーバーへの接続の完了後、原稿のスキャンが開始されます。

#### 補足

FTPサーバーは登録されているが、その登録内容の中で「本体で設定」になっている項目がある場合は、操作パネルで設定する必要があります。必要に応じて、液晶ディスプレイの表示に従って設定してください。ただし、パスワードが未登録の場合は、認証エラーとなります。また、転送先フォルダーが未登録の場合は、ログインユーザーのホームディレクトリに送信されます。

## アプリケーションからスキャンする

コンピュータ側で、TWAINまたはWIA対応のアプリケーションを操作してスキャンします。

Windows Vista®をお使いの場合は、付属の「Windows® フォト ギャラリー」や「Windows® FAXとスキャン」も利用できます。Windows® 7をお使いの場合は、付属の「Windows® FAXとスキャン」から利用できます。

TWAINとは、スキャナーなどの画像入力デバイス用の関数（API）や手続きの集合体です。多くのスキャナーやグラフィックソフトウェアがTWAINに対応しています。「WIA（Windows Image Acquisition）」はWindows®でデジタルカメラやスキャナーなどからUSBなどを通して画像を取り込むためのものです。WIAはWindows® Meから採用された機能なので、それ以前の古いソフトウェアなどは対応していないことがあります。

### TWAINドライバーを使ってスキャンする

本製品のドライバーはTWAINに対応しており、TWAIN対応のアプリケーション（「Presto! PageManager」や「Adobe® Photoshop®」など）で、原稿をスキャンできます。ここでは、「Presto! PageManager」でスキャンする場合について説明します。TWAIN対応の他のアプリケーションからスキャンするときも、手順は同様です。

#### 注意

あらかじめPresto! PageManagerを起動させ、[ファイル] メニューの [ソースの選択] で、接続している本製品のモデル名（「TW-Brother MFC-XXXX」、 「TW-Brother MFC-XXXX LAN」のいずれか）を選んでおきます。また、[ファイル] メニューの [スキャンの設定] で、[TWAINユーザーインターフェースを無効にする] のチェックを外してください。

1

#### ADF（自動原稿送り装置）または原稿台ガラスに原稿をセットする

ADF（自動原稿送り装置）を使用する場合、複数の原稿をセットすることでまとめてスキャンすることができます。

2

#### Presto! PageManager 画面から をクリックする

TWAIN ダイアログボックスが表示されます。詳しくは、⇒ 61 ページ「TWAIN ダイアログボックスでの設定」を参照してください。

3

#### 必要に応じて TWAIN ダイアログボックスで以下の項目を設定する

- 解像度
- 色数
- 明るさ など

4

#### [スキャン開始] をクリックする


スキャンが終了すると、Presto! PageManager の表示エリアに、スキャンした原稿がサムネイルで表示されます。

#### 補足

操作の詳細については、Presto! PageManagerのヘルプをご覧ください。

## TWAINダイアログボックスでの設定

TWAINダイアログボックスで設定できる項目について、以下に説明します。



### ① 簡単設定（イメージタイプ）

カラー写真：写真の場合に選択します。（解像度：300×300dpi 色数：1677万色カラー）

ウェブ素材：ホームページに使用する場合に選択します。（解像度：100×100dpi 色数：1677万色カラー）

モノクロ文書：文書の場合に選択します。（解像度：200×200dpi 色数：白黒）

### ② 解像度

プルダウンメニューからスキャンする解像度を選択します。解像度を高くすると必要なメモリや読み取り時間が増えますが、スキャンした原稿の質は向上します。

選択できる解像度と指定可能な色数の対応は以下のとおりです。

解像度	白黒／グレー／ 256階調グレー	256色カラー	1677万色カラー
100×100dpi	○	○	○
150×150dpi	○	○	○
200×200dpi	○	○	○
300×300dpi	○	○	○
400×400dpi	○	○	○
600×600dpi	○	○	○
1200×1200dpi	○	×	○
2400×2400dpi	○	×	○
4800×4800dpi	○	×	○
9600×9600dpi	○	×	○
19200×19200dpi	○	×	○

## ③ 色数

## 白黒

文字原稿や線画原稿のスキャンに適しています。

## グレー

写真やグラフィックが含まれる原稿のスキャンに適しています。このモードでは、黒い点を原稿の濃淡に応じ一定の規則で配置することで、原稿の濃淡を擬似的に表現する方式でスキャンします。

## 256 階調グレー

写真やグラフィックが含まれる原稿のスキャンに適しています。

## 256 色カラー

カラーイラストが含まれる原稿のスキャンに適しています。

## 1677 万色カラー

カラー原稿のスキャンに適しています。このモードでは、ブラザーカラーマッチング技術を利用するため、最良のスキャン結果を得ることができます。

## ④ ノイズ軽減（1677 万色カラーで解像度 300 × 300dpi、400 × 400dpi、600 × 600dpi のときのみ）

スキャンしたイメージのノイズを軽減します。スキャンしたイメージにノイズがある場合や、印字の際、縞状のパターンが発生する場合に使用してください。

## ⑤ 明るさ（白黒／グレー／256 階調グレー／1677 万色カラーのみ）

必要に応じてマウスでつまみを左右にドラッグして、明るさを調節してください。

## ⑥ コントラスト（グレー／256 階調グレー／1677 万色カラーのみ）


必要に応じてマウスでつまみを左右にドラッグして、コントラストを調節してください。

## ⑦ 原稿サイズ

以下のいずれかのサイズを設定します。

- |             |                                   |
|-------------|-----------------------------------|
| • A4        | 210×297mm (8.3×11.7 インチ)          |
| • JIS B5    | 182×257mm (7.2×10.1 インチ)          |
| • レター       | 215.9×279.4mm (8 1/2 ×11 インチ)     |
| • リーガル      | 215.9×355.6mm (8 1/2 ×14 インチ)     |
| • A5        | 148×210mm (5.8×8.3 インチ)           |
| • エグゼクティブ   | 184.1×266.7mm (7 1/4 ×10 1/2 インチ) |
| • 名刺        | 90×60mm (3.5×2.4 インチ)             |
| • ポストカード    | 101.6×152.4mm (4×6 インチ)           |
| • インデックスカード | 127×203.2mm (5×8 インチ)             |
| • L判        | 89×127mm (3.5×5 インチ)              |
| • 2L判       | 127×178mm (5×7 インチ)               |
| • ハガキ       | 100×148mm (3.9×5.8 インチ)           |
| • 往復ハガキ     | 148×200mm (5.8×7.9 インチ)           |
| • ユーザー定義サイズ |                                   |

[ユーザー定義サイズ] を選択した場合は、右の画面が表示されます。  
[幅] と [高さ] を入力します。





## 補足

- 1677万色カラーは最適な色で画像を作成できますが、作成した画像ファイルのデータ容量は、256色カラーを使用した場合の3倍ほどになります。
- ユーザー定義サイズを選択した後でも、スキャンの範囲をさらに調整できます。マウスの左ボタンを使って、スキャン範囲の点線をドラッグします。この作業はスキャンするときに画像を切り取るために必要です。
- 名刺をスキャンするには、[名刺 90×60mm (3.5 × 2.4 インチ)] を選択し、原稿台ガラスにセットしてください。
- ワープロアプリケーション、グラフィックアプリケーション上で使用される写真や、その他の原稿をスキャンする場合は、濃度・モード・画質の設定を調整して、どの設定が最適か判断してください。
- 必要以上に解像度を高く設定すると、データ容量も取り込み時間も増大します。適切な解像度を選択してください。
- ユーザー定義サイズは、8.9×8.9mmから215.9×355.6mmまで調整できます。

## プレビューで画像を調整する

プレビューは、低い画質ですばやく原稿をスキャンし、スキャンエリアに表示された原稿データのサムネイルを確認しながら、原稿データのサイズや解像度、色数、明るさなどを調整できる機能です。

1

ADF（自動原稿送り装置）または原稿台ガラスに原稿をセットする

2

「プレビュー開始」をクリックする

スキャンされた原稿データのサムネイルが TWAIN ダイアログボックスのスキャンエリアに表示されます。


### 注意

ADF（自動原稿送り装置）をお使いの場合は、「プレビュー開始」をクリックした時点で原稿を排出してしまうため、再度セットしてから「スキャン開始」をクリックする必要があります。

3

スキャンした原稿の一部分を切り取るには、マウスの左ボタンを使ってスキャンエリアの点線や角をドラッグする

点線を調整してスキャンしたい部分を囲みます。プレビューのとおりであれば、次へ進みます。



スキャン範囲

4

必要に応じて TWAIN ダイアログボックスの解像度、色数、明るさの設定を調整する

5

「スキャン開始」をクリックする

選択された範囲だけが Presto! PageManager 画面に表示されます。

6

Presto! PageManager 画面上で画像を調整する



## WIAドライバーを使ってスキャンする (Windows<sup>®</sup> XP/Windows Vista<sup>®</sup>/Windows<sup>®</sup> 7のみ)

本製品のドライバーは WIA に対応しており、WIA 対応のアプリケーション（「Presto! PageManager」や「Adobe<sup>®</sup> Photoshop<sup>®</sup>」など）で、原稿をスキャンできます。

ここでは、「Presto! PageManager」でスキャンする場合について説明します。

### 注意

あらかじめPresto! PageManagerを起動させ、[ファイル] メニューの [ソースの選択] で、接続している本製品のモデル名（「WIA-Brother MFC-XXXX」、「WIA-Brother MFC-XXXX LAN」のいずれか）を選んでおきます。また、[ファイル] メニューの [スキャンの設定] で、[TWAINユーザーインターフェースを無効にする] のチェックを外してください。

1

#### ADF（自動原稿送り装置）または原稿台ガラスに原稿をセットする

ADF（自動原稿送り装置）を使用する場合、複数の原稿をセットすることでまとめてスキャンすることができます。

2

#### Presto! PageManager 画面から をクリックする

WIA ダイアログボックスが表示されます。詳しくは、⇒ 65 ページを参照してください。

3

#### 給紙方法を選択する

4

#### 必要に応じて WIA ダイアログボックスで以下の項目を設定する

- 解像度
- 明るさ
- 画像の種類 など

5


#### [スキャン] をクリックする

スキャンが終了すると Presto! PageManager 画面に戻ります。

### 補足

操作の詳細については、Presto! PageManagerのヘルプをご覧ください。

## WIAダイアログボックスでの設定



## ① 給紙方法

「フラットベット」は原稿台ガラスからスキャンするとき、「ドキュメントフィーダ」はADF（自動原稿送り装置）からスキャンするときに選択します。

## ② 画像の種類

スキャンする画像の種類を選択します。

## ③ スキャンした画像の品質の調整

ここをクリックすると、「詳細プロパティ」ウインドーが表示されます。

## ④ ページサイズ

① 給紙方法で「ドキュメントフィーダ」を選択した場合にページサイズを指定します。



## ⑤ 明るさ / コントラスト

必要に応じてマウスでつまみを左右にドラッグして、明るさやコントラストを調節してください。

## ⑥ 解像度

解像度を選択します。解像度を高くすると必要なメモリや読み取り時間は増えますが、画質は向上します。

[100] [150] [200] [300] [400] [600] [1200] の中から選択します。

## ⑦ 画像の種類

「カラー画像」[グレースケール画像]「白黒画像またはテキスト」の中から選択します。

## 補足

● Windows® XP/Windows Vista®/Windows® 7 で、2400/4800/9600/19200dpi の解像度を有効にするときは、「Scanner Utility」を使って設定を変更します。(元に戻すこともできます。)[Scanner Utility]は以下の方法で起動します。


① [スタート]メニューから[すべてのプログラム (プログラム)] - [Brother] - [MFC-XXXX] - [スキャナー設定] - [Scanner Utility]の順に選択します。

「Scanner Utility」が起動します。

※アプリケーションによっては、1200dpi以上の解像度でのスキャンに対応していないことがあります。

## プレビューで画像を調整する

プレビューは、低い画質ですばやく原稿をスキャンし、スキャンエリアに表示された原稿データのサムネイルを確認しながら、原稿データのサイズや解像度、色数、明るさなどを調整できる機能です。



**1** 原稿の読み取る側を下にして、原稿台ガラスに置く

**2** 【給紙方法】のプルダウンメニューから【フラットベット】(①)を選択する

**3** 画像の種類を選択する(②)

**4** 【プレビュー】(③)をクリックする  
原稿全体がスキャンされ、スキャンエリア(④)に表示されます。

**5** (④)のウィンドーでマウスの左ボタンを使ってスキャンエリアの点線や角をドラッグする  
点線を調整してスキャンしたい部分を囲みます。

**6** 詳細設定が必要な場合は、【スキャンした画像の品質の調整】(⑤)をクリックする  
詳細プロパティ画面が表示され、「明るさ」「コントラスト」「解像度」「画像の種類」が選択できます。設定が終了したら【OK】をクリックします。詳細プロパティ画面については、⇒65ページの③を参照してください。

**7** 【スキャン】(⑥)をクリックする  
選択された部分だけが取り込まれ、Presto! PageManager 画面(あるいはアプリケーションソフトの画面)に表示されます。

# Windows® フォト ギャラリー、Windows® FAXとスキャンを使用する場合

Windows Vista®, Windows® 7をお使いの場合、付属の「Windows® フォト ギャラリー」や「Windows® FAXとスキャン」で、画像を直接スキャンできます。



Windows® 7は「Windows® FAXとスキャン」のみ対応しています。

1

## ADF（自動原稿送り装置）または原稿台ガラスに原稿をセットする

ADF（自動原稿送り装置）を使用する場合、複数の原稿をセットすることでまとめてスキャンすることができます。

2

## 本製品のスキャナーを選択する

### ● Windows® フォト ギャラリーの場合

- 1 [ファイル] - [カメラまたはスキャナからの読み込み] を選ぶ
- 2 接続している本製品のモデル名（Brother MFC-XXXX）を選んで、[読み込み] をクリックする  
新しいスキャンダイアログボックスが表示されます。

### ● Windows® FAX とスキャンの場合

- 1 [ファイル] - [新規作成] - [スキャン] を選ぶ
- 2 複数台接続している場合は、本製品のモデル名（Brother MFC-XXXX）を選んで、[OK] をクリックする  
新しいスキャンダイアログボックスが表示されます。

3

## [スキャナの種類] で「フィーダ（片面スキャン）」（ADF）または「フラットベット」（原稿台ガラス）を選択する

- ・「フィーダ（片面スキャン）」を選んだ場合は、手順6に進んでください。
- ・「フラットベット」を選んだ場合は、いったん画像を確認する（プレビュー）ことができます。手順4に進んでください。プレビューなしでそのままスキャンするときは、手順6に進んでください。

4

## [プレビュー] をクリックする

低解像度で原稿がスキャンされ、プレビュー画像が表示されます。

5

## スキャンされた原稿の一部分を切り取るには、マウスの左ボタンを使ってスキャンエリアの点線や角をドラッグする

点線を調整してスキャンしたい部分を囲みます。

6

## スキャンする画像の種類や品質の項目を設定する

新しいスキャンダイアログボックスの設定については、⇒ 68 ページ「新しいスキャンダイアログボックスの設定について」を参照してください。

7

## [スキャン] をクリックする

### ● Windows® フォトギャラリーの場合

[画像とビデオを読み込んでいます] ダイアログが表示されたら、[読み込み] をクリックします。  
画像がスキャンされ、起動している「Windows® フォト ギャラリー」に画像が表示されます。

### ● Windows® FAX とスキャンの場合

画像がスキャンされ、起動している「Windows® FAXとスキャン」に画像が表示されます。


8

## 画像を保存する

操作の詳細については、「Windows® フォト ギャラリー」または「Windows® FAX とスキャン」のヘルプを参照してください。

## 新しいスキャンダイアログボックスの設定について

新しいスキャンダイアログボックスでは、次の項目が設定できます。



### ① プロファイル

スキャンする原稿の種類や用途に応じて設定を選びます。選んだ項目に応じて、他の項目が自動的に最適なものに設定されます。

### ② スキャナの種類

原稿のセット方法を「フラットベッド」か「フィーダ（片面スキャン）」から選びます。「フィーダ（片面スキャン）」を選んだ場合は、用紙サイズを指定します。画像のプレビューやスキャンする範囲の調整はできなくなります。

### ③ 用紙サイズ

②スキャナの種類の「フィーダ（片面スキャン）」を選択した場合に用紙サイズを指定できます。

### ④ 色の形式

スキャンする色の形式を設定します。

### ⑤ ファイルの種類

スキャンして作成するファイルの種類を設定します。

### ⑥ 解像度

スキャンする解像度を選びます。解像度を高くするとデータの容量が大きくなりますが、より細かくスキャンされるので画像の質は向上します。解像度は、100、150、200、300、400、600、1200dpiから選べます。

## 補足

- Windows Vista®/Windows® 7 で、2400/4800/9600/19200dpi の解像度を有効にするときは、「Scanner Utility」を使って設定を変更します。（元に戻すこともできます。）「Scanner Utility」は以下の方法で起動します。

- ① [スタート] メニューから [すべてのプログラム (プログラム)] — [Brother] — [MFC-XXXX] — [スキャナー設定] — [Scanner Utility] の順に選択します。  
「Scanner Utility」が起動します。

※アプリケーションによっては、1200dpi以上の解像度でのスキャンに対応していないことがあります。

### ⑦ 明るさ / コントラスト

必要に応じてつまみを左右にドラッグし、明るさやコントラストを調節します。濃い原稿のときは明るめに、薄い原稿のときはコントラストを強くします。

# ソフトウェアを使うための設定 (MFC-7460DN/ FAX-7860DWのみ)

■ 操作パネルからのスキャン設定 .....	70
ファイルサイズを設定する .....	70
スキャン to FTPの初期設定を変更する .....	71
■ FTPの保存先を登録する .....	72

## 操作パネルからのスキャン設定

解像度を変えることなく、ファイルサイズを変更して原稿をスキャンすることができます。また、スキャン to FTPでは、解像度とファイル形式の初期設定を変更できます。

### ファイルサイズを設定する

**1** <メニュー> → <1> → <7> → <2> を押す  
<▲> または <▼> で選択して <OK> で決定することも可能です。

**2** <▲> または <▼> でカラーまたはグレーを選択する

**3** <OK> を押す

**4** <▲> または <▼> でファイルサイズを選択する  
[小]、[中]、[大] から選択できます。

補足

お買い上げ時は [中] に設定されています。

**5** <OK> を押す

**6** <停止 / 終了> を押す

## スキャン to FTPの初期設定を変更する

1

MFC-7460DN は <メニュー> → <5> → <5> を押す  
FAX-7860DW は <メニュー> → <6> → <3> を押す  
<▲> または <▼> で選択して <OK> で決定することも可能です。

2

<▲> または <▼> を押してカラー / グレー / モノクロと解像度を選択する  
下記の中から選択してください。

- カラー 100 dpi
- カラー 200 dpi
- カラー 300 dpi
- カラー 600 dpi
- グレー 100 dpi
- グレー 200 dpi
- グレー 300 dpi
- モノクロ 200 dpi
- モノクロ 200×100 dpi

3

<OK> を押す

4

<▲> または <▼> を押して画像の形式を選択する

- カラー / グレーを選択した場合は、[PDF]、[セキュリティ PDF]、[JPEG]、[XPS] を選択できます。
- モノクロを選択した場合は、[PDF]、[セキュリティ PDF]、[TIFF] を選択できます。

5

<OK> を押す

6

<停止 / 終了> を押す



## FTPの保存先を登録する

本製品でスキャンした原稿をFTPサーバーに保存する際の送信先を、プロファイルとして10件まで登録することができます。


### 補足

各項目には、以下の文字数が入力できます。

- ・プロファイル名 ..... 14字以内
- ・サーバーアドレス (ドメイン名) ..... 64字以内
- ・ユーザー名 ..... 32字以内
- ・パスワード ..... 32字以内
- ・転送先フォルダー ..... 60字以内

1

ウェブブラウザのアドレス入力欄に、**http://XXXXX/** を入力する

- ・XXXXXは本製品のIPアドレスです。
- ・IPアドレスはネットワーク設定リストで確認することができます。ネットワーク設定リストの印刷方法については  ユーザーズガイド応用編「レポート・リスト」を参照してください。

2

「管理者設定」をクリックする

3

「ユーザー名」と「パスワード」を入力し、「OK」をクリックする


お買い上げ時のユーザー名は“admin”で、パスワードは“access”に設定されています。

4


必要に応じて設定を変更する

## プロフィールを設定する

本製品のウェブページから「管理者設定」 - 「FTPファイル スキャンプロフィール」をクリックすると以下の画面が表示され、「スキャン to FTP」のプロフィールを設定することができます。



「プロフィール名」をクリックすると以下の画面が表示されます。必要に応じて設定してください。



1

### プロフィール名を入力する

入力したプロフィール名が本製品の液晶ディスプレイに表示されます。

2

### 「サーバーアドレス」にサーバーのドメイン名を入力する

ドメイン名、(例: [ftp.example.com](http://ftp.example.com)) または IP アドレス (例: 192.23.56.189) で入力します。

3

### サーバーにログインするためのユーザー名を入力する

4

### サーバーにログインするためのパスワードを入力する

5

**スキャンした原稿の転送先フォルダーを入力する**

転送先フォルダーのパスを入力します。(例: brother/abc/)

6

**必要に応じて【ファイル名】から、画像を保存するファイル名を選択する**

ファイル名は、あらかじめ用意されている7種類か、オリジナル2種類から選びます。オリジナルファイル名の登録方法は、⇒75ページ「オリジナルファイル名を登録する」を参照してください。

スキャンした原稿のファイル名には、選択したファイル名+スキャナーのカウンター(6文字)+拡張子が付きます(例: Mitsumori\_098765.pdf)。

7

**必要に応じて【画質】から解像度とカラー/グレース/モノクロを選択する**

下記の中から選択してください。

- ・ カラー 100 dpi
- ・ カラー 200 dpi
- ・ カラー 300 dpi
- ・ カラー 600 dpi
- ・ グレース 100 dpi
- ・ グレース 200 dpi
- ・ グレース 300 dpi
- ・ モノクロ 200 dpi
- ・ モノクロ 200×100 dpi
- ・ 本体で設定

8

**必要に応じて【ファイル形式】から画像の形式を選択する**

- ・ カラー/グレースを選択した場合は、[PDF]、[セキュリティPDF]、[JPEG]、[XPS]、[本体で設定]を選択できます。
- ・ モノクロを選択した場合は、[PDF]、[セキュリティPDF]、[TIFF]、[本体で設定]を選択できます。

9

**必要に応じて【ファイルサイズ】からファイルサイズを選択する**

[小]、[中]、[大]、[本体で設定] から選択できます。

10

**必要に応じて、パッシブモードとポート番号を設定する**

ほとんどの場合は、設定の変更は必要ありませんが、FTPサーバーの設定をご確認ください。

11

**【OK】をクリックする**

設定した内容で、プロファイルが登録されます。

**補足**


「画質」、【ファイル形式】および【ファイルサイズ】で【本体で設定】を選択したときは、本製品の操作パネルから設定を選択してください。

## オリジナルファイル名を登録する

ファイル名は、用意されている7種類の他に好みのものを2種類登録できます

1


【管理者設定】の画面で【FTP ファイル スキャン設定】をクリックする



2

オリジナルファイル名の入力欄に登録したいファイル名を入力し、【OK】をクリックする

- ファイル名は半角英数字で15文字まで入力できます。



### 注意

Windowsでファイル名での使用が禁止されている文字 (¥ / : \* ? " > < |) は入力しないでください。  
送信エラーの原因になります。

## 4章

# リモートセットアップ (MFC-7460DN/ FAX-7860DWのみ)

■ リモートセットアップについて .....	77
リモートセットアップを起動する .....	77
■ リモートセットアップ設定内容 .....	78
ボタンの説明 .....	78
設定できる項目 .....	79
電話帳を登録する .....	85

## リモートセットアップについて

通常、本製品に対する機能設定は操作パネル上のナビゲーションボタンとダイヤルボタンで行いますが、リモートセットアップを使用すると、本製品に対する機能設定をコンピューターで簡単に行うことができます。

### 補足

Windows® XP Service Pack2以降/Windows Vista®/Windows® 7で「インターネット接続ファイアウォール」を有効にしている、リモートセットアップが使用できないときは、ポート54922を開けて通信可能にする必要があります。詳しくは、「ユーザーズガイド ネットワーク操作編」を参照してください。

## リモートセットアップを起動する

リモートセットアップを起動するには、[スタート]メニューから、[すべてのプログラム (プログラム)] - [Brother] - [MFC-XXXX] - [リモートセットアップ] の順に選択します。

ネットワーク接続時は、パスワードを入力する必要があります (初期設定は“access”です)。

表示される画面は、モデルによって異なります。



リモートセットアップを起動すると、画面の左側に、機能の分類が表示されます。この分類は、機能一覧のメインメニューに対応しています。詳しくは、「ユーザーズガイド基本編「付録 機能一覧」を参照してください。

機能の分類をクリックすると、画面の右側に設定可能な項目が表示されますので、必要に応じて、データを入力したりプルダウンメニューから選択することができます。

起動した直後は、本製品に設定されている内容が自動的にコンピューターにダウンロードされ、画面上に表示されます。

### 補足

- 本製品に設定されている内容のダウンロードには、数分間かかることがあります。
- リモートセットアップを使用するには、お使いのコンピューターに Brother ドライバー & ソフトウェアをインストールする必要があります。インストールのしかたについては、「かんたん設置ガイド」を参照してください。
- リモートセットアップで設定した内容は、次に変更するまで有効です。
- USB接続ではPCファクス受信ソフトウェアが起動しているとリモートセットアップは使用できません。
- ウイルスバスター™などのセキュリティ保護機能を持つソフトウェアが起動している場合、リモートセットアップ機能が使用できないことがあります。リアルタイム検索機能を「OFF」にするかセキュリティ保護機能を一時的に停止すると使用できるようになることがあります。操作のしかたはお使いのセキュリティ保護ソフトウェアの説明書をご覧ください。

# リモートセットアップ設定内容

## ボタンの説明

リモートセットアップの画面のボタンについて説明します。



### ① エクスポート

現在の設定内容をファイルに保存します。

### ② インポート

ファイルに保存されている設定内容を読み込みます。

### ③ 印刷

「電話帳登録」を表示しているときには、「電話帳リスト」を印刷します。その他の設定を表示しているときには、「設定内容リスト」を印刷します。(ユーザーズガイド応用編「レポート・リスト」と同じリストを印刷します) ただし、本製品に送信されるまで印刷できないため、[適用] をクリックして新しいデータを送信してから、[印刷] をクリックしてください。

### ④ OK

設定した内容を本製品に送信するとともに、リモートセットアップを終了します。送信の際に、エラーメッセージが表示された場合は、正しいデータを再度入力して、[OK] をクリックします。

### ⑤ キャンセル

設定した内容を本製品に送信しないで、リモートセットアップを終了します。

### ⑥ 適用

設定した内容を本製品に送信しますが、リモートセットアップは終了しません。

## 設定できる項目

リモートセットアップで設定できる項目の一覧を以下に示します。

### MFC-7460DNの場合

分類	中分類	項目	設定の可否
基本設定	モードタイマー	—	○
	記録紙設定	記録紙タイプ	○
		記録紙サイズ	○
	音量	着信音量	○
		ボタン確認音量	○
		スピーカー音量	○
	省エネモード	トナー節約モード	○
		スリープモード	○
	画面のコントラスト	—	×
	セキュリティ	セキュリティ操作ロック	×
		セキュリティ設定ロック	×
	原稿読み取り設定	原稿台スキャンサイズ	○
		ファイルサイズ	○
ファクス	受信設定	トナー継続使用	○
		ファクス無鳴動受信	×
		呼出回数	○
		再呼出回数	○
		親切受信	○
		リモート受信	○
		自動縮小	○
		印刷濃度	○
		ポーリング受信	×
		受信スタンプ	○
		両面印刷	○
	送信設定	原稿濃度	×
		ファクス画質	○
		タイマー送信	×
		とりまとめ送信	○
		リアルタイム送信	○
		ポーリング送信	×
		送付書	○
		送付書コメント	○
		海外送信モード	×
	電話帳登録	電話帳/ワンタッチ	○
		電話帳/短縮	○
		電話帳/グループ	○
	レポート設定	送信結果レポート	○
		通信管理間隔	○




分類	中分類	項目	設定の可否	
ファクス	応用機能	転送/メモリ受信※	○	
		暗証番号	○	
		ファクス出力	×	
	ダイヤル制限機能	直接入力	○	
		ワンタッチダイヤル	○	
		短縮ダイヤル	○	
	通信待ち一覧	－	×	
	その他	安心通信モード	○	
		ナンバーディスプレイ	×	
コピー	コピー画質	－	○	
	明るさ	－	○	
	コントラスト	－	○	
レポート印刷	送信結果レポート	表示	×	
		印刷	×	
	機能案内	－	×	
	電話帳リスト	メモリ番号順	×	
		名前順	×	
	通信管理レポート	－	×	
	設定内容リスト	－	×	
	着信履歴リスト	－	×	
	ネットワーク設定リスト	－	×	
ネットワーク	TCP/IP設定	IP取得方法	○	
		IP アドレス	○	
		サブネット マスク	○	
		ゲートウェイ	○	
		ノード名	○	
		WINS設定	○	
		WINS サーバー	プライマリ	○
			セカンダリ	○
		DNS サーバー	プライマリ	○
			セカンダリ	○
		APIPA	○	
		IPv6	○	
	イーサネット	－	○	
	接続状態	－	×	
	MACアドレス	－	×	
	スキャン to FTP	－	○	
	ネットワーク設定リセット	－	×	
製品情報	シリアル No.	－	×	
	印刷枚数表示	－	×	
	ドラム 寿命	－	×	

分類	中分類	項目	設定の可否
初期設定	受信モード	—	○
	時計セット	時計セット	○
	発信元登録	—	○
	回線種別設定	—	○
	ダイヤルトーン設定	—	○
	特別回線対応	—	○
	ナンバー プレフィックス	—	○
	リセット	機能設定	×
		ネットワーク	×
		電話帳 & ファクス	×
		全設定	×
	表示言語	—	×

※ファクス転送がPCファクス受信が選択されている場合。

### 補足

各項目の内容と選択項目については、 ユーザーズガイド基本編「付録 機能一覧」を参照してください。

## FAX-7860DWの場合


分類	中分類	項目	設定の可否
基本設定	モードタイマー	—	○
	記録紙設定	記録紙タイプ	○
		記録紙サイズ	○
	音量	着信音量	○
		ボタン確認音量	○
		スピーカー音量	○
		受話音量	○
	省エネモード	トナー節約モード	○
		スリープモード	○
	画面のコントラスト	—	×
	セキュリティ	セキュリティ 機能ロック	×
		セキュリティ 設定ロック	×
	原稿読み取り設定	原稿台スキャンサイズ	○
		ファイルサイズ	○
	トナー継続使用	—	○
ファクス	受信設定	ファクス無鳴動受信	×
		呼出回数	○
		再呼出回数	○
		親切受信	○
		リモート受信	○
		自動縮小	○
		印刷濃度	○
		ポーリング受信	×
		受信スタンプ	○
		両面印刷	○
	送信設定	原稿濃度	×
		ファクス画質	○
		タイマー送信	×
		とりまとめ送信	○
		リアルタイム送信	○
		ポーリング送信	×
		送付書	○
		送付書コメント	○
		海外送信モード	×
		電話帳登録	○
	電話帳登録	電話帳/ワンタッチ	○
		電話帳/短縮	○
		電話帳/グループ	○
	レポート設定	送信結果レポート	○
		通信管理間隔	○

分類	中分類	項目	設定の可否
ファクス	応用機能	転送/メモリ受信※	○
		暗証番号	○
		ファクス出力	×
	ダイヤル制限機能	直接入力	○
		ワンタッチダイヤル	○
		短縮ダイヤル	○
	通信待ち一覧	—	×
	その他	安心通信モード	○
		ナンバーディスプレイ	×
コピー	コピー画質	—	○
	明るさ	—	○
	コントラスト	—	○
プリンター	プリンター オプション	フォント リスト	×
		プリンター設定	×
		テスト プリント	×
	両面印刷	—	○
レポート印刷	送信結果レポート	表示	×
		印刷	×
	機能案内	—	×
	電話帳リスト	メモリ番号順	×
		名前順	×
	通信管理レポート	—	×
	設定内容リスト	—	×
	着信履歴リスト	—	×
	ネットワーク設定リスト	—	×
	無線LANレポート	—	×
ネットワーク	有線LAN	TCP/IP設定	○
		イーサネット	○
		有線LAN状態	×
		MACアドレス	×
		初期設定に戻す	×
		有線LAN有効	×
	無線LAN	TCP/IP設定	○
		無線接続ウィザード	×
		WPS/AOSS	×
		WPS(PIN方式)	×
		無線状態	×
		MACアドレス	×
		初期設定に戻す	×
		無線LAN有効	×
	スキャン to FTP	—	○
	ネットワーク設定リセット	—	×

分類	中分類	項目	設定の可否
製品情報	シリアル No.	—	×
	印刷枚数表示	—	×
	ドラム 寿命	—	×
初期設定	受信モード	—	○
	時計セット	時計セット	○
	発信元登録	—	○
	回線種別設定	—	○
	ダイヤルトーン設定	—	○
	特別回線対応	—	○
	ナンバー プレフィックス	—	○
	リセット	機能設定	×
		ネットワーク	×
		電話帳 & ファクス	×
		全設定	×
	表示言語	—	×


※ファクス転送かPCファクス受信が選択されている場合。

### 補足

各項目の内容と選択項目については、 ユーザーズガイド基本編「付録 機能一覧」を参照してください。

## 電話帳を登録する

リモートセットアップの操作の例として、電話帳を登録する場合について説明します。  
画面の左側の機能分類から「電話帳登録」をクリックすると、次の画面が表示されます。



この画面で、電話番号と相手先名称を登録することができます。

- ・ワンタッチダイヤル：最大8件 (01～08)
- ・短縮ダイヤル：最大200件 (001～200)

電話番号は20桁まで登録できます (カッコは使用できません)。

また、相手先名称は10文字 (漢字入力の場合) まで入力できます。

### ● 電話帳に短縮ダイヤルを登録する

相手先の電話番号、ファクス番号と名称を、3桁の短縮番号 (最大200件) に登録します。

1

左側から「電話帳登録」を選ぶ

2

登録する短縮番号の行にある「ファクス / 電話 番号」をダブルクリックし、電話番号、ファクス番号を入力する

3

種別を選ぶ

4

「ヨミガナ：」をダブルクリックし、ヨミガナを入力する

5

「相手先名称」をダブルクリックし、相手先の名前を入力する

漢字で登録 / 修正することができます。

6

グループダイヤルに登録する場合は、登録先のグループ番号のチェックボックスを ON にする

例) グループ3に登録する場合は、「G3」を ON にします。

7

【OK】をクリックする

設定した内容が本製品に送信され、リモートセットアップが終了します。

## ● 電話帳にグループダイヤルを登録する

複数の送信先をグループとして指定しておく、一度の操作でグループに登録された相手先にファクスを送ることができます。8グループまで登録できます。

- 1 左側から「電話帳登録」を選ぶ  
電話帳の画面が表示されます。
- 2 「相手先名称」にグループ名を入力する
- 3 種別でグループを選ぶ  
グループ番号は「1～8」から選びます。  
例) ここでは「グループ2」を選びます。
- 4 グループに登録するメンバーのグループ番号のチェックボックスを ON にする  
例) グループ2に登録する場合は、「G2」を ON にします。
- 5 [OK] をクリックする  
設定した内容が本製品に送信され、リモートセットアップが終了します。

## ● 電話帳を複数の本製品で共有する

登録した電話帳を、複数の本製品で共有することができます。これには、電話帳のエクスポートとインポートを利用します。

- 1 共有したい電話帳がある本製品にコンピューターを接続し、リモートセットアップを起動する
- 2 左側から「電話帳登録」を選ぶ  
電話帳の画面が表示されます。
- 3 [エクスポート] をクリックする
- 4 [電話帳のみ] が選択されていることを確認し、[開始] をクリックする  
その他の設定もすべて複写したい場合は、[全設定 (電話帳含む)] を選択します。
- 5 ファイル名を入力し、[保存] をクリックする
- 6 同じコンピューターを、電話帳を複写したい本製品に接続し、リモートセットアップを起動する
- 7 [インポート] をクリックする
- 8 [電話帳のみ] が選択されていることを確認し、[開始] をクリックする  
その他の設定もすべて複写したい場合は、[全設定 (電話帳含む)] を選択します。

9

複写したい電話帳のファイルを選択し、[開く] をクリックする

電話帳データがインポートされ、リモートセットアップの起動画面が表示されます。  
「電話帳」には、青いマークが表示されています。

10

[適用] または [OK] をクリックする

電話帳データが複写先の本製品の電話帳データに上書きされ、新しい電話帳に置き換わります。数分かかることがあります。



# PCファクス (MFC-7460DN/ FAX-7860DWのみ)

■ PCファクスを使用する前に .....	89
個人情報登録する .....	89
送信の設定をする .....	90
アドレス帳を設定する .....	91
■ コンピューターからファクスを送る [PCファクス送信] .....	92
ファクススタイルで送る .....	92
シンプルスタイルで送る .....	93
■ PCファクスアドレス帳を利用する .....	95
PCファクスアドレス帳に相手先を登録する .....	95
グループダイヤルに相手先を登録する .....	96
アドレス帳の相手先またはグループ情報を修正する .....	97
アドレス帳の相手先またはグループを削除する .....	98
ワンタッチダイヤルに相手先を登録する .....	99
登録した相手先をワンタッチダイヤルから削除する .....	100
アドレス帳をエクスポートする .....	101
アドレス帳をインポートする .....	103
送付書を作成する .....	105
■ コンピューターでファクスを受信する [PCファクス受信] .....	106
[PCファクス受信] を起動する .....	106
ネットワーク接続されたコンピューターに登録された本製品を変更する .....	108
本製品をPCファクス受信モードにする／	
PCファクス受信するコンピューターを変更する .....	109
受信したときは .....	109


## PCファクスを使用する前に

PCファクスを利用すると、コンピューター上のアプリケーションで作成した印刷データをファクスとして送受信することができます。また、送付書を添付して送付することもできます。

あらかじめ、PCファクスのアドレス帳に相手先を登録しておくことで、ファクスの宛先として設定できます。詳しくは、⇒95ページを参照してください。

ファクススタイル画面とシンプルスタイル画面のどちらかを選択することができます。詳しくは、⇒90ページを参照してください。

### 補足

- 送信を行う前に個人情報、アドレス帳を設定しておくくと便利です。
- PCファクスは、モノクロのみ対応しています。
- Windows® XP/Windows Vista®/Windows® 7で「インターネット接続ファイアウォール」を有効にしている、PCファクスが使用できないときは、ポート54926と137を開けて通信可能にする必要があります。詳しくは、「ユーザーズガイド ネットワーク操作編」を参照してください。

## 個人情報を登録する

ファクスのヘッダーと送付書に使用される個人情報を登録します。

登録は、[Brother PC-FAX設定] ダイアログボックスの[個人情報] タブで行います。


ファクスのヘッダーには、個人情報の[名前]に入力した名称が表示されます。

1

[スタート] メニューから、[すべてのプログラム (プログラム)] — [Brother] — [MFC-XXXX] — [PC-FAX 送信] — [PC-FAX 設定] の順に選択する

2

個人情報を入力し [OK] をクリックする  
個人情報が保存されます。



Brother PC-FAX 設定

個人情報 | 送信 | アドレス帳 | ワンタッチダイヤル (ファクススタイル選択時のみ)

名前(N):

会社名(C):

部署(D):

電話番号(P):

FAX 番号(F):

E-mail(E):

住所1 (A):


住所2(S):

OK キャンセル

## 送信の設定をする

ファクス送信に関する設定を行います。

設定は、[Brother PC-FAX設定] ダイアログボックスの[送信] タブで行います。



### ① ダイヤル設定


外線への接続に必要な番号を入力します。この番号は、PBXなどの内線接続で必要になる場合があります。電話機を単独で使用している回線へ接続する場合、入力する必要はありません。

### ② ヘッダー

送信するファクスの先頭にヘッダー情報を追加する場合は、このボックスをチェックします。

### ③ 送信操作画面

[シンプルスタイル] か [ファクススタイル] のどちらかを選択できます。



<シンプルスタイル>



<ファクススタイル>

### ④ ネットワーク PC-FAX

PCファクス機能を使ってメールアドレスにファクス送信するときは、[使用する] をチェックしておく必要があります。(送信先がファクス番号の場合、チェックは必要ありません)

## アドレス帳を設定する

相手先のファクス番号をPCファクスアドレス帳に登録しておく、送信先を簡単に指定できます。ここでは、使用するアドレス帳を設定します。

### 補足

「Brother PC-FAX アドレス帳」をご利用の場合は、あらかじめアドレス帳を作成しておく必要があります。詳しくは、⇒95ページを参照してください。

設定は、[Brother PC-FAX 設定] ダイアログボックスの [アドレス帳] タブで行います。

1

[スタート] メニューから、[すべてのプログラム (プログラム)] - [Brother] - [MFC-XXXX] - [PC-FAX 送信] - [PC-FAX 設定] の順に選択する

「PC-FAX 設定」の画面が表示されます。

2

[アドレス帳] タブをクリックし、アドレス帳に関する設定をする


#### ① 使用するアドレス帳

送信先を設定したり、ワンタッチダイヤルの設定をするときに使用するアドレス帳を選びます。

通常は「Brother PC-FAX アドレス帳」を選びますが、Windows® メールや Outlook®, Outlook® Express のアドレス帳を利用する場合は、「Windows メールアドレス帳」、「Windows アドレス帳」、「Outlook Express アドレス帳」、または「Microsoft Outlook アドレス帳」を選びます。

#### ② アドレス帳ファイル

ファイルのパスと名前を入力するか、[参照] をクリックしてファイルを選びます。



### 補足

- Microsoft® Outlook® 2000/2002/2003/2007に対応しています。
- Outlook® のアドレス帳を使用するには、Outlook® が通常使用するメールソフトに設定されている必要があります。

3

[OK] をクリックする

PC ファクスで使用するアドレス帳が設定されます。

## コンピューターからファクスを送る [PCファクス送信]

コンピューター上のアプリケーションで作成したファイルをファクスとして送信します。あらかじめ送信の設定⇒90ページで選んだ「ファクススタイル」または「シンプルスタイル」のどちらかの画面で送信します。

### 注意

PC-FAXは、モノクロのみ対応しています。(カラーのデータを送信しても、相手側のファクシミリがカラーに対応している場合でもモノクロで送信されます。)


## ファクススタイルで送る

1

コンピューター上のアプリケーションでファイルを作成する


2

【ファイル】メニューから【印刷】を選択する



3

プリンター名の▼から【Brother PC-FAX v.X】を選択して、【OK】をクリックする



4

以下のいずれかの方法でファクス番号を入力する

- ダイヤルパッド (①) をクリックして番号を入力する。
- 10個のワンタッチダイヤルボタン (②) のいずれかををクリックする。
- 【アドレス帳】 (③) をクリックし、アドレス帳から送付先を選択する。

### 補足

Windows®メールやOutlook®, Outlook® Expressのアドレス帳のデータを利用することもできます。詳しくは、⇒91ページを参照してください。



5

【送信】をクリックする

ファクス送信が開始されます。  
送るのをやめるには、【中止】をクリックします。

## 補足

- ファクススタイル画面を使用してファクス送信する場合は、[Brother PC-FAX 設定] ダイアログボックスの「送信」タブで「ファクススタイル」を選択しておく必要があります。
- ワンタッチダイヤルボタンやアドレス帳を使うには、あらかじめPCファクスアドレス帳でファクス番号を登録しておく必要があります。詳しくは、⇒95ページを参照してください。
- ファクススタイル画面のボタンについて以下に説明します。



### ①送付書使用

ファクスに送付書とコメントを付けて送信する場合に、クリックして黄色に点灯させます。付けない場合はもう一度クリックして消灯させます。

### ②送付書の作成

送付書の内容を入力したり変更する場合にクリックします。詳しくは、⇒105ページを参照してください。

### ③ポーズ

ダイヤル番号の入力時に、ポーズ（待ち時間）を入れるときに押します。画面上に「-」が表示されます。

### ④消去

ファクス番号を間違えて入力したときにクリックします。

### ⑤再ダイヤル

ファクスを再送する場合にクリックします。[再ダイヤル] をクリックするたびに、最新のものからさかのぼって5件表示されます。再送したいファクス番号が表示されたら、[送信] をクリックします。

### ⑥中止

ファクスの送信を中止する場合にクリックします。

## シンプルスタイルで送る

### 注意


「シンプルスタイル」の送信操作画面では、ワンタッチダイヤルは使用できません。

## 1

コンピューター上のアプリケーションでファイルを作成する


## 2

【ファイル】メニューから【印刷】を選択する



## 3


プリンター名の▼から【Brother PC-FAX v.X】を選択して、【OK】をクリックする



## 4

【送信先】に、相手のファクス番号を入力する

- 相手のファクス番号は、【送信先】をクリックしてアドレス帳から選択することもできます。
- Windows®メールやOutlook®, Outlook® Expressのアドレス帳のデータを利用することもできます。詳しくは、⇒91ページを参照してください。
- ファクス番号を間違えて入力したときには、【消去】をクリックします。



## 5

送付書とコメントを付けてファクスを送信する場合は、【送付書使用】チェックボックスをチェックする

送付書の作成については詳しくは、⇒105ページを参照してください。

## 6

【送信】をクリックする

- ファクス送信が開始されます。
- 【中止】をクリックすると、ファクスの送信を中止します。

## 補足

- シンプルスタイル画面を使用してファクス送信する場合は、【Brother PC-FAX 設定】ダイアログボックスの【送信】タブで「シンプルスタイル」を選択しておく必要があります。
- アドレス帳を使うには、あらかじめ「PCファクス アドレス帳」でファクス番号を登録しておく必要があります。詳しくは、⇒95ページを参照してください。
- ファクス番号を間違えて入力したときは、【消去】をクリックして入力し直します。
- 【送付書】をクリックすると、送付書の内容を入力したり変更することができます。詳しくは、⇒105ページを参照してください。



## PCファクスアドレス帳を利用する


PCファクスを使うときは、PCファクスアドレス帳に相手先のファクス番号を登録しておくことで送信先を簡単に指定できます。PCファクスアドレス帳データは、CSV形式などで抽出（エクスポート）、読み込み（インポート）できるので、他のアプリケーションで使っているアドレス帳データも活用できます。また、ファクスを送るときは、送付書を添付することもできます。

### PCファクスアドレス帳に相手先を登録する

相手先の登録は、[PC-FAX アドレス帳] ダイアログボックスで行います。

1

[スタート] メニューから、[すべてのプログラム (プログラム)] - [Brother] - [MFC-XXXX] - [PC-FAX 送信] - [PC-FAX アドレス帳] の順に選択する  
右の画面が表示されます。



2



をクリックする

右の画面が表示されます。

PC-FAX アドレス帳 メンバー設定

名前(N):  敬称(T):

会社名(O):

部署(D):  役職(J):

国/地域(R):  郵便番号(Z):

都道府県(U):  市町村(V):

番地(S):

勤務先電話番号(X):  自宅電話番号(H):

ファクス(F):  携帯電話(M):

E-Mail(E):

決定 キャンセル

3

相手先の情報を入力する

[名前] の入力は必須です。

PC-FAX アドレス帳 メンバー設定

名前(N):  敬称(T):

会社名(O):

部署(D):  役職(J):

国/地域(R):  郵便番号(Z):

都道府県(U):  市町村(V):

番地(S):

勤務先電話番号(X):  自宅電話番号(H):

ファクス(F):  携帯電話(M):

E-Mail(E):

決定 キャンセル

4

[決定] をクリックする

相手先の情報が保存されます。

#### 補足


- 登録情報を追加、編集、削除する場合も、[PC-FAX アドレス帳] ダイアログボックスで行います。
- アドレス帳には3000件までのデータを登録することが可能です。




## グループダイヤルに相手先を登録する

同一の原稿を複数の相手に繰り返し送信する場合は、複数の相手先をグループにまとめて登録しておく便利です。一度の操作で、グループに登録された複数の相手先にファクスを送ることができます。


1

**[PC-FAX アドレス帳]** ダイアログボックスで、 をクリックする



2


**[グループ名]** にグループ名を入力する



3

**[選択可能メンバー]** ボックスで、グループに追加するメンバーを選択してから、**[追加]** をクリックする

グループに登録したいメンバーについてこの操作を繰り返します。追加したメンバーは、**[選択済みメンバー]** ボックスに一覧表示されます。



4

メンバーの追加後、**[決定]** をクリックする


### 補足

1つのグループダイヤルに最大50件までメンバーを登録できます。また、グループダイヤルは最大256個まで登録できます。

## アドレス帳の相手先またはグループ情報を修正する


1

【PC-FAX アドレス帳】ダイアログボックスで、編集する相手先またはグループを選択する



2

 をクリックする



3

相手先またはグループ情報を編集する

PC-FAX アドレス帳 メンバー設定

名前(N):  敬称(D):

会社名(O):

部署(D):  役職(O):

国/地域(R):  郵便番号(Z):

都道府県(U):  市町村(V):

番地(S):

勤務先電話番号(H):  自宅電話番号(H):

ファクス(F):  携帯電話(P):

E-Mail(E):

決定 キャンセル

4


【決定】 をクリックする

変更した相手先またはグループ情報が保存されます。

## アドレス帳の相手先またはグループを削除する

1


【PC-FAX アドレス帳】ダイアログボックスで、  
削除する相手先またはグループを選択する



2




をクリックする



3

[OK] をクリックする



## ワンタッチダイヤルに相手先を登録する


メンバーまたはグループは、ワンタッチダイヤルボタンに10件まで登録できます。  
登録しておくと、ワンタッチダイヤルボタン（1から10のいずれか）をクリックするだけで、ワンタッチで送信先を指定することができます。

1

[スタート] メニューから、[すべてのプログラム (プログラム)] - [Brother] - [MFC-XXXX] - [PC-FAX 送信] - [PC-FAX 設定] の順に選択する


2

[Brother PC-FAX 設定] ダイアログボックスの [ワンタッチダイヤル] タブをクリックする



3

[ワンタッチダイヤル] ボックスで、登録先のワンタッチダイヤルの番号をクリックする (①)  
続けて、[アドレス帳] ボックスから、この番号に登録するメンバーまたはグループをクリックする (②)



4

[追加] をクリックする

登録したいワンタッチダイヤルについて、手順3、4の操作を繰り返します。

5

[OK] をクリックする

ワンタッチダイヤルの設定がアドレス帳に保存されます。

## 登録した相手先をワンタッチダイヤルから削除する

1

【ワンタッチダイヤル】 ボックスから、削除するメンバーまたはグループをクリックする

2

【削除】 をクリックする

### 補足

ワンタッチダイヤルを使用するには、[送信] タブの [送信操作画面] で「ファクススタイル」を選択する必要があります。

## アドレス帳をエクスポートする

アドレス帳は、CSV 形式のファイル、「vCard」またはリモートセットアップのダイヤルデータとしてエクスポートすることができます。

### 補足

「vCard」は、異なるプログラム、異なるハードウェアの間で使える「電子名刺」です。「vCard」の情報は、拡張子「.vcf」のファイルとして保存されます。Eメールで個人情報をやり取りするために規格化された情報で、Eメールの添付ファイルの機能を拡張し、氏名、電話番号、住所、会社名などをやり取りすることができます。

## CSV形式でエクスポートする


1

【PC-FAX アドレス帳】ダイアログボックスで、【ファイル】－【エクスポート】－【テキストファイル】の順にクリックする

2

【選択可能項目】欄でエクスポートする項目を選んで、【追加】をクリックする


追加したい項目について、この操作を繰り返します。



3

【区切り文字】で【コンマ】または【タブ】を選択する

この設定により、エクスポート時に各項目の間にタブがコンマが挿入されます。




4

【決定】をクリックする

データがエクスポートされます。

5

ファイル名を入力してから、【保存】をクリックする




### 補足

- アドレス帳をエクスポートすることにより、他のアプリケーションのアドレス帳として使用することができます。
- エクスポートする項目を選択する場合は、並べたい順番に選択してください。

## vCard (vcf形式) またはリモートセットアップダイアルデータでエクスポートする


1

【PC-FAX アドレス帳】 ダイアログボックスで、エクスポートしたい相手先をクリックする  
追加したい相手先について、この操作を繰り返します。




2

【ファイル】 - 【エクスポート】 - 【vCard】 または 【リモートセットアップダイアルデータ】 の順にクリックする




3

ファイル名を入力してから、【保存】 をクリックする



&lt;vcf形式&gt;



&lt;リモートセットアップダイアル&gt;


## アドレス帳をインポートする

CSV形式のファイル、「vCard」またはリモートセットアップのダイヤルデータを、アドレス帳にインポートできます。


## CSV形式でインポートする

- 1** [PC-FAX アドレス帳] ダイアログボックスで、[ファイル] - [インポート] - [テキストファイル] の順にクリックする

- 2** **【選択可能項目】** 欄からインポートする項目を選択してから、**【追加】** をクリックする




- 3** インポートするファイル形式により、[区切り文字] で [コンマ] または [タブ] を選択する



4. **「決定」** をクリックする

- 5** インポートするファイルを選択して、**【開く】**をクリックする  
データがインポートされます。






## vCard (vcf形式) またはリモートセットアップダイアルデータでインポートする

1


【PC-FAX アドレス帳】 ダイアログボックスで、  
【ファイル】 - 【インポート】 - 【vCard】 また  
は 【リモートセットアップダイアルデータ】 の  
順にクリックする




2

インポートするファイルを選択して、【開く】を  
クリックする

選んだ vcf 形式のデータまたはリモートセットアップダイ  
ヤルのデータが、PC ファクスアドレス帳に追加されます。





&lt;vcf形式&gt;



&lt;リモートセットアップダイアル&gt;

## 送付書を作成する

ファクスを送信する画面(シンプルスタイルまたはファクススタイル)で  をクリックすると、以下の画面が表示されます。



送付書に表示させたい項目のチェックボックスをチェックし、各項目を設定して、[決定] をクリックします。

### ① 送信先

送信先の情報を入力します。

### ② 送信元

送信元の情報を入力します。

### ③ コメント

送付書に追加するコメントを入力します。

### ④ フォーム

送付書のスタイルを選択します。

### ⑤ 送付書のタイトル

送付書のタイトルを選択します。

[カスタム] を選択すると、会社独自のロゴなどのビットマップファイルを挿入できます。[位置] で配置を選択します。

### ⑥ 送付書をページ数に加える

このボックスをチェックすると、送付書がファクスの送付枚数に含まれます。チェックを外すと、送付書は送付枚数に含まれません。


### 補足

- 複数の相手先にファクスを送信する場合、受信者情報は送付書に印刷されません。
- 個人情報が設定されていれば、送信元の情報は自動的に引用されます。

## コンピューターでファクスを受信する [PCファクス受信]

受信したファクスをデータとしてコンピューターに保存します。

### 注意

- コンピューターでファクスを受信するには、コンピューターの [PC ファクス受信] の起動と、本製品を「PC ファクスモード」にする必要があります。
- ファクスを受信したとき、コンピューターの電源が入っていなかったり、コンピューターと接続されていない場合は、本製品に受信データを保存します。
- PC-FAX 受信は、モノクロのみ対応しています。(カラーファクスを受信すると、データはコンピューターに転送されず本製品で印刷されます。)
- コンピューターにファイアウォールなどの機能を持つソフトウェアがインストールされている場合は、いったん停止させるか、UDPのポート137/54926を有効に設定してください。
- USB接続ではPCファクス受信をご利用の間は、リモートセットアップの操作はできなくなります。
- 本製品がネットワーク接続されている場合は、コンピューター側でPCファクス受信を起動してから設定してください。
- 受信したファクスのデータがコンピューターへ正しく送られない場合は、「かんたん設置ガイド」に従ってソフトウェアをインストールし直してください。

### [PCファクス受信] を起動する





[スタート] メニューの、[すべてのプログラム (プログラム)] - [Brother] - [MFC-XXXX] - [PC-FAX 受信] - [PC-FAX 受信を起動] の順で選択する


タスクバー上に PC ファクスのアイコン  14:11 が表示されます。

### 補足

- ネットワーク環境で Windows® XP Service Pack 2、Windows Vista® または Windows® 7 をご使用の場合は、PCファクス受信を起動すると [Windowsセキュリティの重要な警告] が表示されることがあります。その場合は [ブロックを解除する] ※を選択してください。  
※Windows® 7の場合は、[アクセスを許可する] を選択してください。



- 受信したときの内容を設定する場合は、タスクトレイのPCファクスアイコンを右クリックして「PC-FAX受信設定」を選びます。



#### ① 保存先

受信したファクスの保存先フォルダーを指定します。

#### ② ファクス受信時に Wave ファイルを鳴らす

ファクス受信時に着信音を鳴らすときはチェックボックスにチェックを入れ、着信音にするWaveファイルを指定します。

#### ③ スタートアップに登録する

このボックスをチェックすると、コンピューターを起動する際に自動的に「PC-FAX 受信」が起動されますが、データが転送されるまで時間がかかります。

#### ④ 起動時に本体設定の確認警告を表示する

「PC-FAX 受信」を起動したときに、本体設定の確認警告画面を表示します。表示させたくない場合は、チェックボックスのチェックを外します。

#### ⑤ ネットワーク設定 (ネットワーク接続時のみ)


ネットワーク環境で使用する場合に設定します。クリックすると、IPアドレスやノード名などの設定ができます。詳しくは、⇒53ページを参照してください。

## ネットワーク接続されたコンピューターに登録された本製品を変更する

本製品で受信したファクスをコンピューターに送るための設定は、ソフトウェアのインストール時に終了しています。ドライバーのインストールについては、「かんたん設置ガイド」を参照してください。インストール時に設定した本製品を変更するときは、以下の手順に従ってください。



### 1 「PC-FAX 受信設定」ダイアログの「ネットワーク設定」をクリックする 「ネットワーク設定」ダイアログが表示されます。



IPアドレスまたはノード名のいずれが適切な方法で本製品を指定してください。


#### ① IPアドレスで本製品を指定

本製品のIPアドレスを入力してください。

IPアドレスの設定については、「かんたん設置ガイド」を参照してください。

#### ② ノード名で本製品を指定

本製品のノード名を入力するか、[検索] をクリックし、一覧から本製品を選択してください。



#### ③ 表示用 PC 名登録

本製品のディスプレイに表示されるコンピューター名を登録することができます。  
半角15文字まで入力可能です。

## 本製品をPCファクス受信モードにする／PCファクス受信するコンピューターを変更する

1

<メニュー> → <2> → <5> → <1> を押す

2

<▲> または <▼> で、「PCファクス受信」を選び、<OK> を押す

「パソコンの「PC-FAX 受信」を起動してください。OK ボタンを押してください」と表示されたら、コンピューター側で PC ファクス受信を起動してから <OK> を押します。

3

<▲> または <▼> で、<USB> またはコンピューター名を選び、<OK> を押す

4

<▲> または <▼> で、「本体でも印刷」の設定を選択する

- ・「する」：受信したファクスを転送すると同時に、本製品で印刷します。
- ・「しない」：受信したファクスを転送するだけで、本製品で印刷しません。

5

<OK> を押す

6

<停止 / 終了> を押す

### 補足

ネットワーク環境の場合、複数のコンピューターが接続されていても、PCファクス受信するコンピューターとして指定できるのは1台だけです。

## 受信したときは

PCファクスの受信を開始すると青色のアイコン、がタスクバー上で交互に表示されます。受信が終了すると、が表示されます。

1


をダブルクリックする

- ・「PrestolPageManager」が起動します。
- ・受信したデータが保存されている「Faxes」フォルダーが自動的に表示されます。

2

ファイル名をダブルクリックして内容を確認する

### 補足

- 受信したファクスを一度確認すると、アイコンが緑色に変わります。
- 受信したファクスには、受信した日時のファイル名が付けられています。  
例) Fax 2010-5-20 16:40:21.tif

## その他の便利な使い方 (ControlCenter4)

■ ControlCenter4とは	111	■ スキャン	129
ControlCenter4を起動する	111	原稿をスキャンしてアプリケーションに 送る	130
ControlCenter4のモードを変更する	111	OCRを使用して原稿をスキャンする	130
■ Homeモード	113	原稿をスキャンしてEメールで送る	131
■ スキャン	114	原稿をスキャンして画像を保存する	131
原稿をスキャンして画像を保存する	115	■ PCコピー	132
原稿をスキャンして画像を印刷する	116	原稿をコピーする	132
原稿をスキャンしてアプリケーションに 送る	117	■ PCファクス (MFC-7460DN/ FAX-7860DWのみ)	133
原稿をスキャンしてEメールで送る	118	画像データをファクスで送る	133
OCRを使用して原稿をスキャンする	119	原稿をスキャンしてファクスを送る	134
■ PCファクス (MFC-7460DN/ FAX-7860DWのみ)	120	コンピュータでファクスを受信する	134
画像データをファクスで送る	121	■ デバイス設定	135
原稿をスキャンしてファクスを送る	122	リモートセットアップ (MFC-7460DN/ FAX-7860DWのみ)	135
PC-FAX受信の閲覧と印刷をする	123	電話帳 (MFC-7460DN/FAX-7860DW のみ)	135
■ デバイス設定	124	スキャンキー設定	136
リモートセットアップ (MFC-7460DN/ FAX-7860DWのみ)	124	BRAdminユーティリティ	137
電話帳 (MFC-7460DN/FAX-7860DW のみ)	125	■ サポート	138
スキャンキー設定	125	ControlCenterのヘルプを表示する	138
BRAdminユーティリティ	126	ブラザーソリューションセンターを 表示する	138
■ サポート	127	■ カスタム	139
ControlCenterのヘルプを表示する	127	オリジナルのタブを作成する	139
ブラザーソリューションセンターを 表示する	127	[カスタム] ボタンを作成する	140
■ Advancedモード	128		

# ControlCenter4とは

本製品を設置したときにインストールされるソフトウェアのひとつで、本製品が持つスキャナー、PCファクスなどの機能の入り口の役割を持っています。

ControlCenter4には2つのモード（Homeモード、Advancedモード）があり、ご自分の使用目的や用途に合った最適なモードを選択することができます。

## ● Home モード

Homeモードは、初心者向けのモードです。簡単な操作で機能を実行することができます。詳しくは、⇒113ページ「Homeモード」を参照してください。


## ● Advanced モード

Advancedモードは、中級者～上級者向けのモードです。Homeモードに比べて、各機能の細かな設定を行うことができます。詳しくは、⇒128ページ「Advancedモード」を参照してください。

## ControlCenter4を起動する



【スタート】メニューから【すべてのプログラム（プログラム）】－【Brother】－【MFC-XXXX】－【ControlCenter4】を選択する

ControlCenter4のウインドーが開き、タスクトレイにが表示されます。

## ControlCenter4のモードを変更する

「Homeモード」と「Advancedモード」の2種類から選択できます。




【設定】をクリックして、【モード選択】を選択する



「Homeモード」または「Advancedモード」を選び、【OK】をクリックする

ControlCenter4のモードが変更されます。





## 起動時の動作を設定する

コンピューターを起動したとき、ControlCenter4も同時に起動させることができます。




### タスクトレイのを右クリックし、[起動状態の設定] を選択する

「起動状態の設定」ダイアログボックスが表示されます。



### 起動時の動作を選択する


- パソコン起動時に起動する：  
コンピューターが起動すると自動的にControlCenter4が起動し、タスクトレイで待機します。
- 起動時にメインウインドウを開く：  
ControlCenter4が起動すると、メインウインドウを開きます。



### [OK] をクリックする

# Homeモード

Homeモードでは本製品の基本的な機能を簡単な操作で使うことができます。  
各機能の詳細は、ControlCenter4のヘルプを参照してください。



## ① スキャン

原稿をスキャンします。画像データとして保存したり、テキストデータを抜き出したり、Eメールにデータを添付したりすることができます。詳しくは⇒114ページを参照してください。

## ② PC-FAX

スキャンした原稿を本製品を使用してファクス送信することができます。ファクスを受信して、内容を閲覧することもできます。詳しくは⇒120ページを参照してください。

## ③ デバイス設定

操作パネルのスキャンボタンの設定や、電話帳の登録などが行えます。詳しくは⇒124ページを参照してください。

## ④ サポート

ControlCenterヘルプファイル、サポートサイト（ブラザーソリューションセンター）へのリンクが表示されます。詳しくは⇒127ページを参照してください。

## ⑤ モデル

お使いの製品のモデル名を選択できます。

## ⑥ 設定

ControlCenter4のモードの変更や、起動の設定が行えます。

## ⑦ ヘルプ

ヘルプファイルを表示できます。


## ⑧ ステータスマニター

本製品の印刷状況などを確認できます。

(⑧)をクリックすると、ステータスマニターウィンドウを表示させることもできます。詳しくは、⇒48ページを参照してください。

## スキャン

各種スキャン機能がまとめられています。使用する目的に応じてスキャン機能を選択してください。各機能の詳細は、ControlCenter4のヘルプを参照してください。



- ① スキャン設定エリア
- ② イメージビューワー
- ③ 保存ボタン
- ④ 印刷ボタン
- ⑤ アプリケーションで開くボタン
- ⑥ Eメール送信ボタン
- ⑦ OCR ボタン

### ファイル形式

それぞれの機能でファイル形式を選択することができます。

- Windowsビットマップ (\*.bmp)
- JPEG (\*.jpg)
- TIFF (\*.tif)
- TIFFマルチページ (\*.tif)
- Portable Network Graphics (\*.png)
- PDF (\*.pdf)
- パスワード付きPDF (\*.pdf)
- XML Paper Specification (\*.xps)

### 補足

- ファイル形式の選択は、[保存]、[Eメール送信] または [OCR] をクリックした後に設定ダイアログボックスで行います。また、[OCR] の場合は、選択できるファイル形式が異なります。
- TIFFおよびTIFFマルチページは、設定画面で [圧縮] または [非圧縮] を選択できます。
- XML Paper Specification は、Windows Vista®、Windows® 7 に標準でインストールされている XML ベースの文書フォーマットです。
- パスワード付きPDFは、[保存] または [Eメール送信] を選択してください。

### ドキュメントサイズ

プルダウンメニューからドキュメントサイズを選択できます。[1 to 2 (A4)] を選択した場合は、スキャンした原稿は A5 サイズ2枚に分割されます。

## 原稿をスキャンして画像を保存する

原稿をスキャンして画像データをコンピューターの指定したフォルダーに保存します。

**1** ADF（自動原稿送り装置）または原稿台ガラスに原稿をセットする

**2** 必要に応じて、スキャンの設定を変更する

**3** [スキャン] をクリックする

**4** 必要に応じて、スキャンした画像を編集する

**5** [保存] をクリックする  
[保存] ダイアログボックスが表示されます。

**6** 保存先のフォルダーなどの項目を設定する

**7** [OK] をクリックする  
設定した保存先に、画像データが保存されます。

## 原稿をスキャンして画像を印刷する

原稿をスキャンして画像データを印刷できます。

-  **1** ADF（自動原稿送り装置）または原稿台ガラスに原稿をセットする
-  **2** **【スキャン】** タブを選択する  
必要に応じて、スキャンの設定を変更してください。
-  **3** **【スキャン】** をクリックする
-  **4** 必要に応じて、スキャンした画像を編集する
-  **5** **【印刷】** をクリックする
-  **6** 必要に応じて、印刷設定を変更する
-  **7** **【印刷開始】** をクリックする  
ファイルが印刷されます。

## 原稿をスキャンしてアプリケーションに送る

原稿をスキャンして画像データを直接アプリケーションから開いて編集できます。

1

ADF (自動原稿送り装置) または原稿台ガラスに原稿をセットする

2

【スキャン】 タブを選択する

必要に応じて、スキャンの設定を変更してください。

3

【スキャン】 をクリックする

4

必要に応じて、スキャンした画像を編集する

5

【アプリケーションで開く】 をクリックする

「アプリケーションで開く」 のダイアログボックスが表示されます。

6

ドロップダウンリストからアプリケーションを選択し、【OK】 をクリックする

選択したアプリケーションが起動し、画像データが表示されます。

## 原稿をスキャンしてEメールで送る

原稿をスキャンして画像データを添付ファイルとして、OS既定のメールソフトの送信画面が表示されます。

**1**

ADF（自動原稿送り装置）または原稿台ガラスに原稿をセットする

**2**

【スキャン】 タブを選択する

必要に応じて、スキャンの設定を変更してください。

**3**

【スキャン】 をクリックする

**4**

必要に応じて、スキャンした画像を編集する

**5**

【E メール送信】 をクリックする

「E メール送信」 のダイアログボックスが表示されます。

**6**

必要に応じて、添付ファイルの設定を変更する

**7**

【OK】 をクリックする

画像データを添付ファイルとして、メールソフトの送信画面が表示されます。

## OCRを使用して原稿をスキャンする

文字の入った原稿をスキャンして、コンピューターで編集できる文字データ（テキストデータ）に変換します。

**1**

ADF（自動原稿送り装置）または原稿台ガラスに原稿をセットする

**2**

【スキャン】 タブを選択する

必要に応じて、スキャンの設定を変更してください。

**3**

【スキャン】 をクリックする

**4**

必要に応じて、スキャンした画像を編集する

**5**

必要に応じて、OCR の設定を変更する

**6**

【OK】 をクリックする

原稿がスキャンされます。

OCR の設定に従って文字データへの変換が実行され、テキストデータが表示されます。




## PCファクス（MFC-7460DN/FAX-7860DWのみ）

画像データを本製品を使用してファクス送信できます。ファクスを受信して、コンピュータで内容を確認することもできます。各機能の詳細は、ControlCenter4のヘルプを参照してください。

### 補足

- PC-FAX は、モノクロのみ対応しています。（カラーのデータを送信しても、相手側のファクシミリがカラーに対応している場合でもモノクロで送信されます。）
- PC-FAXは、A4サイズのみ対応しています。



- ① 画像ファイルを送信ボタン
- ② スキャン画像を送信ボタン
- ③ 受信ファクスを閲覧ボタン
- ④ スキャン設定エリア
- ⑤ イメージビューワー
- ⑥ 送信ボタン

## 画像データをファクスで送る

コンピューター内に保存された画像データをファクスとして送信します。

1

[PC-FAX] タブを選択する

2

[画像ファイルを送信] をクリックする

3

画像データを選択する

補足

- フォルダをクリックすると、フォルダの中を閲覧できます。
- 画像データを選択して [拡大表示] をクリックすると、画像データが表示されます。

4

[送信] をクリックする

PC-FAX 送信画面が表示されます。

5

送り先の FAX 番号を入力する

6

[送信] をクリックする

ファクスが送信されます。

## 原稿をスキャンしてファクスを送る

原稿をスキャンして画像データをファクスとして送信します。

-  **1** ADF (自動原稿送り装置) または原稿台ガラスに原稿をセットする
-  **2** [PC-FAX] タブを選択する
-  **3** [スキャン画像を送信] をクリックする
-  **4** 必要に応じて、スキャンの設定を変更する
-  **5** [スキャン] をクリックする
-  **6** 必要に応じて、スキャンした画像を編集する
-  **7** [送信] をクリックする  
PC-FAX 送信画面が表示されます。
-  **8** 送り先の FAX 番号を入力する
-  **9** [送信] をクリックする  
ファクスが送信されます。

## PC-FAX受信の閲覧と印刷をする

コンピューターから受信データをPC-FAXで閲覧、または印刷をすることができます。PC-FAX受信を使用する前に、本製品の操作パネルメニューでPC-FAX受信設定を行う必要があります。詳しくは、⇒109ページ「本製品をPCファクス受信モードにする／PCファクス受信するコンピューターを変更する」を参照してください。

**1****【PC-FAX】 タブを選択する****2****【受信ファクスを閲覧】 をクリックする**

PC-FAX 受信が起動し、ファクスの受信が始まります。

**補足**

画像データを選択して「拡大表示」をクリックすると、受信したファクスが表示されます。

**3****【印刷】 をクリックする****4****必要に応じて、印刷設定を変更する****5****【印刷開始】 をクリックする**

受信したファクスが印刷されます。

## デバイス設定

操作パネルのスキャンボタンの設定を変更したり、リモートセットアップを使って本製品の設定を変更したりできます。各機能の詳細は、ControlCenter4のヘルプを参照してください。



- ① リモートセットアップ（MFC-7460DN/FAX-7860DW のみ）
- ② 電話帳（MFC-7460DN/FAX-7860DW のみ）
- ③ スキャンキー設定
- ④ BRAdmin

### リモートセットアップ（MFC-7460DN/FAX-7860DWのみ）

コンピューター上で本製品に関する機能設定ができます。



【デバイス設定】タブを選択する



【リモートセットアップ】をクリックする

リモートセットアップ画面が表示されます。詳しくは、⇒ 77 ページを参照してください。

## 電話帳（MFC-7460DN/FAX-7860DWのみ）

コンピュータ上で本製品の電話帳に関する操作ができます。


### 1 【デバイス設定】タブを選択する

### 2 【電話帳】をクリックする

電話帳画面が表示されます。詳しくは、⇒77 ページを参照してください。

## スキャンキー設定

<スキャン>からスキャンする場合のスキャン設定を変更することができます。



### 1 【デバイス設定】タブを選択する


### 2 【スキャンキー設定】をクリックする

スキャンキー設定画面が表示されます。スキャンキーの設定をし、[OK] をクリックしてください。

## BRAdminユーティリティ

[BRAdmin] で、BRAdmin Light、BRAdmin Professionalのユーティリティを開くことができます。

BRAdminは、ブラザーネットワークプリンターを管理するソフトウェアです。ネットワークに接続されているブラザープリンターを設定し、そのステータスを確認することができます。

BRAdmin Lightは、ネットワークに接続されているブラザー製品の初期設定用ユーティリティです。ネットワーク上のブラザー製品の検索やステータス表示、IPアドレスなどのネットワークの基本設定が可能です。付属のドライバー&ソフトウェア CD-ROMからBRAdmin Lightをインストールするには、「ユーザーズガイド ネットワーク操作編」を参照してください。

より高度な管理が必要な場合は、サポートサイト (ブラザーソリューションセンター) (<http://solutions.brother.co.jp/>) からBRAdmin Professionalの最新版をダウンロードして使用してください。

### 1

【デバイス設定】タブを選択する

### 2

【BRAdmin】をクリックする

BRAdmin Light、もしくはBRAdmin Professional ダイアログボックスが表示されます。

### 補足

- BRAdminがインストールされていないと、[BRAdmin] は表示されません。
- BRAdmin Light と BRAdmin Professional の両方がインストールされている場合は、BRAdmin Professional が ControlCenter4により起動されます。

## サポート

ControlCenter4のヘルプなど、本製品をお使いいただくためのサポート情報を表示します。

### ControlCenterのヘルプを表示する

ControlCenter4の各機能の詳細に関するヘルプを表示します。

**1**

【サポート】タブを選択する

**2**

【ControlCenter のヘルプ】をクリックする

### ブラザーソリューションセンターを表示する

ウェブブラウザを起動して、本製品のサポートサイト（ブラザーソリューションセンター）を表示します。よくあるご質問(Q&A)や、最新のソフトウェアおよび製品マニュアル(電子版)のダウンロードなど、各種サポート情報を提供しています。

**1**

【サポート】タブを選択する


**2**

【ブラザーソリューションセンター】をクリックする



## Advancedモード

Advancedモードでは本製品のすべての機能の操作や設定を行うことができます。  
各機能の詳細は、ControlCenter4のヘルプを参照してください。



### ① スキャン

原稿をスキャンします。画像データとして保存したり、テキストデータを抜き出したり、Eメールにデータを添付することができます。詳しくは⇒129ページを参照してください。

### ② PC コピー

コンピューター経由で原稿をコピーします。コピー時の設定を4つまで登録できます。詳しくは⇒132ページを参照してください。

### ③ PC-FAX

スキャンした原稿を本製品を使用してファクス送信することができます。ファクスを受信して、内容を閲覧することもできます。詳しくは⇒133ページを参照してください。

### ④ デバイス設定

操作パネルのスキャンボタンの設定や、電話帳の登録などが行えます。詳しくは⇒135ページを参照してください。

### ⑤ サポート

ControlCenterヘルプファイル、サポートサイト（ブラザーソリューションセンター）へのリンクが表示されます。詳しくは⇒138ページを参照してください。

### ⑥ カスタム

カスタマイズしたタブを作成することができます。各タブにはスキャンやコピーでよく使用する設定をボタンとして登録できます。詳しくは⇒139ページを参照してください。

### ⑦ モデル

お使いの製品のモデル名を選択できます。

### ⑧ 設定

ControlCenter4のモードの変更や、起動の設定が行えます。

### ⑨ ヘルプ

ヘルプファイルを表示できます。


### ⑩ ステータスマニター

本製品の印刷状況などを確認できます。

(⑩)をクリックすると、ステータスマニターウィンドーを表示させることもできます。詳しくは、⇒48ページを参照してください。

## スキャン

使用する目的に応じて、原稿をスキャンします。各機能に関するその他の詳細に関しては、ヘルプをクリックしてください。



- ① スキャン設定エリア
- ② イメージボタン
- ③ OCR ボタン
- ④ E メールボタン
- ⑤ ファイルボタン

### 補足

- 各ボタンの設定は、右クリック、または「設定」をクリックすると変更することができます。ダイアログボックスが表示されたら設定を変更し、「OK」をクリックしてください。
- スキャンしたイメージは「プレスキャン」をクリックすると、プレビューとして見ることができます。ADF（自動原稿送り装置）をお使いの場合は、「プレスキャン」をクリックした時点で原稿が排出されるため、再度セットしてから「スキャン」をクリックしてください。

## ファイル形式

それぞれの機能でファイル形式を選択することができます。

（[イメージ]、[Eメール] または [ファイル] の場合）

- ・ Windowsビットマップ（\*.bmp）
- ・ JPEG（\*.jpg）
- ・ TIFF（\*.tif）
- ・ TIFFマルチページ（\*.tif）
- ・ Portable Network Graphics（\*.png）
- ・ PDF（\*.pdf）
- ・ パスワード付きPDF（\*.pdf）
- ・ XML Paper Specification（\*.xps）

（[OCR] の場合）

- ・ テキストファイル（\*.txt）
- ・ リッチテキスト形式（\*.rtf）
- ・ HTML（\*.htm）

### 補足

- TIFFおよびTIFFマルチページは、設定画面で「圧縮」または「非圧縮」を選択できます。
- XML Paper Specification は、Windows Vista®、Windows® 7 に標準でインストールされている XML ベースの文書フォーマットです。

## ドキュメントサイズ

プルダウンメニューからドキュメントサイズを選択できます。[1 to 2 (A4)] を選択した場合は、スキャンした原稿は A5 サイズ2枚に分割されます。

### 原稿をスキャンしてアプリケーションに送る

原稿をスキャンして画像データを直接アプリケーションから開いて編集できます。

1

ADF (自動原稿送り装置) または原稿台ガラスに原稿をセットする

2

【スキャン】 タブを選択する

必要に応じて、スキャンの設定を変更してください。

スキャン設定を変更したい場合は、【イメージ】 を右クリックし、【ボタン設定】 をクリックして変更します。プレビューを見たい場合は、【プレスキャン】 のチェックボックスをチェックし、【OK】 をクリックしてください。

3

【イメージ】 をクリックする

スキャンの設定で選択したアプリケーションが起動し、画像データが表示されます。

### OCRを使用して原稿をスキャンする

文字の入った原稿をスキャンして、コンピューターで編集できる文字データ (テキストデータ) に変換します。

1

ADF (自動原稿送り装置) または原稿台ガラスに原稿をセットする

2

【スキャン】 タブを選択する

必要に応じて、スキャンの設定を変更してください。

スキャン設定を変更したい場合は、【OCR】 を右クリックし、【ボタン設定】 をクリックして変更します。プレビューを見たい場合は、【プレスキャン】 のチェックボックスをチェックし、【OK】 をクリックしてください。

3

【OCR】 をクリックする

原稿がスキャンされます。

ControlCenter の設定に従って文字データへの変換が実行され、テキストデータが表示されます。

## 原稿をスキャンしてEメールで送る

原稿をスキャンして画像データを添付ファイルとして、OS既定のメールソフトの送信画面が表示されます。

1

ADF (自動原稿送り装置) または原稿台ガラスに原稿をセットする

2

【スキャン】 タブを選択する

必要に応じて、スキャンの設定を変更してください。

スキャン設定を変更したい場合は、【Eメール】 を右クリックし、【ボタン設定】 をクリックして変更します。プレビューを見たい場合は、【プレスキャン】 のチェックボックスをチェックし、【OK】 をクリックしてください。

3

【Eメール】 をクリックする

画像データを添付ファイルとして、コンピューターのメールソフトの送信画面が表示されます。

## 原稿をスキャンして画像を保存する

原稿をスキャンして画像データをコンピューターの指定したフォルダーに保存します。

1

ADF (自動原稿送り装置) または原稿台ガラスに原稿をセットする

2

【スキャン】 タブを選択する

必要に応じて、スキャンの設定を変更してください。

スキャン設定を変更したい場合は、【ファイル】 を右クリックし、【ボタン設定】 をクリックして変更します。プレビューを見たい場合は、【プレスキャン】 のチェックボックスをチェックし、【OK】 をクリックしてください。

3

【ファイル】 をクリックする

設定した保存先に、画像データが保存されます。

## PCコピー

原稿をスキャンして画像データを印刷する機能がまとめられています。本製品をコピー機として使うことができます。各機能の詳細は、ControlCenter4のヘルプを参照してください。

### 補足

- 各ボタンの設定は、右クリック、または「設定」をクリックすると変更することができます。ダイアログボックスが表示されたら設定を変更し、「OK」をクリックしてください。
- スキャンしたイメージは「プレスキャン」をクリックすると、プレビューとして見ることができます。ADF（自動原稿送り装置）をお使いの場合は、「プレスキャン」をクリックした時点で原稿が排出されるため、再度セットしてから「スキャン」をクリックしてください。

## 原稿をコピーする

原稿をスキャンして画像データを本製品から印刷できます。

1

ADF（自動原稿送り装置）または原稿台ガラスに原稿をセットする

2

「PC コピー」タブを選択する

必要に応じて、スキャンの設定を変更してください。

スキャン設定を変更したい場合は、設定を変更したいボタンを右クリックし、「ボタン設定」をクリックして変更します。プレビューを見たい場合は、「プレスキャン」のチェックボックスをチェックし、「OK」をクリックしてください。

3

「モノクロ コピー」／「2 in 1 コピー」／「4 in 1 コピー」のいずれかをクリックする

原稿がコピーされます。

## PCファクス（MFC-7460DN/FAX-7860DWのみ）

画像データを本製品を使用してファクス送信できます。ファクスを受信して、内容を確認することもできます。各機能の詳細は、ControlCenter4のヘルプを参照してください。

### 補足

- PC-FAX は、モノクロのみ対応しています。（カラーのデータを送信しても、相手側のファクシミリがカラーに対応している場合でもモノクロで送信されます。）
- PC-FAXは、A4サイズのみ対応しています。

## 画像データをファクスで送る

コンピューターから画像データをPC-FAXで送信することができます。

1

[PC-FAX] タブを選択する

2

[画像ファイルを送信] をクリックする

3

画像データを選択する

### 補足

- フォルダーをクリックすると、フォルダーの中を閲覧できます。
- 画像データを選択して [拡大表示] をクリックすると、画像データが表示されます。

4

[送信] をクリックする

PC-FAX 送信画面が表示されます。

5

送り先の FAX 番号を入力する

6

[送信] をクリックする

ファクスが送信されます。

## 原稿をスキャンしてファクスを送る

原稿をスキャンして画像データをファクスとして送信します。

### 1 ADF（自動原稿送り装置）または原稿台ガラスに原稿をセットする

### 2 [PC-FAX] タブを選択する

必要に応じて、スキャンの設定を変更してください。

スキャン設定を変更したい場合は、[スキャン画像を送信] を右クリックし、[ボタン設定] をクリックして変更します。プレビューを見たい場合は、[プレスキャン] のチェックボックスをチェックし、[OK] をクリックしてください。

### 3 [スキャン画像を送信] をクリックする

原稿がスキャンされ、PC-FAX 送信画面が表示されます。

### 4 送り先の FAX 番号を入力する

### 5 [送信] をクリックする

ファクスが送信されます。

## コンピューターでファクスを受信する

コンピューターから受信データを PC-FAX で閲覧、または印刷をすることができます。コンピューターでファクスを受信するには、本製品の操作パネルメニューで PC-FAX 受信設定を行う必要があります。詳しくは、⇒ 109 ページ「本製品を PC ファクス受信モードにする／PC ファクス受信するコンピューターを変更する」を参照してください。

### 1 [PC-FAX] タブを選択する

### 2 [受信ファクスを閲覧] をクリックする

PC-FAX 受信が起動し、ファクスの受信が始まります。

#### 補足

画像データを選択して [拡大表示] をクリックすると、受信したファクスが表示されます。

### 3 [印刷] をクリックする

### 4 必要に応じて、印刷設定を変更する

### 5 [印刷開始] をクリックする

受信したファクスが印刷されます。

## デバイス設定

操作パネルのスキャンボタンの設定を変更したり、リモートセットアップを使って本製品の設定を変更したりできます。各機能の詳細は、ControlCenter4のヘルプを参照してください。

### リモートセットアップ（MFC-7460DN/FAX-7860DWのみ）

コンピューター上で本製品に関する機能設定ができます。

**1**

【デバイス設定】タブを選択する

**2**

【リモートセットアップ】をクリックする

リモートセットアップ画面が表示されます。詳しくは、⇒77 ページを参照してください。

### 電話帳（MFC-7460DN/FAX-7860DWのみ）

コンピューター上で本製品の電話帳に関する操作ができます。

**1**

【デバイス設定】タブを選択する

**2**


【電話帳】をクリックする

電話帳画面が表示されます。詳しくは、⇒77 ページを参照してください。



## スキャンキー設定

＜スキャン＞からスキャンする場合のスキャン設定を変更することができます。



# 1

【デバイス設定】タブを選択する

# 2


【スキャンキー設定】をクリックする

スキャンキー設定画面が表示されます。スキャンキーの設定をし、[OK] をクリックしてください。

## BRAdminユーティリティ

[BRAdmin] で、BRAdmin Light、BRAdmin Professionalのユーティリティを開くことができます。

BRAdminは、ブラザーネットワークプリンターを管理するソフトウェアです。ネットワークに接続されているブラザープリンターを設定し、そのステータスを確認することができます。

BRAdmin Lightは、ネットワークに接続されているブラザー製品の初期設定用ユーティリティです。ネットワーク上のブラザー製品の検索やステータス表示、IPアドレスなどのネットワークの基本設定が可能です。付属のドライバー&ソフトウェア CD-ROMからBRAdmin Lightをインストールするには、「ユーザーズガイド ネットワーク操作編」を参照してください。

より高度な管理が必要な場合は、サポートサイト (ブラザーソリューションセンター) (<http://solutions.brother.co.jp/>) からBRAdmin Professionalの最新版をダウンロードして使用してください。

### 1

【デバイス設定】タブを選択する

### 2

【BRAdmin】をクリックする

BRAdmin Light、もしくはBRAdmin Professional ダイアログボックスが表示されます。

### 補足

- BRAdminがインストールされていないと、[BRAdmin] は表示されません。
- BRAdmin Light と BRAdmin Professional の両方がインストールされている場合、BRAdmin Professional が ControlCenter4により起動されます。

## サポート

ControlCenter4のヘルプなど、本製品をお使いいただくためのサポート情報を表示します。

### ControlCenterのヘルプを表示する

ControlCenter4の各機能の詳細に関するヘルプを表示します。

**1**

【サポート】タブを選択する

**2**

【ControlCenter のヘルプ】をクリックする

### ブラザーソリューションセンターを表示する

ウェブブラウザを起動して、本製品のサポートサイト（ブラザーソリューションセンター）を表示します。よくあるご質問(Q&A)や、最新のソフトウェアおよび製品マニュアル(電子版)のダウンロードなど、各種サポート情報を提供しています。

**1**

【サポート】タブを選択する

**2**

【ブラザーソリューションセンター】をクリックする

## カスタム


よく使う機能をまとめて、オリジナルのタブを3つまで作成できます。  
各機能の詳細は、ControlCenter4のヘルプを参照してください。

### オリジナルのタブを作成する

最大3つのオリジナルのタブを作成することができます。各タブには最大5つの機能を登録できます。




【設定】から【カスタムタブの作成】を選択する



#### 補足

右図の枠内を右クリックして「カスタムタブの作成」を選択することもできます。




## [カスタム] ボタンを作成する

1


登録したいカスタムタブをクリックし、**「設定」** から **「カスタムボタンの作成」** を選択し、メニューリストから作成したい機能ボタンを選択する

設定ダイアログボックスが表示されます。



補足


右図の枠内を右クリックして**「カスタムボタンの作成」**を選択することもできます。



2

ボタン名を入力し、必要に応じて設定を変更して、**「OK」** をクリックする

作成したボタンによって設定が異なります。



補足


カスタム登録したタブやボタンの設定変更や削除を行うときは、**「設定」** をクリックして、メニューに従ってください。

# プリンターとして使う

■ プリンターとして使用する前に .....	142
ドライバーをインストールする .....	142
プリンターとしての特長 .....	142
■ 印刷する .....	144
片面に印刷する .....	144
両面印刷（自動両面印刷）する .....	145
手差しスロットを使用して印刷する .....	146
■ 操作パネルからのプリント操作 .....	151
印刷をキャンセルする .....	151
プリンター設定内容リストの出力 .....	151
フォントリストの出力（FAX-7860DWのみ） .....	152
テスト印刷（FAX-7860DWのみ） .....	152
両面印刷（FAX-7860DWのみ） .....	152
プリント設定の初期化（FAX-7860DWのみ） .....	153
■ プリンタードライバーの設定方法 .....	154
■ プリンタードライバーの設定内容 .....	156
[基本設定] 画面での設定項目 .....	156
[拡張機能] 画面での設定項目 .....	158
[レイアウト] での設定項目 .....	159
[セキュリティ印刷] での設定項目（MFC-7460DN/FAX-7860DWのみ） .....	160
■ 印刷状況を確認する（ステータスマニター） .....	162
ステータスマニターを起動する .....	162

# プリンターとして使用する前に

## ドライバーをインストールする

本製品をプリンターとして使用するには、付属のドライバー&ソフトウェアCD-ROMの中にあるプリンタードライバーをインストールする必要があります。プリンタードライバーは、Mac OSに簡単にインストールでき、印刷方向や用紙のカスタムサイズの設定などができます。Macintoshとの接続やドライバーのインストール方法については、「かんたん設置ガイド」を参照してください。

## プリンターとしての特長

本製品は、高品質のレーザープリンターとしての特長を備えており、ファクスの送受信中やスキャン中でもMacintoshからのデータを印刷することができます。

ネットワーク環境では、ネットワークプリンターとして使用できます。

以下に、プリンターとしての特長を説明します。

### ● 高速 26 枚 / 分の印刷速度

ハイスピードなプリンティングを実現する26枚/分（A4サイズ）エンジンと、スムーズなデータ処理を実現する高速RISCチップを搭載しています。（印刷スピードは複雑なデータの場合など、印刷する内容によって異なります。）

部数の多いドキュメント出力の場合や、複数の人が使用する状況、効率化が求められる現場でも、快適なプリントアウトを実現できます。

### ● 自動両面印刷

1分間に最高10ページ※の両面印刷ができます。（印刷スピードは複雑なデータなど、印刷する内容によって異なります。）省資源、経費削減に有効です。

※ 両面印刷時の片面分の速度です。両面分の印刷速度は、5枚/分です。

### ● 高品質なドキュメント作成

高解像度HQ1200（2400×600dpi）により、細かい文字もくっきりと、イラストも美しくプリントアウトできます。

### ● 大容量 250 枚のトレイ給紙

250枚の普通紙がセット可能な記録紙トレイを標準装備しています。

### ● Hi-Speed USB 2.0 標準装備

データの高速通信が可能なHi-Speed USB 2.0に対応しています。コンピューターの電源が入ったままでもUSBケーブルの抜き差しが可能のため、簡単かつ便利にコンピューターと接続できます。さらにインターフェイス自動切替により、複数のコンピューターでの共有も容易です。

### ● 多様なネットワーク環境に対応※

高速大容量転送を実現する10BASE-T/100BASE-TX有線ネットワークをサポートし、Windows®やMacintoshなどさまざまなネットワーク環境に対応しています。

※DCP-7060Dは対応していません。

## 補足

### 自動インターフェイス選択機能


本製品には自動インターフェイス選択機能が搭載されています。受信したデータのインターフェイスに応じて、USBインターフェイス、10BASE-T/100BASE-TXのネットワークが自動的に変更されます。

### ● セキュリティ印刷（MFC-7460DN/FAX-7860DW のみ）


データ印刷時、設定したパスワードを本製品の操作パネルで入力しないと印刷できないようにします。書類の機密保持に役立ちます。詳しくは⇒160ページを参照してください。


### ● 印刷枚数の制限（FAX-7860DW のみ）

ユーザーごとにパスワードを割り当てて、印刷枚数を制限することで不要な出力を防止し、経費削減につながります。

詳しくは、「ユーザーズガイド ネットワーク操作編」を参照してください。

## 補足

- 解像度などの設定については、⇒156ページを参照してください。
- 記録紙についての詳細は、 ユーザーズガイド応用編「記録紙のこと」を参照してください。
- 印刷された記録紙は前面の排紙トレイに出てきます。



- 本製品がMacintoshからのデータを印刷中でもコピー操作はできますが、コピーを開始するのはMacintoshの印刷終了後です。また、Macintoshから印刷中にファクスを受信すると、Macintoshの印刷終了後に受信したファクスの印刷を開始します。ファクス送信は、印刷中でも継続されます。

## 注意

ご使用のソフトウェアの種類やMacintoshの環境によっては、本製品で印刷できない場合もあります。




# 印刷する

## 片面に印刷する

**1** アプリケーションソフトの【ファイル】メニューから【プリント】を選択する

**2** 【プリント】ダイアログボックス内の【プリンタ】から本製品のプリンター名を選択する



**3** 必要に応じて部数、ページなどを設定し、【プリント】をクリックする  
印刷を開始します。

## 両面印刷（自動両面印刷）する


両面印刷できる記録紙は、A4サイズ（60g/m<sup>2</sup>～105g/m<sup>2</sup>）のみです。

### 1 アプリケーションソフトの【ファイル】メニューから【プリント】を選択する

### 2 【プリンタ】ダイアログボックスの中で本製品のプリンター名を選択する

Mac OS X 10.4.11 の場合は、手順 4 に進みます。

### 3 【両面】のチェックボックスにチェックする




### 4 ポップアップメニューから【レイアウト】を選択し、両面の【長辺とじ】、【短辺とじ】を選択する

Mac OS X 10.4.11 の場合



Mac OS X 10.5.x、10.6.x の場合



#### 補足

必要に応じて部数、ページなどを設定してください。

### 5 【プリント】をクリックする

印刷を開始します。

#### 補足

印刷品質は、本製品の設置環境によって異なる場合があります。

## 手差しスロットを使用して印刷する

手差しスロットからは、記録紙を一度に一枚ずつ給紙します。記録紙を記録紙トレイから取り出す必要はありません。

### 普通紙、再生紙に印刷する場合


#### 補足

手差しスロットに記録紙を挿入すると、本製品は自動的に手差しスロットからの印刷モードに切り替わります。

1


#### 排紙ストッパーを開く

印刷された記録紙が上面排紙トレイから滑り落ちたり、原稿と記録紙の両方が本製品から滑り落ちることを防ぎます。




2

#### 手差しスロットカバーを開く



3


手差しガイドを両手で持って、記録紙のサイズに合わせる



4

印刷する面を上にして記録紙を両手で持ち、手差しスロットから挿入する

記録紙の先端が給紙ローラーにつきあたるまで入れ、記録紙が少し引き込まれるまで、そのままの状態待ちます。給紙をはじめたら、記録紙から手を離します。



5

アプリケーションソフトの【ファイル】メニューから【プリント】を選択する

6

【プリント】ダイアログボックスの中で本製品のプリンター名を選択する

7

用紙サイズや向きなどの印刷設定を行い、【プリント】をクリックする

印刷した記録紙を本製品が排出したら、手順4に従って次の記録紙を挿入します。印刷は枚数分繰り返してください。

## 厚紙、封筒、ラベル紙に印刷する場合


バックカバーを開くと、手差しスロットに挿入した記録紙を曲げずに背面から取り出すことができます。

### 補足

- 紙づまりしないように、印刷後は背面排紙トレイから記録紙をすぐに取り出してください。
- 手差しスロットに記録紙を挿入すると、本製品は自動的に手差しスロットからの印刷モードに切り替わります。


## 1

### バックカバーを開く




## 2

### 手差しスロットカバーを開く



3



手差しガイドを両手で持って、記録紙または封筒のサイズに合わせる



4

印刷する面を上にして記録紙または封筒を両手で持ち、手差しスロットから挿入する

記録紙の先端が給紙ローラーにつきあたるまで入れ、記録紙が少し引き込まれるまで、そのままの状態待ちます。給紙をはじめたら、記録紙から手を離します。



5

アプリケーションソフトの【ファイル】メニューから【プリント】を選択する

6

【プリント】ダイアログボックスの中で本製品のプリンター名を選択する


7

用紙サイズや向きなどの印刷設定を行い、【プリント】をクリックする


印刷した記録紙を本製品が排出したら、手順4に従って次の記録紙を挿入します。印刷は枚数分繰り返してください。

## 注意

- 手差しスロットに記録紙を挿入するときは、印刷面を上にして挿入してください。
- 記録紙は正しい位置にまっすぐ挿入してください。正しく挿入されないと、印刷のゆがみや紙づまりの原因となります。
- 手差しスロットに2枚以上の記録紙を同時に挿入しないでください。紙づまりの原因となります。
- サイズの小さな記録紙を取り出すときは、スキャナーカバーを両手でゆっくり開いてください。



- スキャナーカバーを開いた状態でも印刷ができます。スキャナーカバーを閉めるときは、両手でゆっくり閉じてください。



## 操作パネルからのプリント操作

### 印刷をキャンセルする

本製品内のメモリに蓄積されている印刷用データの消去および印刷中のジョブをキャンセルします。



#### 1 <キャンセル> を押す

メモリ内のデータが消去されます。



すべての印刷用データやジョブを消去したい場合は、液晶ディスプレイに「ジョブキャンセル (全て)」と表示されるまで<キャンセル>を押します。

### プリンター設定内容リストの出力

現在のプリンターの設定内容を印刷できます。

#### DCP-7060D/DCP-7065DNの場合



DCP-7060D は<メニュー>→<▲>または<▼>で「3. 製品情報」を選択して、<OK>を押す

DCP-7065DN は<メニュー>→<▲>または<▼>で「4. 製品情報」を選択して、<OK>を押す



<▲>または<▼>で「3. 設定内容リスト」を選択して、<OK>を押す



#### 3 <スタート> を押す

プリント設定内容が出力されます。



#### 4 <停止 / 終了> を押す

#### MFC-7460DN/FAX-7860DWの場合



MFC-7460DN は<メニュー>→<4>→<5>を押す

FAX-7860DW は<メニュー>→<5>→<5>を押す

<▲>または<▼>で選択して<OK>で決定することも可能です。



#### 2 <スタート> を押す

プリント設定内容が出力されます。



#### 3 <停止 / 終了> を押す



## フォントリストの出力 (FAX-7860DWのみ)

本製品の内蔵フォントリストを印刷できます。

- 1 **<メニュー> → <4> → <1> → <1> を押す**  
 <▲> または <▼> で選択して <OK> で決定することも可能です。
- 2 **<1> または <2> を押す**  
 <▲> または <▼> で選択して <OK> で決定することも可能です。
- 3 **<スタート> を押す**  
 フォントリストが出力されます。
- 4 **<停止 / 終了> を押す**

## テスト印刷 (FAX-7860DWのみ)

印刷の品質をテスト印刷して確認します。

- 1 **<メニュー> → <4> → <1> → <3> を押す**  
 <▲> または <▼> で選択して <OK> で決定することも可能です。
- 2 **<スタート> を押す**  
 テスト印刷が出力されます。
- 3 **<停止 / 終了> を押す**

## 両面印刷 (FAX-7860DWのみ)

プリンターの印刷設定を両面にすることができます。  
 両面印刷できる記録紙は、A4サイズ (60g/m<sup>2</sup>~105g/m<sup>2</sup>) のみです。

- 1 **<メニュー> → <4> → <2> を押す**  
 <▲> または <▼> で選択して <OK> で決定することも可能です。
- 2 **<▲> または <▼> を押して設定を選択する**  
 [オフ] [オン (長辺とじ)] [オン (短辺とじ)] を選択します。
- 3 **<OK> を押す**
- 4 **<停止 / 終了> を押す**

## プリント設定の初期化（FAX-7860DWのみ）

プリント設定内容をお買い上げ時の状態にすることができます。

1

＜メニュー＞→＜4＞→＜3＞を押す

＜▲＞または＜▼＞で選択して＜OK＞で決定することも可能です。

2

＜1＞を押す

プリント設定内容が初期化されます。

3

＜停止 / 終了＞を押す

## プリンタードライバーの設定方法

プリンタードライバーは、本製品をプリンターとして使用するときに必要なソフトウェアです。プリンタードライバーは、付属のドライバー&ソフトウェアCD-ROMに収録されています。最新のプリンタードライバーは、以下のサイトからダウンロードすることもできます。

サポートサイト（ブラザーソリューションセンター）（<http://solutions.brother.co.jp/>）

ここでは、プリンタードライバーの機能について説明します。プリンタードライバーの機能の詳細は、プリンタードライバーのオンラインヘルプを参照してください。

本製品でコンピューターから印刷する際にプリンタードライバーで各種の設定をすることができます。

本製品は、Mac OS X 10.4.11/10.5.x/10.6.xに対応しています。

### 補足

ここではMac OS X 10.5.xの画面をもとに説明しています。

それぞれの画面は、ご使用のオペレーティングシステム（OS）によって異なります。

### 1

#### アプリケーションソフトの【ファイル】メニューから【ページ設定】を選択する

「Brother MFC-XXXX」が表示されていることを確認します。

右の画面が表示され、次の項目が設定できます。

- 用紙サイズ
- 方向
- 拡大縮小



### 2

#### 設定が終わったら、【OK】をクリックする

### 3

#### アプリケーションソフトの【ファイル】メニューから【プリント】を選択する

本製品のモデル名のプリンターが選択されていることを確認します。

- Mac OS X 10.4.11の場合は、手順5に進みます。
- Mac OS X 10.5.x、10.6.xの場合は、手順4に進みます。


Mac OS X 10.4.11 の場合




Mac OS X 10.5.x、10.6.x の場合



## 4 [プリンタ] ポップアップメニューの横の▼をクリックする



## 5 ポップアップメニューから各項目を選択する 設定内容の詳細は⇒156ページ「プリンタードライバーの設定内容」を参照してください。




## 6 設定が終わったら、[プリント] をクリックしてプリントする

# プリンタードライバーの設定内容

プリンタードライバーで設定・変更できる項目について説明します。  
プリンタードライバーで設定できる項目は、ご使用のオペレーティングシステム（OS）によっては利用できない項目があります。また、ご使用のアプリケーションソフトに類似した機能がある場合は、アプリケーションソフト側の設定が優先されます。

## 【基本設定】画面での設定項目



### ① 用紙種類

次の種類の用紙に印刷できます。最良の印刷品質を得るために、ご使用の用紙に応じて用紙種類を設定してください。

「普通紙（厚め）」:	厚めの普通紙やコピー用紙に印刷する場合
「普通紙」:	普通紙やコピー用紙に印刷する場合
「厚紙」:	厚めの用紙に印刷する場合
「超厚紙」:	「厚紙」「ハガキ」を選択して印刷したときにトナーの付きが悪い場合
「封筒」:	封筒に印刷する場合
「封筒（厚め）」:	「封筒」を選択して印刷したときにトナーの付きが悪い場合
「封筒（薄め）」:	「封筒」を選択して印刷したときに印刷された封筒がしわになる場合
「再生紙」:	再生紙に印刷する場合
「ハガキ」:	はがきに印刷する場合
「ラベル紙」:	ラベル紙に印刷する場合

### ② 解像度

解像度を次の3種類から選択します。

「300 dpi」: 1 インチあたり300 × 300 ドットの解像度で印刷します。

「600 dpi」: 1 インチあたり600 × 600 ドットの解像度で印刷します。

「HQ1200」: 1 インチあたり2400 × 600 ドットの解像度で印刷します。

❖補足❖

「メモリがいっぱいです」のエラーが表示されたときは、数ページずつ分けて印刷するか、解像度を下げてください。

### ③ トナー節約モード

トナー節約モードで印刷することにより、消費するトナーを節約することができます。

#### 補足

- 写真やモノクロ画像を印刷する場合は「トナー節約モード」をおすすめしません。
- 解像度を「HQ1200」に選択しているときは、「トナー節約モード」は選択できません。

### ④ 給紙方法

給紙するトレイを選択します。

### ⑤ サポート

- Brother Solutions Center（ブラザーソリューションセンター）  
よくあるご質問（Q&A）、ユーザーズガイド、最新のドライバーやソフトウェアのダウンロードなど、ブラザー製品に関する情報を提供しているサポートサイトです。
- ブラザー純正消耗品のご案内  
ブラザー純正の消耗品についての情報を提供しているホームページが表示されます。



### 上下反転（Mac OS X 10.4.11のみ）

上下を逆にして印刷することができます。

Mac OS X 10.5.x、10.6.xの場合は、⇒159ページ「[レイアウト]での設定項目」の「ページの方向を反転」で設定してください。

[拡張機能] 画面での設定項目



① デザリング

- 記録紙や原稿、使用目的に合わせて選択します。
- グラフィックス.....グラフィックスなど、線やグラデーションに適した設定です。はっきりした濃さの表現になります。写真を印刷した場合、コントラストの大きい印刷になります。
  - テキスト.....ビジネス文書やプレゼンテーション資料など、文字・グラフ・チャートが多い印刷に適した設定です。同じ濃さの領域は、ざらつきを少なく印刷します。


② 白紙ページの節約

「白紙ページの節約」のチェックボックスをチェックすると、自動的に白紙ページを印刷しないようにすることができます。

③ 印刷結果の改善

- 用紙のカールを軽減する  
印刷された用紙のカールが大きい場合、「用紙のカールを軽減する」をチェックすることでカールが軽減される場合があります。チェックしても改善されない場合は、⇒156ページ「[基本設定] 画面での設定項目」の「用紙種類」をより薄いものに変更してください。
- トナーの定着を改善する  
印刷された用紙からトナーが剥がれてしまう場合、「トナーの定着を改善する」をチェックすることで改善される場合があります。チェックしても改善されない場合は、⇒156ページ「[基本設定] 画面での設定項目」の「用紙種類」をより厚いものに変更してください。
- 高湿度下での残像を改善する  
高湿度環境下で印刷に残像が発生した場合、「高湿度下での残像を改善する」のチェックボックスをチェックすることで残像が改善される場合があります。通常は、この機能を無効にしてください。

## [レイアウト] での設定項目



### ① ページ数／枚

イメージのサイズを縮小して複数のページを1枚の用紙に印刷することができます。  
1枚の用紙に印刷するページ数を「1」、「2」、「4」、「6」、「9」、「16」から選択します。

### ② レイアウト方向

複数ページのレイアウト方向を選択します。

### ③ 境界線

複数ページを1枚の用紙に印刷する場合、各ページに仕切り線を挿入することができます。  
仕切り線のタイプを「なし」、「極細線」、「細線」、「極細2本線」、「細2本線」から選択します。

### ④ 両面

- 自動両面印刷の場合  
[レイアウト] を選択し、[両面] で [長辺とし] または [短辺とし] を選択します。
- 手動両面印刷の場合  
(Mac OS X 10.4.11)  
[用紙処理] を選択し、[プリント] で [偶数ページ] を選択して印刷し、次に用紙をトレイに裏返しにセットして「奇数ページ」を選択して印刷します。  
(Mac OS X 10.5.x, 10.6.x)  
[用紙処理] を選択し、[プリントするページ] で [偶数ページのみ] を選択して印刷し、次に用紙をトレイに裏返しにセットして「奇数ページのみ」を選択して印刷します。

### ⑤ ページの方向を反転 (Mac OS X 10.5.x、10.6.xのみ)

ページの方向を反転して印刷することができます。

### ⑥ 左右反転 (Mac OS X 10.6.xのみ)

左右を反転して印刷することができます。



## 【セキュリティ印刷】での設定項目（MFC-7460DN/FAX-7860DWのみ）

### ● セキュリティ印刷

Macintoshから本製品に機密書類の印刷データが送られてきた場合、受信してただちに印刷すると、プリンターの近辺にいる人に見られてしまう可能性があります。そのような場合は、セキュリティ印刷が役に立ちます。セキュリティ印刷の流れは以下のとおりです。

Macintoshでセキュリティ印刷機能をオンにして、パスワードを設定する

Macintoshで印刷を実行する

印刷データが本製品に届き、本製品のメモリ内に保持される


本製品の操作パネルでパスワードを入力すると、データが印刷される

パスワードが設定されていると、本製品は印刷データを受信しても、プリンターの操作パネル上でパスワードが入力されるまで印刷を行いません。データは本製品の電源をオフにすると消去されます。パスワードを入力して印刷後、データは本製品のメモリからクリアされます。

### ● Macintosh の操作

1

【セキュリティ印刷】で、セキュリティ印刷チェックボックスにチェックを付ける



2

パスワード、ユーザー名、印刷ジョブ名を設定する

パスワードは半角 4 桁数字、ユーザー名と印刷ジョブ名は半角英数字で入力してください。

3

【プリント】をクリックする

● 本製品の操作

- 4

<セキュリティ>を押す

メモリにセキュリティデータがない場合は、「データがありません」と表示されます。

セキュリティ

キャンセル

プリント

セキュリティ印刷をします。
- 5

<▲> または <▼> を押してユーザーを選択し、<OK>を押す

▲▼で選択&OKボタン  
Brother
- 6

<▲> または <▼> を押して印刷したいデータを選択し、<OK>を押す

▲▼で選択&OKボタン  
1. TEST1
- 7

4桁のパスワードを入力し、<OK>を押す

入力&OKボタン  
パスワード:XXXX
- 8

<▲> または <▼> を押して「プリント」を選択し、<OK>を押す

印刷をしないでデータを削除する場合は、<▲> または <▼> を押して「消去」を選択し、<OK>を押してください。

▲▼で選択&OKボタン  
プリント
- 9

プリントしたい部数（1～999）をダイヤルボタンで入力し、<OK>を押す

印刷を開始します。

入力&OKボタン  
部数 = 1

# 印刷状況を確認する（ステータスモニター）

ご使用のMacintoshからステータスモニターで本製品の印刷状況などを確認できます。




## ステータスモニターを起動する

プリントキュー画面からのステータスモニターの起動方法


1

【プリント】ダイアログボックス内の【プリンタ】から【“プリントとファクス”環境設定】を選択する



2

プリンターリストから使用しているプリンターを選択する



3

【プリントキューを開く】をクリックする

補足

Mac OS X 10.4.11の場合は、【プリントキュー】をクリックしてください。

4


【ユーティリティ】をクリックする



補足

Mac OS X 10.6.xの場合は、【プリンタ設定】－【ユーティリティ】－【プリンタユーティリティを開く】の順にクリックしてください。

## 本製品の状態表示の更新

 をクリックすると、ご使用のMacintoshと本製品が通信を開始し、本製品の状態を確認できます。

## 更新間隔の変更

本製品の状態表示の自動更新間隔を変更することができます。


- 1 メニューバーの【ブラザーステータスマニター】から【環境設定】を選択する  
【環境設定】ダイアログボックスが表示されます。

- 2 【入】にチェックが入っていることを確認して、  
【リフレッシュ間隔】に数値を入力する



- 3 【OK】をクリックする

## ウィンドーの格納と表示




- ステータスマニター起動後、ステータスマニターウィンドーを格納（非表示に）するには、メニューバーの【ブラザーステータスマニター】から【ステータスマニターを隠す】を選択します。
- ステータスマニター格納後、再度ステータスマニターウィンドーを表示するには、ドックのをクリックします。また、ControlCenter 2のデバイス設定タブからステータスマニターをクリックしてもウィンドーが表示されます。



## ステータスマニターの終了

ステータスマニターを終了するには、メニューバーの【ブラザーステータスマニター】から【ステータスマニターを終了】を選択します。

## ウェブブラウザーを使用して本製品にアクセスする

- 標準のウェブブラウザーで HTTP（ハイパーテキスト転送プロトコル）を使用して、本製品を管理することができます。（詳しくは 「ユーザーズガイド ネットワーク操作編」を参照してください。）
- ステータスマニターウィンドーのをクリックするとウェブブラウザーを使用して本製品にアクセスすることもできます。（詳しくは 「ユーザーズガイド ネットワーク操作編」を参照してください。）

# スキャナーとして使う


■ スキャナーとして使う前に .....	165
必要な準備 .....	165
スキャン方法を選ぶ .....	167
■ 本製品のスキャンボタンからスキャンする .....	168
スキャンした原稿をEメールで送る【スキャン to Eメール添付】 .....	168
スキャンした原稿をアプリケーションに送る【スキャン to イメージ】 .....	169
原稿の文字をテキストデータとしてスキャンする【スキャン to OCR】 .....	170
スキャンした原稿を指定したフォルダーに保存する【スキャン to ファイル】 ..	171
スキャンした原稿をFTPサーバーに保存する【スキャン to FTP】 (MFC-7460DN/FAX-7860DWのみ) .....	172
■ アプリケーションからスキャンする .....	173
TWAINドライバーを使ってスキャンする .....	173
TWAINダイアログボックスの設定項目 .....	174
■ ICAドライバーを使ってスキャンする (Mac OS X 10.6.x) ...	176
イメージキャプチャでスキャンする .....	176
「プリントとファクス」でスキャンする .....	178
イメージキャプチャダイアログボックスの設定について .....	180

# スキャナーとして使う前に



## 必要な準備

本製品をスキャナーとして使用する場合は、以下の準備が必要です。

### スキャナードライバーをインストールする


付属のドライバー&ソフトウェアCD-ROMに収録されているドライバーをインストールする必要があります。  
また、Presto! PageManagerを使用すると、スキャンした文書や画像を管理したり、加工することができます。Presto! PageManagerは、付属のドライバー&ソフトウェアCD-ROMの「サービスとサポート」からダウンロードしてください。ダウンロードの方法については、「かんたん設置ガイド」を参照してください。


#### 補足

- ドライバーやソフトウェアのインストール方法については、「かんたん設置ガイド」を参照してください。
- スキャン to OCRを利用するには、必ずPresto! PageManagerのインストールが必要です。Presto! PageManagerは、付属のドライバー&ソフトウェアCD-ROMの「サービスとサポート」からダウンロードしてください。ダウンロードの方法については、「かんたん設置ガイド」を参照してください。
- 「Presto! PageManager」に関する詳細は、ソフトウェアに付属のヘルプを参照してください。なお、テクニカルサポートに関する情報は次のとおりです。  
 ニューソフトジャパン株式会社 東京都港区新橋6-21-3  
 ニューソフトカスタマーサポートセンター  
 Tel: 03-5472-7008、Fax: 03-5472-7009  
 受付時間: 10:00~12:00、13:00~17:00（土曜、日曜、祝祭日を除く）  
 電子メール: support@newsoft.co.jp  
 ホームページ: <http://www.newsoft.co.jp/>
- TWAINとは、スキャナーなどの画像入力デバイス用の関数（API）や手続きの集合体です。多くのスキャナーやグラフィックソフトウェアがTWAINに対応しています。

## ネットワーク接続の場合の準備 (DCP-7065DN/MFC-7460DN/FAX-7860DW)

### ● ネットワークを設定する

ネットワーク経由で本製品のスキャン機能を使用するには、本製品にTCP/IPの設定が必要です。「ユーザーズガイド ネットワーク操作編」を参照してください。

「かんたん設置ガイド」に従ってスキャナードライバーをインストールしている場合は設定済みですので、ここでの設定は不要です。

### ● スキャンするデバイスを選択する

ネットワーク経由で本製品のスキャン機能を使用するには、スキャンするデバイスをあらかじめ選んでおく必要があります。スキャンするデバイスを変更する場合は、以下の手順で操作してください。

1

【Macintosh HD】－【ライブラリ】－【Printers】－【Brother】－【Utilities】－【DeviceSelector】の【デバイスセクター】をダブルクリックする

「デバイスセクター」画面が開きます。

デバイスセクターは ControlCenter2 から起動できます。詳しくは、⇒ 207 ページを参照してください。

2

【接続方式】で【ネットワーク】を選択する



3

IP アドレスまたは mDNS サービス名で本製品を指定する

IP アドレスを変更するには、新しい IP アドレスを入力してください。

製品名の一覧から本製品を選択することもできます。

【検索】をクリックして一覧を表示してください。



4


項目を設定する

5

【OK】をクリックする

### 補足

- 本製品のスキャンボタンを使用してスキャンしたい場合は、「パソコンを本製品のスキャンキーへ登録」をオンにして、表示名にお使いのMacintoshの名前を入力します。
- スキャンした原稿データをMacintoshに保存するとき、パスワードを入力しないと保存できないように設定できます。「パスワードによりパソコンへのアクセス制限を有効にする」をオンにして、4桁の数字をパスワードとして登録します。



## スキャン方法を選ぶ

スキャンの目的や操作方法などによって、最適なスキャン方法を選んでください。

やりたいこと	使用する機能またはアプリケーション	詳細	参照先
スキャンデータを送りたい	スキャン to Eメール添付	スキャンしたデータをMacintoshに送信し、Eメール添付としてメールソフトが起動します。 (複数のユーザーに送ることができ、メールのタイトルや本文を編集できます。)	⇒168ページ
スキャンデータを編集したい	スキャン to イメージ	スキャンしたデータを指定したアプリケーションで自動的に取り込み、編集できます。	⇒169ページ
	TWAINドライバー対応のアプリケーション	解像度や色数、明るさ、スキャンの範囲など、詳細な条件を指定してスキャンできます。	⇒173ページ
スキャンデータを保存したい	スキャン to OCR	スキャンしたデータをテキストデータとして取り込み、Wordなどで編集できます。	⇒170ページ
	スキャン to ファイル	スキャンしたデータをMacintoshのハードディスクに保存します。	⇒171ページ
	スキャン to FTP (MFC-7460DN/FAX-7860DWのみ)	スキャンしたデータを指定したFTPサーバーに保存します。	⇒172ページ



## 本製品のスキャンボタンからスキャンする

操作パネルの<スキャン>を押してスキャンした原稿データを、Macintoshに送ってさまざまな形で利用します。  
<スキャン>ボタンを使ってスキャンするときの設定は、ControlCenter2から変更できます。詳しくは、⇒210ページを参照してください。

### 注意

液晶ディスプレイに「次の原稿をセットしてください OKボタンを押してください」と表示された後、<停止/終了>を押したり、しばらく操作をしない場合は、それまでに読み取っていたスキャンデータは保存されません。

## スキャンした原稿をEメールで送る【スキャン to Eメール添付】

スキャンした原稿をEメールの添付データとして取り込むことができます。スキャンした原稿データがMacintoshに届くと、メールソフトが起動しメール作成画面が表示されます。

1

ADF（自動原稿送り装置）または原稿台ガラスに原稿をセットする

2

<スキャン>を押す

3

<▲>または<▼>を押して「スキャン to PC」を選択し<OK>を押す

4

<▲>または<▼>を押して「Eメール：Eメール添付」を選択し<OK>を押す

スキャン to PC  
Eメール：Eメール添付

5

（ネットワーク接続の場合）

<▲>または<▼>を押してスキャンした原稿を送信する Macintosh を選択し<OK>を押す

ここでは、本製品に接続されている Macintosh が表示されます。

送信先の Macintosh にパスワードが設定されている場合は、Macintosh を選択した後にパスワードを入力して<OK>を押してください。

6

<スタート>を押す

原稿のスキャンが開始されます。

### 補足

スキャンした原稿が添付ファイルとして保存されます。ControlCenter2で設定されているメールソフトが起動し、宛先のメールアドレスを入力します。

## スキャンした原稿をアプリケーションに送る【スキャン to イメージ】

スキャンした原稿をMacintoshのアプリケーションに直接送ることができます。スキャンした原稿のデータがMacintoshに届くと、お使いのグラフィックソフトやワープロソフトが自動的に起動して、Macintoshの画面に表示されます。

1

ADF（自動原稿送り装置）または原稿台ガラスに原稿をセットする

2

<スキャン> を押す

3

<▲> または <▼> を押して「スキャン to PC」を選択し <OK> を押す

4

<▲> または <▼> を押して「イメージ：PC画像表示」を選択し <OK> を押す

スキャン to PC  
イメージ：PC画像表示 ▼

5

（ネットワーク接続の場合）

<▲> または <▼> を押してスキャンした原稿を送信する Macintosh を選択し <OK> を押す

ここでは、本製品に接続されている Macintosh が表示されます。

送信先の Macintosh にパスワードが設定されている場合は、Macintosh を選択した後にパスワードを入力して <OK> を押してください。

6

<スタート> を押す

原稿のスキャンが開始されます。

### 補足

ControlCenter2で設定されているアプリケーションが起動し、画像データが表示されます。詳しくは、⇒210ページを参照してください。

## 原稿の文字をテキストデータとしてスキャンする【スキャン to OCR】

原稿が文字テキストであれば、Presto! PageManager を使って自動的に編集可能なテキストファイルに変換することができます。

1

ADF（自動原稿送り装置）または原稿台ガラスに原稿をセットする

2

<スキャン> を押す

3

<▲> または <▼> を押して「スキャン to PC」を選択し <OK> を押す

4

<▲> または <▼> を押して「OCR：テキストデータ変換」を選択し <OK> を押す

スキャン to PC  
OCR:テキストデータ変換

5

（ネットワーク接続の場合）

<▲> または <▼> を押してスキャンした原稿を送信する Macintosh を選択し <OK> を押す

ここでは、本製品に接続されている Macintosh が表示されます。

送信先の Macintosh にパスワードが設定されている場合は、Macintosh を選択した後にパスワードを入力して <OK> を押してください。

6

<スタート> を押す

原稿のスキャンが開始されます。

### 補足

Presto! PageManagerの機能を利用して、画像データはOCR（光学的手法による文字認識）の処理が行われます。認識処理後、テキストデータに変換された文書を編集・修正することができます。

## スキャンした原稿を指定したフォルダーに保存する【スキャン to ファイル】

スキャンした原稿を、Macintoshの指定したフォルダーに保存します。保存の際のファイル形式および保存先フォルダーの設定は、ControlCenter2で行います。詳しくは、⇒211ページを参照してください。

1

ADF（自動原稿送り装置）または原稿台ガラスに原稿をセットする

2

<スキャン> を押す

3

<▲> または <▼> を押して「スキャン to PC」を選択し <OK> を押す

4

<▲> または <▼> を押して「ファイル：フォルダー保存」を選択し <OK> を押す

スキャン to PC  
ファイル：フォルダー保存

5

（ネットワーク接続の場合）

<▲> または <▼> を押してスキャンした原稿を送信する Macintosh を選択し <OK> を押す

ここでは、本製品に接続されている Macintosh が表示されます。

送信先の Macintosh にパスワードが設定されている場合は、Macintosh を選択した後にパスワードを入力して <OK> を押してください。

6

<スタート> を押す

原稿のスキャンが開始されます。

### 補足

保存されるファイル形式や保存先フォルダー、ファイル名の初期設定は以下のとおりです。

- 保存先フォルダー  
ユーザ\*xxx\*ピクチャ
- ファイル形式  
JPG
- ファイル名  
CCFyyyymmdd\_xxxxx  
yyyy：西暦※  
mm：月※  
dd：日※  
xxxxx：通し番号

※ 本製品に接続されているMacintoshの日付が反映されます。

## スキャンした原稿をFTPサーバーに保存する【スキャン to FTP】 (MFC-7460DN/FAX-7860DWのみ)

操作パネルの<スキャン>を押してスキャンした原稿データを、FTPサーバーに保存します。

ドライバーのインストールは不要です。

この機能は、スキャンした原稿を直接インターネットやローカルネットワークに設置されたFTPサーバー上に保存する機能です。

スキャン to FTP を使用するには、ウェブブラウザであらかじめプロファイルを登録する必要があります。プロファイルを登録する方法は、⇒185ページを参照してください。

### スキャンした原稿を登録したFTPサーバーに送る

#### 1 ADF（自動原稿送り装置）または原稿台ガラスに原稿をセットする

#### 2 <スキャン> を押す

#### 3 <▲> または <▼> を押して「スキャン to FTP」を選択し <OK> を押す

▲▼で選択&OKボタン  
スキャン to FTP

#### 4 <▲> または <▼> を押して送信したいFTPサーバーのプロファイル名を選択する

送信先のFTPサーバープロファイルを登録する方法は、⇒185ページを参照してください。

#### 5 <OK> を押す

保存するファイル形式を「セキュリティ PDF」に設定した場合は、4桁のパスワードを入力する必要があります。

#### 6 <スタート> を押す

#### 7 ディスプレイに「接続中」と表示される

FTPサーバーへの接続の完了後、原稿のスキャンが開始されます。

#### 補足

FTPサーバーは登録されているが、その登録内容の中で「本体で設定」になっている項目がある場合は、操作パネルで設定する必要があります。必要に応じて、液晶ディスプレイの表示に従って設定してください。ただし、パスワードが未登録の場合は、認証エラーとなります。また、保存先フォルダーが未登録の場合は、ログインユーザーのホームディレクトリに送信されます。

# アプリケーションからスキャンする

Macintosh側で、TWAIN対応のアプリケーションを操作してスキャンします。

## TWAINドライバーを使ってスキャンする

Macintosh からスキャンする場合は、TWAIN ドライバーを使用し、TWAIN 対応のアプリケーション（Presto! PageManager、Adobe® Photoshop®など）から実行します。本製品が「デバイスセクター」で選択されていることを確認してください。

TWAINとは、スキャナーなどの画像入力デバイス用の関数（API）や手続きの集合体です。多くのスキャナーやグラフィックソフトウェアがTWAINに対応しています。

### 1 Macintosh を起動してアプリケーションソフトを起動する

### 2 ADF（自動原稿送り装置）か原稿台ガラスに原稿をセットする

ADF（自動原稿送り装置）を使用する場合、複数の原稿をセットすることでまとめてスキャンすることができます。

### 3 Brother TWAIN のスキャナーウインドーを表示させる

お使いのアプリケーションソフトウェアによってメニューの名称などは異なります。

Presto! PageManager の場合

[ファイル] メニューから [イメージデータを取り込む] の順に選択します。



### 4 [プレビュー開始] をクリックする

低解像度で原稿がスキャンされ、プレビュー画像が表示されます。



## 注意

ADF（自動原稿送り装置）をお使いの場合：

- プレビューのため原稿が一度排出されます。複数枚の原稿をセットしている場合は、すべての原稿が読み込まれて排出されますが、プレビュー画面には一番最後に読み取った画像のみが表示されます。
- スキャンするときは、原稿をセットし直してから [スキャン開始] をクリックします。

### 5 点線をドラッグして、実際にスキャンする範囲を調節する

## 6

## 必要に応じてスキャナーウィンドー内の項目を設定する

設定項目の詳細については、⇒ 174 ページ「TWAIN ダイアログボックスの設定項目」を参照してください。

## 7

## 【スキャン開始】をクリックする


スキャンが終了するとアプリケーション上にイメージが表示されます。

## TWAINダイアログボックスの設定項目

TWAINダイアログボックスでは、以下の項目が設定できます。


## ● 解像度

スキャンの解像度は、解像度ポップアップメニューから選択します。より高い解像度を選択すると時間はかかりますが、精密なイメージを取り込むことができます。



## ● 色数

取り込む色数を設定します。



## 白黒

文字原稿や線画原稿のスキャンに適しています。

## グレー

写真やグラフィックが含まれる原稿のスキャンに適しています。このモードでは、黒い点を原稿の濃淡に応じ一定の規則で配置することで、原稿の濃淡を擬似的に表現する方式でスキャンします。

## 256 階調グレー

写真やグラフィックが含まれる原稿のスキャンに適しています。

## 256 色カラー※

カラーイラストが含まれる原稿のスキャンに適しています。

※ PageManager9では表示されません。

## 1677 万色カラー

カラー原稿のスキャンに適しています。このモードでは、ブラザーカラーマッチング技術を利用するため、最良のスキャン結果を得ることができます。



## 補足

- 1677万色カラーは最適な色で画像を作成できますが、作成した画像ファイルのデータ容量は、256色カラーを使用した場合の約3倍になります。
- 必要以上に解像度を高く設定すると、必要なハードディスクの容量もスキャンにかかる時間も増大します。適切な解像度を選んでください。
- 高い解像度でのスキャンは一般的に600dpi程度で十分ですが、上限は2400dpiにすることをお勧めします。
- 4800dpiよりも高い解像度でスキャンするときは、スキャンする範囲を指定してください。

## ● 原稿サイズ

読み込む範囲を設定します。ポップアップメニューから選択することができます。また、任意の寸法を入力したり任意の範囲を指定することもできます。



## ● イメージ調整

「イメージ調整」をクリックして、「明るさ」「コントラスト」「ColorSync」「ノイズ軽減」を調整します。濃い原稿のときは明るめに、薄い原稿のときはコントラストを強くします。

「ColorSync」は、ColorSyncを使って色補正を行う場合の基準を設定します。

- ・ マッチングスタイル

知覚的（画像）…写真のようなイメージのとき選びます。

彩度（グラフィックス）…はっきりしたイメージで彩度を要求されるとき選びます。

相対的な色域を維持…色と色の関係（対比）が重要なとき選びます。


絶対的な色域を維持…シンボルカラーのような色そのものが持つイメージが重要なとき選びます。

- ・ スキャナ用プロファイル

Brother sRGB Scannerを選びます。

- ・ ノイズ軽減（1677万色カラーで解像度300×300dpi、400×400dpi、600×600dpiのときのみ）

スキャンしたイメージのノイズを軽減します。スキャンしたイメージにノイズがある場合や、印字の際、縞状のパターンが発生する場合に使用してください。





## ICAドライバーを使ってスキャンする (Mac OS X 10.6.x)

Mac OS X 10.6.xをお使いの場合、標準装備されているイメージキャプチャまたは「プリントとファクス」を利用して原稿をスキャンできます。

### イメージキャプチャでスキャンする


イメージキャプチャを使用するためには、最新のICAスキャナードライバーのインストールが必要です。ICAスキャナードライバーは、付属のドライバー&ソフトウェアCD-ROMには同梱されていません。サポートサイト（ブラザーソリューションセンター）（<http://solutions.brother.co.jp/>）から最新のICAスキャナードライバーを含むプリンタードライバーをダウンロードして、インストールしてください。自動的にICAスキャナードライバーもインストールされます。イメージキャプチャを使用して原稿をスキャンするときは、次の手順で操作します。

#### 1 イメージキャプチャを起動する



#### 2 画面左側の一覧から、本製品を選択する

本製品とMacintoshをUSBケーブルで接続している場合は「デバイス」、ネットワーク接続の場合は「共有」の欄に表示されます。




#### 補足

接続されている本製品が1台の場合、この操作は必要ありません。

#### 3 ADF（自動原稿送り装置）または原稿台ガラスに原稿をセットする

#### 4 「モード」と「スキャンサイズ」を選択する


- ADF（自動原稿送り装置）に原稿をセットした場合は、「モード」で「書類フィーダ」を選び、「スキャンサイズ」でスキャンする原稿のサイズを選びます。⇒手順6へ
- 原稿台ガラスに原稿をセットした場合は、「モード」で「フラットベッド」を選びます。⇒手順5へ



5

**「個別に検出」をするかしないかを選択する**

「個別に検出」のチェックボックスのチェックを外すと、複数の原稿を原稿台ガラスにセットしていても、ガラス台全面をスキャンして1つのファイルとして保存します。チェックを入れると、複数の原稿を1度にスキャンして、別々の複数のファイルとして保存します。


**補足**

チェックを入れていても、複数のファイルにうまく保存できない場合は、「詳細情報を表示」をクリックして表示されるダイアログでスキャンしたい範囲を設定できます。

6

**「スキャン先」でスキャンした画像を保存する場所、または開くアプリケーションを選択する**

そのままスキャンする場合⇒手順8へ



7

**「詳細情報を表示」をクリックしてスキャンする画像の種類や品質の項目を設定する**

⇒180ページ「イメージキャプチャダイアログボックスの設定について」を参照してください。

**注意**

詳細設定を行う場合は、手順6で設定した「スキャン先」の内容が保持されないことがあります。もう一度、⇒180ページ「イメージキャプチャダイアログボックスの設定について」の⑥「スキャン先」を設定しなおしてください。

8

**「スキャン」をクリックする**

## 「プリントとファクス」でスキャンする

お使いのMacintoshの「プリントとファクス」に本製品が登録されていると、そこから直接スキャンできます。「プリントとファクス」を使用して原稿をスキャンするときは、次の手順で操作します。

### 1 アップルメニューから「システム環境設定」を選択する

### 2 「プリントとファクス」をクリックする

### 3 画面左側の一覧から本製品を選び、「プリントキューを開く」をクリックする



### 4 「スキャナ」をクリックする



### 5 ADF（自動原稿送り装置）または原稿台ガラスに原稿をセットする

### 6 「モード」と「スキャンサイズ」を選択する

- ADF（自動原稿送り装置）に原稿をセットした場合は、「モード」で「書類フィーダ」を選び、「スキャンサイズ」でスキャンする原稿のサイズを選びます。⇒手順8へ
- 原稿台ガラスに原稿をセットした場合は、「モード」で「フラットベッド」を選びます。⇒手順7へ



## 7

## 「個別に検出」をするかしないかを選択する

「個別に検出」のチェックボックスのチェックを外すと、複数の原稿を原稿台ガラスにセットしていても、ガラス台全面をスキャンして1つのファイルとして保存します。チェックを入れると、複数の原稿を1度にスキャンして、別々の複数のファイルとして保存します。

## 補足

チェックを入れていても、複数のファイルにうまく保存できない場合は、「詳細情報を表示」をクリックして表示されるダイアログでスキャンしたい範囲を設定できます。

## 8

## 「スキャン先」でスキャンした画像を保存する場所、または開くアプリケーションを選択する

## 9

## 「詳細情報を表示」をクリックしてスキャンする画像の種類や品質の項目を設定する

⇒180ページ「イメージキャプチャダイアログボックスの設定について」を参照してください。

## 注意

詳細設定を行う場合は、手順8で設定した「スキャン先」の内容が保持されないことがあります。もう一度、⇒180ページ「イメージキャプチャダイアログボックスの設定について」の⑥「スキャン先」を設定しなおしてください。

## 10

## [スキャン] をクリックする

## イメージキャプチャダイアログボックスの設定について

「詳細情報を表示」をクリックして表示されるイメージキャプチャダイアログボックスでは、次の項目を設定できます。お使いのモデルによっては、表示される項目が異なる場合があります。

「書類フィーダ」の場合



「フラットベッド」の場合



### ① スキャンモード

ADF（自動原稿送り装置）からスキャンする場合は「書類フィーダ」、原稿台ガラスからスキャンする場合は「フラットベッド」を選びます。

### ② 種類

「カラー」、「白黒」または「テキスト」を選びます。

### ③ 解像度

スキャンする解像度を選びます。

### ④ スキャンサイズ／サイズ

ADF（自動原稿送り装置）からスキャンする場合は原稿のサイズを選びます。原稿台ガラスからスキャンする場合は、読み取り範囲を設定します。

### ⑤ 方向／回転角度

ADF（自動原稿送り装置）からスキャンする場合は原稿の向きを選びます。原稿台ガラスからスキャンする場合は、読み取り角度を設定します。

⑥ スキャン先

スキャンした画像を保存する場所、または開くアプリケーションを選びます。



⇒176ページ「イメージキャプチャでスキャンする」の手順6で「スキャン先」を設定していても、内容が保持されないことがあります。もう一度、「スキャン先」を設定しなおしてください。

⑦ 名前

スキャンした原稿ファイル名に付ける文字を入力します。

⑧ フォーマット

スキャンするデータ形式を選びます。

⑨ イメージ補正

「マニュアル」を選ぶと、明度、色合い、色温度、彩度を調整できます。

# ソフトウェアを使うための設定 (MFC-7460DN/ FAX-7860DWのみ)

■ 操作パネルからのスキャン設定 .....	183
ファイルサイズを設定する .....	183
スキャン to FTPの初期設定を変更する .....	184
■ FTPの保存先を登録する .....	185

## 操作パネルからのスキャン設定

解像度を変えることなく、ファイルサイズを変更して原稿をスキャンすることができます。また、スキャン to FTPでは、解像度とファイル形式の初期設定を変更できます。

### ファイルサイズを設定する

**1** <メニュー> → <1> → <7> → <2> を押す  
<▲> または <▼> で選択して <OK> で決定することも可能です。

**2** <▲> または <▼> でカラーまたはグレーを選択する

**3** <OK> を押す

**4** <▲> または <▼> でファイルサイズを選択する  
[小]、[中]、[大] から選択できます。

補足

お買い上げ時は [中] に設定されています。

**5** <OK> を押す

**6** <停止 / 終了> を押す



## スキャン to FTPの初期設定を変更する

1

MFC-7460DN は <メニュー> → <5> → <5> を押す  
FAX-7860DW は <メニュー> → <6> → <3> を押す  
<▲> または <▼> で選択して <OK> で決定することも可能です。

2

<▲> または <▼> を押して解像度とカラー / グレー / モノクロを選択する  
下記の中から選択してください。

- カラー 100 dpi
- カラー 200 dpi
- カラー 300 dpi
- カラー 600 dpi
- グレー 100 dpi
- グレー 200 dpi
- グレー 300 dpi
- モノクロ 200 dpi
- モノクロ 200×100 dpi

3

<OK> を押す

4

<▲> または <▼> を押して画像の形式を選択する

- カラー / グレーを選択した場合は、[PDF]、[セキュリティ PDF]、[JPEG]、[XPS] を選択できます。
- モノクロを選択した場合は、[PDF]、[セキュリティ PDF]、[TIFF] を選択できます。

5

<OK> を押す

6

<停止 / 終了> を押す

## FTPの保存先を登録する

本製品でスキャンした原稿をFTPサーバーに保存する際の送信先を、プロファイルとして10件まで登録することができます。


### 補足

各項目には、以下の文字数が入力できます。

- プロファイル名 ..... 14字以内
- サーバーアドレス (ドメイン名) ..... 64字以内
- ユーザー名 ..... 32字以内
- パスワード ..... 32字以内
- 転送先フォルダー ..... 60字以内

1

ウェブブラウザのアドレス入力欄に、**http://XXXXX/** を入力する

- XXXXXは本製品のIPアドレスです。
- IPアドレスはネットワーク設定リストで確認することができます。ネットワーク設定リストの印刷方法については  ユーザーズガイド応用編「レポート・リスト」を参照してください。

2

「管理者設定」をクリックする

3

「名前」と「パスワード」を入力し、「ログイン」をクリックする


お買い上げ時の名前は“admin”で、パスワードは“access”に設定されています。

4


必要に応じて設定を変更する

## プロファイルを設定する

本製品のウェブページから「管理者設定」 - 「FTPファイル スキャンプロファイル」をクリックすると以下の画面が表示され、「スキャン to FTP」のプロファイルを設定することができます。



プロファイル名をクリックすると以下の画面が表示されます。必要に応じて設定してください。



1

### プロファイル名を入力する

入力したプロファイル名が本製品の液晶ディスプレイに表示されます。

2

### 「サーバーアドレス」にサーバーのドメイン名を入力する

ドメイン名、(例: [ftp.example.com](http://ftp.example.com)) または IP アドレス (例: 192.23.56.189) で入力します。

3

### サーバーにログインするためのユーザー名を入力する

4

### サーバーにログインするためのパスワードを入力する

5

**スキャンした原稿の転送先フォルダーを入力する**

転送先フォルダーのパスを入力します。(例: brother/abc/)

6

**必要に応じて【ファイル名】から、画像を保存するファイル名を選択する**

ファイル名は、あらかじめ用意されている7種類か、オリジナル2種類から選びます。オリジナルファイル名の登録方法は、⇒188ページ「オリジナルファイル名を登録する」を参照してください。

スキャンした原稿のファイル名には、選択したファイル名+スキャナーのカウンター(6文字)+拡張子が付きます。(例: Mitsumori\_098765.pdf)

7

**必要に応じて【画質】から解像度とカラー/グレース/モノクロを選択する**

下記の中から選択してください。

- ・ カラー 100 dpi
- ・ カラー 200 dpi
- ・ カラー 300 dpi
- ・ カラー 600 dpi
- ・ グレース 100 dpi
- ・ グレース 200 dpi
- ・ グレース 300 dpi
- ・ モノクロ 200 dpi
- ・ モノクロ 200×100 dpi
- ・ 本体で設定

8

**必要に応じて【ファイル形式】から画像の形式を選択する**

- ・ カラー/グレースを選択した場合は、[PDF]、[セキュリティPDF]、[JPEG]、[XPS]、[本体で設定]を選択できます。
- ・ モノクロを選択した場合は、[PDF]、[セキュリティPDF]、[TIFF]、[本体で設定]を選択できます。

9

**必要に応じて【ファイルサイズ】からファイルサイズを選択する**

[小]、[中]、[大]、[本体で設定] から選択できます。

10

**必要に応じて、パッシブモードとポート番号を設定する**

ほとんどの場合は、設定の変更は必要ありませんが、FTPサーバーの設定をご確認ください。

11

**【OK】をクリックする**

設定した内容で、プロファイルが登録されます。

**補足**


「画質」、【ファイル形式】および【ファイルサイズ】で【本体で設定】を選択したときは、本製品の操作パネルから設定を選択してください。

## オリジナルファイル名を登録する

ファイル名は、用意されている7種類の他に好みのものを2種類登録できます

1

【管理者設定】の画面で【FTP ファイル スキャン設定】をクリックする



2

オリジナルファイル名の入力欄に登録したいファイル名を入力し、【OK】をクリックする  
ファイル名は半角英数字で15文字まで入力できます。



# リモートセットアップ (MFC-7460DN/ FAX-7860DWのみ)

■ リモートセットアップについて .....	190
リモートセットアップを起動する .....	190
■ リモートセットアップ設定内容 .....	191
ボタンの説明 .....	191
設定できる項目 .....	192
電話帳を登録する .....	198

## リモートセットアップについて

通常、本製品に対する機能設定は操作パネル上のナビゲーションボタンとダイヤルボタンで行いますが、リモートセットアップを使用すると、本製品に対する機能設定をMacintoshで簡単にを行うことができます。

### リモートセットアップを起動する

リモートセットアップを起動するには、[Macintosh HD] - [ライブラリ] - [Printers] - [Brother] - [Utilities] から [RemoteSetup] アイコンをダブルクリックします。

ネットワーク接続時は、パスワードを入力する必要があります。(初期設定は“access”です。)

リモートセットアップはControlCenter2からも起動できます。詳しくは、⇒218ページを参照してください。

表示される画面は、モデルによって異なります。



リモートセットアップを起動すると、画面の左側に、機能の分類が表示されます。この分類は、機能一覧のメインメニューに対応しています。詳しくは、📖 ユーザーズガイド基本編「付録 機能一覧」を参照してください。

機能の分類をクリックすると、画面の右側に設定可能な項目が表示されますので、必要に応じて、データを入力したりプルダウンメニューから選択することができます。

起動した直後は、本製品に設定されている内容が自動的にMacintoshにダウンロードされ、画面上に表示されます。


#### 補足

- 本製品に設定されている内容のダウンロードには、数分間かかることがあります。
- リモートセットアップを使用するには、お使いのMacintoshにBrotherドライバー & ソフトウェアをインストールする必要があります。インストールのしかたについては、📖「かんたん設置ガイド」を参照してください。
- リモートセットアップで設定した内容は、次に変更するまで有効です。
- ウィルスバスター™などのセキュリティ保護機能を持つソフトウェアが起動している場合、リモートセットアップ機能が使用できないことがあります。リアルタイム検索機能を「OFF」にするかセキュリティ保護機能を一時的に停止すると使用できるようになることがあります。操作のしかたはお使いのセキュリティ保護ソフトウェアの説明書をご覧ください。

# リモートセットアップ設定内容

## ボタンの説明

リモートセットアップの画面のボタンについて説明します。



### ① エクスポート

現在の設定内容をファイルに保存します。

### ② インポート

ファイルに保存されている設定内容を読み込みます。

### ③ 印刷

「電話帳登録」を表示しているときには、「電話帳リスト」を印刷します。その他の設定を表示しているときには、「設定内容リスト」を印刷します。(ユーザーズガイド応用編「レポート・リスト」と同じリストを印刷します) ただし、本製品に送信されるまで印刷できないため、[適用] をクリックして新しいデータを送信してから、[印刷] をクリックしてください。

### ④ OK

設定した内容を本製品に送信するとともに、リモートセットアップを終了します。送信の際に、エラーメッセージが表示された場合は、正しいデータを再度入力して、[OK] をクリックします。

### ⑤ キャンセル

設定した内容を本製品に送信しないで、リモートセットアップを終了します。

### ⑥ 適用

設定した内容を本製品に送信しますが、リモートセットアップは終了しません。



## 設定できる項目

リモートセットアップで設定できる項目の一覧を以下に示します。

### MFC-7460DNの場合


分類	中分類	項目	設定の可否
基本設定	モードタイマー	—	○
	記録紙設定	記録紙タイプ	○
		記録紙サイズ	○
	音量	着信音量	○
		ボタン確認音量	○
		スピーカー音量	○
	省エネモード	トナー節約モード	○
		スリープモード	○
	画面のコントラスト	—	×
	セキュリティ	セキュリティ操作ロック	×
		セキュリティ設定ロック	×
	原稿読み取り設定	原稿台スキャンサイズ	○
		ファイルサイズ	○
ファクス	受信設定	トナー継続使用	○
		ファクス無鳴動受信	×
		呼出回数	○
		再呼出回数	○
		親切受信	○
		リモート受信	○
		自動縮小	○
		印刷濃度	○
		ポーリング受信	×
		受信スタンプ	○
		両面印刷	○
	送信設定	原稿濃度	×
		ファクス画質	○
		タイマー送信	×
		とりまとめ送信	○
		リアルタイム送信	○
		ポーリング送信	×
		送付書	○
		送付書コメント	○
		海外送信モード	×
	電話帳登録	電話帳/ワンタッチ	○
		電話帳/短縮	○
		電話帳/グループ	○
	レポート設定	送信結果レポート	○
		通信管理間隔	○

分類	中分類	項目	設定の可否	
ファクス	応用機能	転送/メモリ受信※	○	
		暗証番号	○	
		ファクス出力	×	
	ダイヤル制限機能	直接入力	○	
		ワンタッチダイヤル	○	
		短縮ダイヤル	○	
	通信待ち一覧	－	×	
	その他	安心通信モード	○	
		ナンバーディスプレイ	×	
コピー	コピー画質	－	○	
	明るさ	－	○	
	コントラスト	－	○	
レポート印刷	送信結果レポート	表示	×	
		印刷	×	
	機能案内	－	×	
	電話帳リスト	メモリ番号順	×	
		名前順	×	
	通信管理レポート	－	×	
	設定内容リスト	－	×	
	着信履歴リスト	－	×	
	ネットワーク設定リスト	－	×	
ネットワーク	TCP/IP設定	IP取得方法	○	
		IP アドレス	○	
		サブネット マスク	○	
		ゲートウェイ	○	
		ノード名	○	
		WINS設定	○	
		WINS サーバー	プライマリ	○
			セカンダリ	○
		DNS サーバー	プライマリ	○
			セカンダリ	○
		APIPA	○	
		IPv6	○	
	イーサネット	－	○	
	接続状態	－	×	
	MACアドレス	－	×	
	スキャン to FTP	－	○	
	ネットワーク設定リセット	－	×	
製品情報	シリアル No.	－	×	
	印刷枚数表示	－	×	
	ドラム 寿命	－	×	

分類	中分類	項目	設定の可否
初期設定	受信モード	—	○
	時計セット	時計セット	○
	発信元登録	—	○
	回線種別設定	—	○
	ダイヤルトーン設定	—	○
	特別回線対応	—	○
	ナンバー プレフィックス	—	○
	リセット	機能設定	×
		ネットワーク	×
		電話帳 & ファクス	×
		全設定	×
	表示言語	—	×

※ファクス転送がPCファクス受信が選択されている場合。

### 補足

各項目の内容と選択項目については、 ユーザーズガイド基本編「付録 機能一覧」を参照してください。

## FAX-7860DWの場合


分類	中分類	項目	設定の可否
基本設定	モードタイマー	—	○
	記録紙設定	記録紙タイプ	○
		記録紙サイズ	○
	音量	着信音量	○
		ボタン確認音量	○
		スピーカー音量	○
		受話音量	○
	省エネモード	トナー節約モード	○
		スリープモード	○
	画面のコントラスト	—	×
	セキュリティ	セキュリティ 機能ロック	×
		セキュリティ 設定ロック	×
	原稿読み取り設定	原稿台スキャンサイズ	○
		ファイルサイズ	○
ファクス	受信設定	トナー継続使用	○
		ファクス無鳴動受信	×
		呼出回数	○
		再呼出回数	○
		親切受信	○
		リモート受信	○
		自動縮小	○
		印刷濃度	○
		ポーリング受信	×
		受信スタンプ	○
		両面印刷	○
	送信設定	原稿濃度	×
		ファクス画質	○
		タイマー送信	×
		とりまとめ送信	○
		リアルタイム送信	○
		ポーリング送信	×
		送付書	○
		送付書コメント	○
		海外送信モード	×
		電話帳登録	○
	レポート設定	電話帳/ワンタッチ	○
		電話帳/短縮	○
		電話帳/グループ	○
		送信結果レポート	○
		通信管理間隔	○

分類	中分類	項目	設定の可否
ファクス	応用機能	転送/メモリ受信※	○
		暗証番号	○
		ファクス出力	×
	ダイヤル制限機能	直接入力	○
		ワンタッチダイヤル	○
		短縮ダイヤル	○
	通信待ち一覧	—	×
	その他	安心通信モード	○
		ナンバーディスプレイ	×
コピー	コピー画質	—	○
	明るさ	—	○
	コントラスト	—	○
プリンター	プリンター オプション	フォント リスト	×
		プリンター設定	×
		テスト プリント	×
	両面印刷	—	○
	プリンター リセット	—	×
レポート印刷	送信結果レポート	表示	×
		印刷	×
	機能案内	—	×
	電話帳リスト	メモリ番号順	×
		名前順	×
	通信管理レポート	—	×
	設定内容リスト	—	×
	着信履歴リスト	—	×
	ネットワーク設定リスト	—	×
	無線LANレポート	—	×
ネットワーク	有線LAN	TCP/IP設定	○
		イーサネット	○
		有線LAN状態	×
		MACアドレス	×
		初期設定に戻す	×
		有線LAN有効	×
	無線LAN	TCP/IP設定	○
		無線接続ウィザード	×
		WPS/AOSS	×
		WPS(PIN方式)	×
		無線状態	×
		MACアドレス	×
		初期設定に戻す	×
		無線LAN有効	×
	スキャン to FTP	—	○
	ネットワーク設定リセット	—	×

分類	中分類	項目	設定の可否
製品情報	シリアル No.	—	×
	印刷枚数表示	—	×
	ドラム 寿命	—	×
初期設定	受信モード	—	○
	時計セット	時計セット	○
	発信元登録	—	○
	回線種別設定	—	○
	ダイヤルトーン設定	—	○
	特別回線対応	—	○
	ナンバー プレフィックス	—	○
	リセット	機能設定	×
		ネットワーク	×
		電話帳 & ファクス	×
		全設定	×
	表示言語	—	×


※ファクス転送かPCファクス受信が選択されている場合。

### 補足

各項目の内容と選択項目については、 ユーザーズガイド基本編「付録 機能一覧」を参照してください。

## 電話帳を登録する

リモートセットアップの操作の例として、電話帳登録をする場合について説明します。  
画面の左側の機能分類から「電話帳登録」をクリックすると、次の画面が表示されます。



この画面で、電話番号と相手先名称を登録することができます。

- ・ワンタッチダイヤル：最大8件（01～08）
- ・短縮ダイヤル：最大200件（001～200）

電話番号は20桁まで登録できます。（カッコは使用できません）

また、相手先名称は10文字（漢字入力の場合）まで入力できます。

### ● 電話帳に短縮ダイヤルを登録する

相手先の電話番号、ファクス番号と名称を、3桁の短縮番号（最大200件）に登録します。

1

左側から「電話帳登録」を選ぶ

2

登録する短縮番号の行にある「ファクス／電話番号」に電話番号、ファクス番号を入力する

3

種別を選ぶ

4

「相手先名称」に相手先の名前を入力する

漢字で登録 / 修正することができます。

5

グループダイヤルに登録する場合は、登録先のグループ番号のチェックボックスを ON にする

例) グループ3に登録する場合は、「G3」を ON にします。

6

【OK】をクリックする

設定した内容が本製品に送信され、リモートセットアップが終了します。

● 電話帳にグループダイヤルを登録する

複数の送信先をグループとして指定しておく、一度の操作でグループに登録された相手先にファクスを送ることができます。8グループまで登録できます。

- 1

左側から「電話帳登録」を選ぶ

電話帳の画面が表示されます。
- 2

「相手先名称」にグループ名を入力する
- 3

種別でグループを選ぶ

グループ番号は「1 ～ 8」から選びます。  
例) ここでは「グループ 2」を選びます。
- 4

グループに登録するメンバーのグループ番号のチェックボックスを ON にする

例) グループ 2 に登録する場合は、「G2」を ON にします。
- 5

[OK] をクリックする

設定した内容が本製品に送信され、リモートセットアップが終了します。



# PCファクス (MFC-7460DN/ FAX-7860DWのみ)

■ Macintoshからファクスを送る .....	201
Mac OS X 10.4.11の場合 .....	201
Mac OS X 10.5.x、10.6.xの場合 .....	202
■ アドレスブックを利用する .....	204
Mac OS X 10.4.11の場合 .....	204
Mac OS X 10.5.x、10.6.xの場合 .....	205

## Macintoshからファクスを送る

PCファクスを利用すると、Macintosh上のアプリケーションで作成した印刷データをファクスとして送信することができます。あらかじめ、Macintosh上のアドレスブックに相手先を登録しておくことで、アドレスブックを呼び出して、ファクスの宛先として設定できます。

### 補足


- Macintoshでは、PC-FAXの受信機能は使用できません。
- PC-FAXは、モノクロのみ対応しています。(カラーのデータを送信しても、相手側のファクシミリがカラーに対応している場合でもモノクロで送信されます。)
- Mac OS Xの最新バージョンへの対応状況は、弊社ホームページで最新情報を公開しています。以下のサイトを参照してください。  
サポートサイト (ブラザーソリューションセンター) (<http://solutions.brother.co.jp/>)

## Mac OS X 10.4.11の場合


### 1 Macintosh のアプリケーションでファイルを作成する

### 2 [ファイル] メニューから [プリント] を選択する

プリントダイアログが表示されます。  
本製品のモデル名が表示されているか確認してください。



### 3 プルダウンメニューから [ファクス送信] を選択する




### 4 [出力先] プルダウンメニューから [ファクシミリ] を選択する



5

## ファクス番号入力ボックスにファクス番号を入力する

複数の宛先に送る場合は、ファクス番号を入力して「追加」をクリックします。この操作を繰り返して、すべてのファクス番号を入力します。



6

## 「プリント」をクリックする

ファクス送信が開始されます。

# Mac OS X 10.5.x、10.6.xの場合

1

## Macintosh のアプリケーションでファイルを作成する

2


## 「ファイル」メニューから「プリント」を選択する

プリントダイアログが表示されます。  
本製品のモデル名が表示されているか確認してください。




3

## 「プリンタ」ポップアップメニューの横の▼をクリックする




4

## プルダウンメニューから「ファクス送信」を選択する



## 5


【出力先】プルダウンメニューから【ファクシミリ】を選択する



## 6

ファクス番号入力ボックスにファクス番号を入力する

複数の宛先に送る場合は、ファクス番号を入力して【追加】をクリックします。この操作を繰り返して、すべてのファクス番号を入力します。



## 7

【プリント】をクリックする

ファクス送信が開始されます。

# アドレスブックを利用する

## Mac OS X 10.4.11の場合

アドレスブックからvCardをドラッグすることで送信先を設定することができます。



### 1 [アドレスブック] をクリックする

アドレスブックが起動します。




### 2 アドレスブックから vCard を [送信先アドレス] までドラッグする

[送信先アドレス] に番号が表示されます。



### 3 ファクス送信先の設定が完了したら、[プリント] をクリックする



## 注意


- vCardは自宅ファクス番号または勤務先ファクス番号が登録されたものを使用してください。
- 登録アドレスプルダウンリストから自宅ファクスまたは勤務先ファクスを選択することで vCard 内のどのカテゴリのファクス番号を使うかが決定されます。vCard内に登録されているファクス番号がひとつのみの場合、選択されたカテゴリ（自宅または勤務先）に関係なく、そのファクス番号が送信先として設定されます。

## Mac OS X 10.5.x、10.6.xの場合

1

## 【アドレス】をクリックする

アドレスブックが起動します。




2

## ファクスの送り先をアドレスブックから選択して

## 【宛先】をクリックする


【送信先アドレス】に番号が表示されます。



3

## ファクス送信先の設定が完了したら、【プリント】

## をクリックする



## その他の便利な使い方 (ControlCenter2)

■ ControlCenter2とは .....	207
ControlCenter2の画面 .....	207
ControlCenter2を起動する .....	208
■ スキャン .....	209
スキャンを実行する .....	209
スキャンの設定を変更する .....	210
■ カスタム .....	212
よく使う設定を登録する .....	212
スキャンを実行する .....	213
■ コピー /PCファクス .....	214
■ デバイス設定 .....	218

# ControlCenter2とは

本製品を設置したときにインストールされるソフトウェアのひとつで、本製品が持つスキャナー、PCファクスなどの機能の入り口の役割を持っています。

## ControlCenter2の画面

ControlCenter2では、本製品で利用できるさまざまな機能をボタンをクリックするだけで呼び出すことができます。ControlCenter2の画面が表示されたら、以下の手順で機能を選択します。



### ① モデル

使用中のモデルが表示されます。[その他]を選択すると、デバイスセレクトターが表示されます。詳しくは、⇒166ページを参照してください。

### ② スキャン

使用する目的に応じて原稿をスキャンします。画像データとして保存したり、テキストデータを抜き出したり、Eメールにデータを添付することができます。詳しくは、⇒209ページを参照してください。

### ③ カスタム

よく使用する設定やソフトウェアを登録して、クリックするだけでスキャンできます。よく使う設定を4つまで登録できます。詳しくは、⇒212ページを参照してください。

### ④ コピー / PC-FAX

原稿をコピーします。コピー時の設定を4つまで登録できます。詳しくは、⇒214ページを参照してください。また、スキャンした原稿を本製品を使用してファクス送信できます。詳しくは、⇒216ページを参照してください。


### ⑤ デバイス設定

リモートセットアップを使って本製品の設定を確認したり、ステータスマニターを起動することができます。詳しくは、⇒218ページを参照してください。



## ControlCenter2を起動する




【Macintosh HD】－【ライブラリ】－【Printers】－【Brother】－【Utilities】－【ControlCenter】から【ControlCenter】アイコンをダブルクリックする  
メニューバーに  が表示されます。

### 起動時の動作を設定する

Macintoshを起動したとき、ControlCenter2も同時に起動させることができます。




メニューバーの  をクリックして、**【起動状態の設定】** を選択する  
「起動状態の設定」ダイアログボックスが表示されます。



#### 起動時の動作を選択する

- パソコン起動時に起動する：  
ControlCenter2が起動し、メニューバーで待機します。
- 起動時にメインウインドウを開く：  
ControlCenter2が起動し、ウインドウを開きます。
- 起動時にスプラッシュを表示する：  
起動する画面を表示します。



**【OK】** をクリックする

## スキャン

使用する目的に応じて、データをスキャンします。本製品のスキャンボタンの動作も設定できます。



### ① イメージ

原稿をスキャンして、任意のアプリケーションで開きます。

### ② OCR

文字の入った原稿をスキャンして、Macintoshで編集できる文字データ（テキストデータ）に変換します。

### ③ Eメール

スキャンした原稿を添付ファイルにして、メールの送信画面を起動します。

### ④ ファイル

原稿をスキャンして、すぐにMacintoshの指定したフォルダーに保存します。

## スキャンを実行する

# 1

### 原稿をセットして設定したボタンをクリックする

設定に従ってスキャンが実行されます。

それぞれの機能でファイル形式を選択することができます。

（[イメージ]、[Eメール] または [ファイル] の場合）

- Windowsビットマップ（\*.bmp）
- JPEG（\*.jpg）
- TIFF（\*.tif）
- TIFFマルチページ（\*.tif）
- Portable Network Graphics（\*.png）
- PDF（\*.pdf）
- パスワード付きPDF（\*.pdf）

（[OCR] の場合）

- テキストファイル（\*.txt）
- リッチテキスト形式（\*.rtf）
- HTMLドキュメント（\*.htm）
- Excel 97（\*.xls）

### 補足

TIFFおよびTIFFマルチページは、設定画面で「圧縮」または「非圧縮」を選択できます。

## スキャンの設定を変更する

起動するアプリケーションやスキャン時の設定は、以下の手順で変更できます。

1


【Control】キーを押しながらボタンをクリックする

2

【ControlCenter の設定】タブをクリックし、内容を設定する

- プレビューを見たり、スキャン範囲を指定してからスキャンする場合は、[プレビューを行う] チェックボックスを選択します。
- [本体スキャンボタンの設定] をクリックすると、本製品のスキャンボタンからスキャンする動作を設定できます。


例)「イメージ」の場合



3

【OK】をクリックする

## スキャンの設定



### ① ファイル名 (「スキャン to ファイル」のみ)

ファイル名先頭の文字 (プレフィックス) を変更できます。日付部分は変更できません。

### ② 使用する E メールアプリケーション (「スキャン to E メール」のみ) / 使用するアプリケーション (「スキャン to イメージ」 / 「スキャン to OCR」のみ)

スキャンした原稿を添付するEメールアプリケーション、またはスキャンした原稿を開くアプリケーションを選択します。  
[追加] をクリックして、新しいアプリケーションを追加することもできます。

### ③ ファイル形式

データのファイル形式を選択します。「パスワード付きPDF (\*.pdf)」を選択すると、ファイルを開くときのパスワードを設定することができます。

### ④ 保存先フォルダー (「スキャン to ファイル」のみ)

スキャンしたデータを保存するフォルダーを設定します。

### ⑤ スキャン毎に名前をつける (「スキャン to ファイル」のみ)

チェックすると、スキャンするたびに保存先のフォルダーとデータの名前を設定することができます。

### ⑥ ファイルサイズ (「スキャン to イメージ」、「スキャン to ファイル」、「スキャン to E メール」のみ)

- ・ 解像度を変えることなく、ファイルサイズを変更して原稿をスキャンすることができます。
- ・ ファイル形式で「TIFF」または「TIFFマルチページ」を選択した場合は、[圧縮] または [非圧縮] を選択することができます。

### ⑦ 保存先フォルダーを開く (「スキャン to ファイル」のみ)

チェックすると、スキャンした後に保存先のフォルダーを開きます。

### ⑧ OCR アプリケーション (「スキャン to OCR」のみ)

文字データ (テキストデータ) に変換するためのアプリケーション (OCRソフトウェア) を選択します。

### ⑨ OCR 言語 (「スキャン to OCR」のみ)

変換する言語を選択します。

### ⑩ プレビューを行う

チェックすると、実際のスキャンを行う前に、スキャンイメージを確認したり、範囲を指定することができます。

### ⑪ 解像度 / 色数 / 原稿サイズ / 明るさ / コントラスト

必要に応じて設定します。

## カスタム

よく使用する設定やソフトウェアを登録して、クリックするだけでスキャンできます。よく使う設定を4つまで登録できます。




### よく使う設定を登録する

1

【Control】キーを押しながらボタンをクリックする

「カスタム」ダイアログボックスが表示されます。



2

「カスタム 1 の名前」に名前を入力する

「カスタム 1」を使用する場合です。

3


スキャンの種類を選択する

スキャンの種類は「スキャン to イメージ」「スキャン to OCR」「スキャン to Eメール」「スキャン to ファイル」から選びます。

4

**「設定」タブで他の項目を必要に応じて設定する**

プレビューを見たり、スキャン範囲を指定してからスキャンする場合は、[プレビューを行う] チェックボックスを選択します。



5

**[OK] をクリックする**

設定した内容で登録されます。

## スキャンを実行する

1

**原稿をセットして設定したボタンをクリックする**

設定に従ってスキャンが実行されます。

## コピー / PCファクス

原稿をコピーしたり、Macintoshからファクスをします。コピーとファクス送信の設定を4つまで登録できます。




### コピーの設定を登録する

1

【Control】キーを押しながらボタンをクリックする

「コピー」ダイアログボックスが表示されます。



2

「コピー 1 の名前」に名前を入力する

「コピー 1」を使用する場合です。

3

「コピー設定」を選択する

「コピー設定」は、「100%」または「用紙サイズにあわせる」から選びます。

4

他の項目を必要に応じて設定する

プレビューを見たり、スキャン範囲を指定してからスキャンする場合は、「プレビューを行う」チェックボックスを選択します。

5

【OK】をクリックする

設定した内容で登録されます。

## コピーを実行する

## 1 原稿をセットする

## 2 ControlCenter2 の「コピー / PC-FAX」をクリックする



## 3 実行するコピーのボタンをクリックする

ページ設定画面が表示されます。

## 4 「対象プリンタ」で本製品のモデル名を選び、[OK] をクリックする



## 5 「プリント」をクリックする

コピーが実行されます。





## ファクスを送信する

スキャンしたデータをファクスとして送信します。

1

原稿をセットする

2

ControlCenter2 の「コピー / PC-FAX」をクリックする



3

実行するコピーのボタンをクリックする

ページ設定画面が表示されます。


4

「対象プリンタ」で本製品のモデル名を選び、  
[OK] をクリックする




5

ポップアップメニューから「ファクス送信」を選ぶ



6

「出力先」で「ファクシミリ」を選ぶ




## 7

「ファクス番号：」にファクス番号を入力し、**[追加]** をクリックする

## 補足

複数の相手にファクスを送信するときは、続けて「ファクス番号：」にファクス番号を入力し、**[追加]** をクリックします。

詳しくは、⇒201ページを参照してください。



## 8

**[プリント]** をクリックする

ファクスが送信されます。

## 補足

送るのをやめるときは、**[キャンセル]** をクリックします。

## デバイス設定

リモートセットアップを使って本製品の設定を確認できます。



### ① リモートセットアップ (MFC-7460DN/FAX-7860DW のみ)

Macintosh上で本製品に関する機能設定ができます。

リモートセットアップについては、⇒190ページを参照してください。

### ② 電話帳 (MFC-7460DN/FAX-7860DW のみ)

Macintosh上で本製品の電話帳に関する操作ができます。

詳しくは、⇒198ページを参照してください。

### ③ ステータスモニター


Macintosh上で本製品のステータスモニターが確認できます。

詳しくは、⇒162ページを参照してください。


# 付 録

■ エラーメッセージが表示されたとき .....	220
■ 故障かな？と思ったときは .....	220
■ 動作環境 .....	221
■ 索 引 .....	222

## エラーメッセージが表示されたとき

液晶ディスプレイにエラーメッセージが表示されたときは、「ユーザーズガイド 基本編」を参照してください。ユーザーズガイドに記載の処置を行ってもエラーが解決しないときは、電源プラグを抜いて電源をOFFにし、数秒後にもう一度差し込んでみてください。これによって改善される場合があります。それでも不具合が改善しないときは、エラーメッセージを控えた上でお客様相談窓口（ブラザーコールセンター）0120-143-410へ連絡してください。

## 故障かな？と思ったときは

故障かな？と思ったときは、「ユーザーズガイド 基本編」および弊社サポートサイト（ブラザーソリューションセンター）（<http://solutions.brother.co.jp/>）の「よくあるご質問（Q&A）」をご確認ください。それでも異常があるときは、電源プラグを抜いて電源をOFFにし、数秒後にもう一度差し込んでみてください。これによって改善される場合があります。それでも不具合が改善しないときは、ブラザーコールセンター（お客様相談窓口）0120-143-410へ連絡してください。

## 動作環境

OS	CPU/ システムメモリ	必要な メモリ	推奨 メモリ	必要なディスク容量		インター フェイス※2
				ドライバー	その他の ソフトウェア	
Windows® ※ 1						
Windows® 2000 Professional	Intel® Pentium® II プロセッサ相当	64MB	256MB	150MB	500MB	USB2.0、 10/100 Base-TX ※ 4 (イーサネット) 無線※ 5 (IEEE802.11b/g)
Windows® XP Home Edition		128MB				
Windows® XP Professional						
Windows® XP Professional x64 Edition	64 ビットのプロセッサ (Intel® 64 または AMD64)	256MB	512MB			
Windows Vista®	Intel® Pentium® 4 64 ビットのプロセッサ 相当 (Intel® 64 または AMD64)	512MB	1GB	500MB	1.2GB	
Windows® 7		1GB (32-bit) 2GB (64-bit)	1GB (32-bit) 2GB (64-bit)	650MB		
Windows Server® 2003 ※ 3	Intel® Pentium® III プロセッサ相当	256MB	512MB	50MB	なし	
Windows Server® 2003 x64 Edition ※ 3	64 ビットのプロセッサ (Intel® 64 または AMD64)					
Windows Server® 2008 ※ 3	Intel® Pentium® 4 64 ビットのプロセッサ 相当 (Intel® 64 または AMD64)	512MB	2GB			
Windows Server® 2008 R2 ※ 3	64 ビットのプロセッサ 相当 (Intel® 64 または AMD64)					
Macintosh						
Mac OS X 10.4.11、 10.5.X	PowerPC G4/G5 Intel® Core™ プロセッサ	512MB	1GB	80MB	400MB	USB2.0、 10/100 Base-TX ※ 4 (イーサネット) 無線※ 5 (IEEE802.11b/g)
Mac OS X 10.6.X	Intel® Core™ プロセッサ	1GB	2GB			

※1: Microsoft® Internet Explorer® 6.0以上が必要です。

※2: サードパーティ製のUSBポートはサポートしていません。

※3: ネットワーク接続によるプリント機能のみ

※4: DCP-7065DN/MFC-7460DN/FAX-7860DWのみ

※5: FAX-7860DWのみ

## 補足

●最新のドライバーは、サポートサイト（ブラザーソリューションセンター）（<http://solutions.brother.co.jp/>）でご確認ください。

●お使いの機能により、必要な動作環境は異なります。CPUのスペックやメモリの容量に余裕があると、動作が安定します。

# 索引

## 数字

1677 万色カラー	62, 174
256 階調グレー	62, 174
256 色カラー	62, 174
2L 判	62

## A

A4	62
A5	62

## B

B5	62
----	----

## C

ControlCenter2.0	207
ControlCenter4.0	111

## F

FTP	59, 172
FTP の保存先を登録する	72, 185

## L

L 判	62
-----	----

## M

Macintosh でスキャンする	173
Macintosh 動作環境	221

## P

PC コピー	132
PC ファクス	89, 214
PC ファクス受信	106
PC ファクス送信	92, 201

## T

TWAIN	60, 173
TWAIN ダイアログボックス	61, 174

## W

WIA	64
WIA ダイアログボックス	65
Windows® 動作環境	221
Windows® フォト ギャラリー、 Windows® FAX とスキャン	67

## あ

厚紙	28, 156
アドレス帳	95
アドレスブック	204

## い

イメージ調整	175
色数	62, 174
印刷結果の改善	43, 158
印刷する	15, 144
印刷設定	29
印刷の向き	28
印刷をキャンセルする	21, 151
インポート	78, 191

## え

エクスポート	78, 191
エグゼクティブ	62
エラーメッセージが表示されたときは	220

## か

解像度	28, 61, 156, 174
拡大縮小	35, 154
拡張機能	34, 158
カスタム	139, 212

## き

基本設定	26, 156
給紙	33, 157
給紙方法	33, 157
境界線	31, 159

## く

グループダイヤル	86, 199
グレー	62, 174

## け

原稿サイズ	62, 175
原稿をスキャンする	60, 64

## こ

故障かな?と思ったときは	220
コピー	214
コントラスト	65, 211

## さ

再生紙	28, 156
サポート	33, 127, 138, 157

## し

仕切り線	31
自動選択	33
初期化	23, 153
白黒	62, 174

## す

透かし	35
スキャナーウインドーの設定	174
スキャナーとして使う	51, 165
スキャン	114, 129, 209
スキャン to E メール添付	55, 168
スキャン to FTP	59, 172
スキャン to FTP の初期設定	71, 184
スキャン to OCR	57, 170
スキャン to イメージ	56, 169
スキャン to ファイル	58, 171
ステータスマニター	48, 162

## せ

セキュリティ印刷	38, 160
----------	---------

## そ

その他特殊機能	42
---------	----

## ち

超厚紙	28, 156
-----	---------

## て

手差し	33
テスト印刷	22, 152
デバイス設定	124, 135, 218
電話帳	85, 198

## と

透過印刷する	36
綴じ方	32
綴じしろ	32
トナー節約モード	38, 157
トナーの定着を改善する	43, 158
トレイ 1	33

## は

ハガキ	27, 28, 62, 156
パスワード	38, 40, 160

## ひ

日付・時間・ID	37
----------	----

## ふ

封筒	28, 156
封筒 (厚め)	28, 156
封筒 (薄め)	28, 156
フォントリストの出力	22, 152
複数のページを 1 枚にまとめて印刷	30, 159
袋文字で印刷	36
部数	28

部単位	28
普通紙	28, 156
普通紙 (厚め)	28, 156
プリンターとして使用する前に	13, 142
プリンターとしての特長	13, 142
プリンタードライバ	26, 154, 156
プリント設定内容リストの出力	21, 151
プレビュー	63

## へ

ページ設定	154
ページの順序	30

## め

名刺	62
----	----

## ゆ

ユーザー定義サイズ	62
-----------	----

## よ

用紙サイズ	27
用紙種類	28, 156
用紙のカールを軽減する	43, 158

## ら

ラベル紙	28, 156
ラベル紙に印刷	28, 156

## り

リーガル	62
リモートセットアップ	77, 190

## れ

レイアウト	30, 159
レター	62